

CONFIGURACION DE PATRON DE DESTELLO WIG WAG

1.- Prepare dos luces (Dos Luces X12 o Dos Luces X13)

Ejemplo:

Ver X12 A, X12 B

Cable rojo X12A a cable negro X12B

Cable negro X12A a cable rojo X12B

Cable blanco X12A a cable blanco X12B

Cable verde X12A a cable verde X12B

Entonces use rojo/negro para conectar la fuente de alimentación + y -
para encender.

Cable blanco para tocar + para cambiar los patrones de destello. y
encontrará esta función.