

CONFIGURACION DE PATRON DE DESTELLO WIG WAG

1.- Prepare dos luces (Dos Luces X12 o Dos Luces X13)

Ejemplo:

Ver X13 R, X13 B

Cable rojo X13R a cable negro X13B

Cable negro X13R a cable rojo X13B

Cable blanco X13R a cable blanco X13B

Cable verde X13R a cable verde X13B

Entonces use rojo/negro para conectar la fuente de alimentación + y -
para encender.

Cable blanco para tocar + para cambiar los patrones de destello. y
encontrará esta función.