



Modo valet: si su arranque a distancia no funcionara, quizá esté en modo valet. Sus luces de posición tampoco parpadearán. El cierre y apertura de los seguros de las puertas seguirá funcionando. Para salir del modo valet, presione los botones de cierre y del maletero o arranque el motor y enseguida presione el pedal de freno 10 veces o vuelva a programar su(s) control(es) remoto(s). Mantengapresionados estos dos botones durante 2,5 segundos para entrar en el menú de opciones del control remoto.



Presione el botón de cierre para cerrar las puertas con seguro y/o armar el sistema de seguridad de su vehículo. Hold this button for 2.5 seconds to activate Mantenga presionado este botón durante 2,5 segundos para activar el botón de cerrado. "Hold" parpadeará en la LCD cuando presione cualquier botón. Mantenga presionado este botón durante 3,5 segundos para activar las funciones de pánico / localizador de vehículo.



Presione el botón de apertura para abrir las puertas y/o desarmar el sistema de seguridad de su vehículo.



Presione este botón durante 2,5 segundos para abrir su maletero. Si no estuviera provisto, pregunte a su representante autorizado para más detalles de cómo obtenerlo.




Presione este botón durante 2,5 segundos para arrancar su vehículo. Su control remoto recibirá un mensaje de alerta y el temporizador regresivo de duración arrancará. Si esta opción está activada, al presionar dos veces sobre este botón la duración del arranque a distancia o el temporizador del turbo serán reinicializados. Estado: Al presionar este botón, se activará el control del estado del vehículo. La primera presión controlará la temperatura interior del vehículo, la segunda, el voltaje de la batería y la tercera, el voltaje de la pila del control remoto. Repita la operación y el motor se detendrá.



Auxiliar 1: Presione el botón de arranque y enseguida presione el botón para destrabar el maletero.




Auxiliar 2: Presione el botón de arranque, presione y mantenga presionados los botones del maletero+ de arranque durante 2,5 segundos y enseguida el botón del maletero.



Presione estos dos botones simultáneamente para desactivar el modo valet en su sistema. Encienda el contacto y presione los botones para encender. Manténgalos presionados durante 2,5 segundos para activar o desactivar su FT-DAS o el sensor de impacto.



Presione estos dos botones simultáneamente para activar y desactivar la bocina o los pitidos de la sirena.



Presione estos dos botones para activar el modo pasivo de cierre de los seguros de las puertas/armado del sistema de seguridad. Su sistema cerrará/armará después de 30 segundos si esta opción está activada.





CÓDIGOS DE ERROR DE ARRANQUE

PARPADEOS DE LAS LUCES DE POSICIÓN	ERROR DE ARRANQUE A DISTANCIA
3 después 1	1: Motor encendido
3 después 2	2: Llave en el contacto en posición ON
3 después 3	3: Puerta abierta (transmisión manual solamente)
3 después 4	4: Maletero abierto
3 después 5	5: Pedal de freno presionado
3 después 6	6: Capó abierto
3 después 7	7: Modo reservado desactivado (transmisión manual solamente)
3 después 8	8: Falla de detección del tacómetro o del voltaje
3 después 9	9: Apagado del sensor FT-DAS
3 después 10	10: El sistema está en modo valet

Para reprogramar su control remoto, primero gire la llave en el contacto 5 veces en el interior de 7 segundos. Las luces de posición parpadearán. Después, presione el botón de cierre en su control remoto. Repita la operación para cada control remoto adicional. Si recibe dos parpadeos de las luces de posición, su control remoto ha salido del modo de programación del control remoto y deberá volver a intentarlo.

¿Preguntas/comentarios? Contáctenos al 888-820-3690 de 8h00 a 17h00 hora estándar del Pacífico. También visite www.compustar.com para consultar la versión completa del manual del usuario.

CUADRO DE MENÚ DE OPCIONES DEL CONTROL REMOTO

FUNCIÓN	LECTURA EN LA PANTALLA LCD			FUNCIÓN/DESCRIPCIÓN
Entre y salga del menú	Mantenga presionados los botones de apertura y del maletero durante 2,5 segundos			Ponga el control remoto en modo programación. Saldrá de este modo después de 20 segundos de inactividad.
Arriba	Presione el botón del maletero			Mueve el menú hacia abajo
Abajo	Presione el botón de arranque			Mueve el menú nuevamente hacia arriba
Hora	88:88	Ajusta la hora	Ajusta los minutos	Configura la hora actual en su control remoto. (Esta opción no está disponible en todos los controles remotos a LCD)
Hora del arranque a distancia	88:88	Ajusta la hora	Ajusta los minutos	Configura la hora del arranque. Por favor consulte con su instalador para más información.
Hora de la alerta	88:88	Ajusta la hora	Ajusta los minutos	Configura la hora a la que le gustaría tener una alerta en su control remoto.
Alerta		Activa o desactiva		Esta función activa o desactiva la alerta.
RPS		Activa o desactiva		Activa o desactiva la función de aviso a distancia RPS táctil.
Vibración		Activa o desactiva		Activa o desactiva el modo silencioso.
Temperatura	F° / C°	Activa o desactiva		Cambia entre F° y C°

Regístrese en línea en www.compustar.com dentro de los 10 días de la compra de su sistema para activar la garantía de su nuevo control remoto.