

1.1 Códigos de Eventos

Código	Evento	Texto a enviar vía SMS
1	SOS Presionado	SOS
17	Batería baja	Low Battery
18	Alimentación baja	Low Ext-Battery
19	Exceso de velocidad	Speeding
20	Entrada a Geocerca	Enter Fence N (<i>N</i> means the number of the fence)
21	Salida de Geocerca	Exit Fence N (<i>N</i> means the number of the fence)
22	Conexión a alimentación	Ext-Battery On
23	Desconexión de alimentación	Ext-Battery Cut
24	Perdida de señal GPS	GPS Signal Lost
25	Recuperación de señal GPS	GPS Recovery
26	Entrada en modo reposo	Enter Sleep
27	Salida de modo reposo	Exit Sleep
29	Reinicio de dispositivo	Power On
31	Heartbeat	/
32	Giro	Cornering
33	Rastreo por distancia	Distance
34	Reply Current (Passive)	Now
35	Rastreo por tiempo	Interval
36	Remolcado	Tow
40	Apagado	Power Off
70	Rechazo de llamada entrante	/
71	Obtener posición por llamada	/
129	Frenado brusco (Solo TC68L)	Harsh Braking
130	Aceleración brusca (Solo TC68L)	Fast Accelerate
131	RPM Altas (Solo TC68L)	RPM High
132	RPM Normal (Solo TC68L)	RPM Recovery
133	Exceso en ralentí (Solo TC68L)	Idle Overtime

134	Salida de ralenti (Solo TC68L)	Idle Recovery
135	Fatiga por conducción (Solo TC68L)	Fatigue Driving
136	Tiempo suficiente de descanso por fatiga (Solo TC68L)	Enough Rest
137	Temperatura del motor (Solo the TC68L)	Engine Overheat
138	Velocidad dentro de rango (Solo TC68L)	Speed Recovery
139	Notificación de mantenimiento	Maintenance
144	Motor encendido (Solo TC68L)	Ignition On
145	Motor apagado (Solo TC68L)	Ignition Off
146	En movimiento (Solo TC68L)	Start Moving
147	Estacionado (Solo TC68L)	Stop Moving