

## Conexión de chapa electrica XBS-ELOCK

Pasos para activar la chapa electrica:

- 1: Colocar el dip switch numero 3 en ON.
- 2: Activar el parametro P7 dentro de programacion con el tiempo de activacion del cuadro de mando.

