

Contraseña de Ajustes Android

Para modelos MT100, TE320 y TE620G.

Esta contraseña evita que el usuario pueda acceder a los ajustes de Android.

Nota.- No es posible realizar el cambio por una diferente.

Contraseña: 797266