

Manual de Usuario

Fuente de Alimentación Dahua DHI-ESL-BLK01-600

La fuente de alimentación para carril DIN LCD de 600 mm de Dahua está diseñada para proporcionar una alimentación segura y confiable para diversos dispositivos electrónicos. Su diseño flexible permite ajustar las posiciones de los enchufes para adaptarse a diferentes configuraciones de instalación.

Contenido del Paquete:

- **x1** Fuente de alimentación DHI-ESL-BLK01-600
- **x1** Manual de usuario
- **x1** Póliza de garantía

Especificaciones Técnicas:

- **Dimensiones:** 600 mm × 20 mm × 26,5 mm
- **Peso Neto:** 0,20 kg
- **Material:** Aluminio
- **Temperatura de Operación:** -20 °C a 60 °C
- **Humedad Relativa:** Hasta 90% HR
- **Certificaciones:** Cumple con las directivas RoHS 2011/65/UE, 2015/863/UE y regulaciones REACH según el Reglamento CE nº 1907/2006 y sus modificaciones posteriores.

Instrucciones de Instalación:

Preparación:

1. Asegúrese de que el área de instalación esté limpia y libre de polvo.
2. Verifique que la temperatura ambiente esté dentro del rango operativo permitido.

Montaje en Carril DIN:

1. Coloque la fuente de alimentación en el carril DIN asegurándose de que esté firmemente sujeta.
2. Ajuste la posición de los enchufes según sea necesario para adaptarse a los dispositivos que se conectarán.

Conexión Eléctrica:

1. Antes de realizar cualquier conexión, asegúrese de que la fuente de alimentación esté desconectada de la corriente eléctrica.
2. Conecte los cables de entrada y salida según las especificaciones del dispositivo.
3. Verifique que todas las conexiones estén firmes y correctamente aisladas.

Encendido:

1. Una vez realizadas todas las conexiones, conecte la fuente de alimentación a la corriente eléctrica.
2. Verifique que el dispositivo conectado funcione correctamente.

Precauciones de Seguridad:

- No exponga la fuente de alimentación a ambientes húmedos o con alta condensación.
- Evite instalar el dispositivo en lugares con temperaturas extremas fuera del rango especificado.
- No intente abrir o modificar la fuente de alimentación, ya que esto puede comprometer su funcionamiento y anular la garantía.
- En caso de fallas o mal funcionamiento, contacte al servicio técnico autorizado de Dahua.

Mantenimiento:

- Inspeccione periódicamente la fuente de alimentación para asegurarse de que no haya daños físicos ni conexiones flojas.
- Limpie la superficie con un paño seco y suave; no utilice solventes ni productos químicos agresivos.