



Lea el manual de instrucciones

Nombre de producto: TRAMPA DE BILLETE (Money Clip)
Marca: HONEYWELL (HONEYWELL HOME, HONEYWELL HOME RESIDEO)
Modelo: 264

Características eléctricas nominales
Entrada: 125 Vca 60 Hz 5 A / 28 Vcc 0,1 A

Indicaciones de conexión para su adecuado funcionamiento en términos técnicos (guía rápida)

La trampa de billete está diseñada para instalarse en cajas registradoras, cajas de ahorros y ventanillas. Se colocan dos billetes abajo del switch de la trampa. Los billetes adicionales en la caja registradora son puestos arriba de estos billetes. Los billetes pueden ser retirados en forma normal siempre y cuando los otros dos billetes no sean movidos del switch de la trampa del billete. Cuando los billetes de la parte inferior son retirados, un mecanismo de switch altamente desarrollado asegura una respuesta silenciosa, enviando una señal inmediatamente, ya sea a la oficina principal o a la central de alarmas.

- Diseñada para instalación en cajas registradoras y cajas de seguridad.
- Al activarse, se envía una señal inmediata al panel.
- Fácil instalación.
- Interruptor de doble polo-doble tiro.
- Diseñado para trabajar con sistemas de Alarma.



Para más información, favor de consultar nuestra página web WWW.SYSCOM.MX realizando una búsqueda por modelo e ingresando a la sección “DESCARGAS” en la página del producto.

Todos nuestros productos cuentan con una garantía mínima de un año, puede obtener nuestra póliza en WWW.SYSCOM.MX

Para más información o dudas, llámenos al (614) 415-2525.

Precauciones para el usuario

Antes de conectar la unidad al toma de corriente, revise, por favor, que el voltaje provisto localmente sea el requerido.

¡PRECAUCION! Advertencia .- para reducir el riesgo de incendio o de una descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o humedad.