



Lea el manual de instrucciones

NOMBRE: Llavero 4 Botones Inalámbrico

MARCA: SFIRE (ECOLINK)

MODELO: SFWST100

Especificaciones

Frecuencia: 433.92 Mhz

Batería: Batería de Litio 3 Vcc CR2032 (.225 A)

Vida de batería: 5 años (modo standard)

Temperatura de operación: 32°-120°F (0°-49°C)

Humedad de funcionamiento: 5-95% RH non

Compatible con receptores de DSC 433Mhz

Enrolamiento

Cada producto tiene un número de serie único de 6 dígitos impreso en la parte posterior. Esto es necesario para asignar su control remoto al sistema de seguridad. Siga las instrucciones del manual de instalación del panel de control o del receptor inalámbrico para agregar una llave inalámbrica.

Operación



Armado Ausente (Lazo 3)

Presione este botón para armar su sistema cuando no haya nadie en casa. Todos los sensores en los sistemas estarán en modo armado.



Desarmado (Lazo 2)

Presione este botón para desarmar su Sistema. No tiene que ingresar su código de acceso cuando usa esta tecla para desarmar el Sistema.



Armado Presente (Lazo 2)

Presione este botón para armar su sistema mientras todavía está en casa. Todas las puertas y ventanas estarán armadas, pero los detectores de movimiento permanecerán en modo de espera.



Auxiliar o Pánico (Lazo 1)

Presione este botón para activar la función auxiliar asignada a este botón. Consulte las instrucciones específicas de su panel para ver las opciones disponibles.

Hay otras funciones de botones disponibles. Consulte el manual de su panel DSC o receptor inalámbrico para obtener instrucciones sobre cómo cambiar el funcionamiento de los botones.

Retraso del botón de pánico

Para eliminar el retraso de 3 segundos en la tecla de pánico:

1. Mantenga presionados los 4 botones simultáneamente hasta que el LED comience a parpadear.
2. Pulse el botón Ausente para desactivar el retraso de 3 s en el botón de pánico.
3. Para volver a habilitar el retraso de 3 segundos, siga el paso 1 y presione el botón Permanecer en lugar de Ausente

Sustitución de Batería

Cuando la batería está baja, se enviara una señal al panel de alarma, o cuando se presiona un botón, el LED aparecerá tenue o no se encenderá en absoluto. Siga estos sencillos pasos para reemplazar la batería.

1. Con una llave o un destornillador pequeño, empuje hacia arriba la pestaña negra ubicada en la parte inferior del control remoto (fig.1) y deslice la moldura cromada hacia afuera.
2. Separe cuidadosamente la pieza de plástico delantera y trasera para revelar la batería.
3. Reemplace con una batería CR2032 asegurándose de que el lado + de la batería este hacia arriba (fig.2)
4. Vuelva a ensamblar los plásticos y asegúrese de que encajen.
5. Asegúrese de que la muesca en el borde cromado está alineada con la parte posterior del plástico. Solo ira una dirección. (fig.3)



Figura 1



Figura 2



Figura 3

Para más información del producto, favor de visitar nuestra página web WWW.SYSKOM.MX y realice una búsqueda del modelo indicado al inicio e ingrese a la sección "DESCARGAS" en la página del producto.

Todos nuestros productos cuentan con una garantía mínima de un año, puede obtener una copia de nuestra póliza en WWW.SYSKOM.MX

Para más información o dudas, llámenos al (614) 415-2525.