



## Lea el manual de instrucciones

**NOMBRE:** Contacto para empotrar inalámbrico

**MARCA:** SFIRE (ECOLINK)

**MODELO:** SFWST222

### Especificaciones

Frecuencia: 345 MHz

Batería: Una batería de 3 Vcc CR-2 (.8 A)

Vida de batería: 5 años

GAP: 2.54 cms Max

Temperatura de operación: 32°-120°F (0°-49°C)

Humedad de funcionamiento: 5-95% RH non

Compatible con receptores de Honeywell

Intervalo supervisión de señal: 60 min (aprox)

### Enrolamiento

Para registrar el sensor, configure su panel en modo de programación, consulte el manual de su panel de alarma para obtener detalles sobre estos menús, cuando el panel lo solicite, active el sensor moviendo el imán dentro y fuera del rango del sensor. El panel emitirá un pitido cuando haya aprendido correctamente el sensor (Lazo 2).

### Montaje

El sensor empotrado y el imán están diseñados para encajar perfectamente en un agujero de  $\frac{3}{4}$  de pulgada y una pequeña pestaña en el borde exterior asegura que el dispositivo no se pueda empujar demasiado dentro del orificio.

Elija una ubicación adecuada para el sensor, perforo un orificio de  $\frac{3}{4}$  de pulgada por 2.5 pulgadas en la puerta para el sensor. Marque la ubicación del imán en el marco directamente en línea con el sensor y perforo un orificio de  $\frac{3}{4}$  de pulgada por  $\frac{1}{2}$  pulgada para el imán.

### Sustitución de Batería

Cuando la batería esta baja, se enviara una señal al panel de alarma. Siga estos sencillos pasos para reemplazar la batería.

1. Retire la tapa del transmisor.
2. Tome nota de cómo encaja la placa de circuito en las ranuras del costado de la carcasa.
3. Deslice con cuidado la placa de circuito.
4. Inspeccione el soporte de la batería para determinar de qué lado se inserta / extrae la batería.
5. Instale / reemplace con una batería CR-2 asegurándose de que el lado + de la batería mire hacia la placa de circuito.
6. Vuelva a insertar la placa de circuito para que la placa se deslice dentro de las ranuras de los plásticos.
7. Una vez dentro, vuelva a colocar la tapa.

**Nota:** Quitar la cubierta activará una señal de sabotaje de zona al panel de control.

Para más información del producto, favor de visitar nuestra página web [WWW.SYSCOM.MX](http://WWW.SYSCOM.MX) y realice una búsqueda del modelo indicado al inicio e ingrese a la sección "DESCARGAS" en la página del producto.

Todos nuestros productos cuentan con una garantía mínima de un año, puede obtener una copia de nuestra póliza en [WWW.SYSCOM.MX](http://WWW.SYSCOM.MX)

Para más información o dudas, llámenos al (614) 415-2525.