

# Cerradura eléctrica de servicio pesador estándar ANSI

Modelo: YS-138-S





# Salida de señal

Verde: NO Blanco: COM Amarillo: NC

#### Estado de la puerta

Salida de contacto N.C.: estado abierto NO. salida de contacto: estado cerrado

Rojo: + Negro: -

12VDC o 24VDC





### Conversión de función

- Puede configurar el modo de operación de seguridad ante fallas o seguridad ante fallas.
- Afloje el tornillo y apriételo en el otro agujero.
- A prueba de fallas (NC): cuando se apaga, la puerta está en estado abierto.
- No seguro (NO): cuando se apaga, la puerta está en estado cerrado.

#### No seguro

# A prueba de fallos







