

Comunicadores LX CONNECTED LX30B-Q30T LX30B-Q30TU LX30B-Q40T con función Smart Connector

Manual de instalación y programación

Versión del manual:	1.4
Fecha de edición:	30/08/2022
Varcián da firmwara:	2 15 1

Versión de firmware:2.15.1Versión EBS Config 2.0:1.14.8

Copyright © 2022 EBS sp. z o.o.

LX30B-QxT_Manual_ES-v1.4

CE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Nosotros, EBS Sp. z o.o., declara

Nosotros, EBS Sp. z o.o., declaramos con plena responsabilidad que los productos de la serie LX Connected cumplen todos los requisitos de la Directiva 2014/53/UE, de 16 de abril de 2014. La copia de la «Declaración de conformidad» está disponible en <u>www.ebssmart.com</u>



El símbolo de contenedor tachado significa que en el terreno de la Unión Europea, después de terminar el uso de producto se debe eliminar en un punto destinado especialmente para ello. Esto se refiere al mismo dispositivo y a los accesorios marcados con este símbolo. No se debe tirar estos productos junto con los desechos comunales no sorteados.

El contenido del presente documento está presentado «tal como es — as is». No se otorga ninguna garantía tanto expresada como conjetural, incluyendo, pero sin limitación, cualquier garantía conjetural del uso comercial o utilidad para un objetivo concreto a menos que tales sean requeridas por las leyes vigentes. El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios en este documento o retirarlo en cualquier momento sin previo aviso.

El fabricante del dispositivo promociona la política de continuo desarrollo. Se reserva el derecho a introducir cambios y mejoras de todas las funciones del producto descritas en el presente documento sin previo aviso.

La disponibilidad de las respectivas funciones dependerá de la versión del software del dispositivo. Se pueden conseguir los detalles del más próximo distribuidor de dispositivos.

En ninguna circunstancia el Fabricante se responsabiliza de cualquier pérdida de datos o ganancias o bien de cualquier especial, casual, resultante o intermedios daños ocasionados por cualquier manera.

FABRICANTE

EBS Sp. z o.o. ul. Bronisława Czecha 59 04-555 Warszawa, POLONIA Correo electrónico: dws@ebssmart.com Asistencia técnica: support@ebssmart.com Sitio web: www.ebssmart.com



Índice

1. INFORM	ACIÓN BÁSICA	6
2 PARÁME	TROS FUNCIONALES Y TÉCNICOS	/
3 INSTAL	ACIÓN Y CABIFADO	0 9
3.1. Des	cripción de los conectores del comunicador LX30B-OxT	9
3.2. Con	exión de comunicador con paneles de control DSC	11
3.3. Con	exión de comunicador con paneles de control de Paradox	12
3.4. Con	exión de comunicador con paneles de control de Honeywell	13
3.4.1.	Configuración de la centralita Honeywell Vista	13
3.5. Con	figuración de entradas	14
4. PROCED	IMIENTO DE ACTIVACIÓN RÁPIDA	15
5. PRINCIP	PIO DE TRABAJO	17
6. PROGRA	MA DE CONFIGURACION	18
6.1. Com	nentarios generales	18
6.2. Ord	enador: requisitos	18
6.3. SMA	ARTPHONE – REQUISITOS	18
6.4. INS		18
6.4.1.	PC	10
0.4.2. 6 E Mon	Sindriphone	19
	Nuova configuración	19
0.5.1.		19
6.5.2.	Abrir Landaria Abrizia	20
6.5.3.	Guardar 🖸	20
651	Estado del dispositivo	21
0.5.4.		21
6.5.5.	Leer configuración	21
6.5.6.	Enviar configuración	22
6.5.7.	Historial de eventos	23
		20
6.5.8.	Actualización de firmware	24
6.5.8. 6.5.9.	Actualización de firmware Restablecimiento de la configuración de fábrica O	24 24
6.5.8. 6.5.9.	Actualización de firmware Restablecimiento de la configuración de fábrica Configuración de la conexión	24 24 24
6.5.8. 6.5.9. 6.5.10.	Actualización de firmware Restablecimiento de la configuración de fábrica Configuración de la conexión	24 24 24 24
6.5.8. 6.5.9. 6.5.10. 6.5.11.	Actualización de firmware Restablecimiento de la configuración de fábrica Configuración de la conexión Configuraciones de la aplicación Configuraciones de la aplicación Configuración	24 24 24 24 25
6.5.8. 6.5.9. 6.5.10. 6.5.11. 6.5.12.	Actualización de firmware Restablecimiento de la configuración de fábrica Configuración de la conexión Configuraciones de la aplicación EBS Config 2.0 - Información (2)	24 24 24 25 25
6.5.8. 6.5.9. 6.5.10. 6.5.11. 6.5.12. 7. MENÚ D	Actualización de firmware Restablecimiento de la configuración de fábrica Configuración de la conexión Configuraciones de la aplicación EBS Config 2.0 - Información ECONFIGURACIÓN – HARDWARE.	24 24 24 25 25 26
6.5.8. 6.5.9. 6.5.10. 6.5.11. 6.5.12. 7. MENÚ D 7.1. Res	Actualización de firmware Restablecimiento de la configuración de fábrica Configuración de la conexión Configuraciones de la aplicación EBS Config 2.0 - Información E CONFIGURACIÓN - HARDWARE.	24 24 24 25 25 26 26
6.5.8. 6.5.9. 6.5.10. 6.5.11. 6.5.12. 7. MENÚ D 7.1. Rest 7.2. Con	Actualización de firmware Restablecimiento de la configuración de fábrica Configuración de la conexión Configuraciones de la aplicación EBS Config 2.0 - Información E CONFIGURACIÓN – HARDWARE umen. figuración del transmisor (comunicador).	24 24 24 25 25 26 26 26
6.5.8. 6.5.9. 6.5.10. 6.5.11. 6.5.12. 7. MENÚ D 7.1. Rest 7.2. Con 7.2.1.	Actualización de firmware Restablecimiento de la configuración de fábrica Configuración de la conexión Configuraciones de la aplicación EBS Config 2.0 - Información E CONFIGURACIÓN – HARDWARE umen figuración del transmisor (comunicador) Código de servicio.	24 24 24 25 25 26 26 26 27
6.5.8. 6.5.9. 6.5.10. 6.5.11. 6.5.12. 7. MENÚ D 7.1. Rest 7.2. Con 7.2.1. 7.2.2.	Actualización de firmware Restablecimiento de la configuración de fábrica Configuración de la conexión Configuraciones de la aplicación EBS Config 2.0 - Información E CONFIGURACIÓN – HARDWARE	24 24 25 25 26 26 26 27 27
6.5.8. 6.5.9. 6.5.10. 6.5.11. 6.5.12. 7. MENÚ D 7.1. Rest 7.2. Con 7.2.1. 7.2.2. 7.2.3.	Actualización de firmware Restablecimiento de la configuración de fábrica Configuración de la conexión Configuraciones de la aplicación EBS Config 2.0 - Información E CONFIGURACIÓN – HARDWARE umen	24 24 25 25 26 26 26 27 27 27
6.5.8. 6.5.9. 6.5.10. 6.5.11. 6.5.12. 7. MENÚ D 7.1. Rest 7.2. Con 7.2.1. 7.2.2. 7.2.3. 7.2.4.	Actualización de firmware Restablecimiento de la configuración de fábrica Configuración de la conexión Configuraciones de la aplicación EBS Config 2.0 - Información E CONFIGURACIÓN – HARDWARE umen figuración del transmisor (comunicador) Código de servicio. Código de usuario. PIN de la tarjeta SIM.	24 24 24 25 26 26 26 27 27 27 27 27
6.5.8. 6.5.9. 6.5.10. 6.5.11. 6.5.12. 7. MENÚ D 7.1. Rest 7.2. Con 7.2.1. 7.2.2. 7.2.3. 7.2.4. 7.2.1.	Actualización de firmware Restablecimiento de la configuración de fábrica Configuración de la conexión Configuraciones de la aplicación EBS Config 2.0 - Información E CONFIGURACIÓN – HARDWARE umen figuración del transmisor (comunicador) Código de servicio. Código de linstalador. Código de usuario. PIN de la tarjeta SIM. Alimentación y estabilidad de comunicación	24 24 24 25 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 28
6.5.8. 6.5.9. 6.5.10. 6.5.11. 6.5.12. 7. MENÚ D 7.1. Rest 7.2. Con 7.2.1. 7.2.2. 7.2.3. 7.2.4. 7.2.1. 7.2.1.	Actualización de firmware Restablecimiento de la configuración de fábrica Configuración de la conexión Configuraciones de la aplicación EBS Config 2.0 - Información E CONFIGURACIÓN – HARDWARE umen figuración del transmisor (comunicador) Código de servicio. Código de linstalador. Código de linstalador. Código de usuario. PIN de la tarjeta SIM. Alimentación y estabilidad de comunicación 1. Informe de corte de alimentación de CA por más de	24 24 25 25 26 26 26 27 27 27 27 27 27 28 28
6.5.8. 6.5.9. 6.5.10. 6.5.11. 6.5.12. 7. MENÚ D 7.1. Rest 7.2. Con 7.2.1. 7.2.2. 7.2.3. 7.2.4. 7.2.1. 7.2.1. 7.2.1. 7.2.1.	Actualización de firmware Restablecimiento de la configuración de fábrica Configuración de la conexión Configuraciones de la aplicación EBS Config 2.0 - Información E CONFIGURACIÓN – HARDWARE umen figuración del transmisor (comunicador) Código de servicio. Código de linstalador. Código de usuario. PIN de la tarjeta SIM. Alimentación y estabilidad de comunicación 1. Informe de corte de alimentación de CA por más de. 2. Errores de conexión a la red móvil	24 24 25 25 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 28 28 28 28
6.5.8. 6.5.9. 6.5.10. 6.5.11. 6.5.12. 7. MENÚ D 7.1. Rest 7.2. Con 7.2.1. 7.2.2. 7.2.3. 7.2.4. 7.2.1. 7.2.1. 7.2.1. 7.2.1.	Actualización de firmware Restablecimiento de la configuración de fábrica Configuración de la conexión Configuraciones de la aplicación EBS Config 2.0 - Información E CONFIGURACIÓN – HARDWARE umen figuración del transmisor (comunicador) Código de servicio. Código de linstalador. Código de usuario PIN de la tarjeta SIM. Alimentación y estabilidad de comunicación 1. Informe de corte de alimentación de CA por más de. 2. Errores de conexión a la red móvil Comunicación a través del protocolo del teclado	24 24 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28 28
6.5.8. 6.5.9. 6.5.10. 6.5.11. 6.5.12. 7. MENÚ D 7.1. Rest 7.2. Con 7.2.1. 7.2.2. 7.2.3. 7.2.4. 7.2.1. 7.2.1. 7.2.1. 7.2.1. 7.2.1. 7.2.2. 7.3. Part	Actualización de firmware Restablecimiento de la configuración de fábrica Configuración de la conexión Configuraciones de la aplicación EBS Config 2.0 - Información E CONFIGURACIÓN – HARDWARE umen figuración del transmisor (comunicador) Código de servicio. Código de linstalador. Código de usuario PIN de la tarjeta SIM. Alimentación y estabilidad de comunicación 1. Informe de corte de alimentación de CA por más de. 2. Errores de conexión a la red móvil Comunicación a través del protocolo del teclado	24 24 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 29 20
6.5.8. 6.5.9. 6.5.10. 6.5.11. 6.5.12. 7. MENÚ D 7.1. Rest 7.2. Con 7.2.1. 7.2.2. 7.2.3. 7.2.4. 7.2.1. 7.2.1. 7.2.1. 7.2.1. 7.2.2. 7.3. Part 7.3.1.	Actualización de firmware Restablecimiento de la configuración de fábrica Configuración de la conexión Configuraciones de la aplicación EBS Config 2.0 - Información E CONFIGURACIÓN – HARDWARE umen	24 24 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28 28 28 28 29 29
6.5.8. 6.5.9. 6.5.10. 6.5.11. 6.5.12. 7. MENÚ D 7.1. Rest 7.2. Con 7.2.1. 7.2.3. 7.2.4. 7.2.1. 7.2.1. 7.2.1. 7.2.1. 7.2.1. 7.2.1. 7.2.1. 7.2.2. 7.3. Part 7.3.1. 7.3.2.	Actualización de firmware Restablecimiento de la configuración de fábrica Configuración de la conexión Configuraciones de la aplicación EBS Config 2.0 - Información E CONFIGURACIÓN – HARDWARE umen	24 24 25 25 26 26 26 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29
6.5.8. 6.5.9. 6.5.10. 6.5.11. 6.5.12. 7. MENÚ D 7.1. Rest 7.2. Con 7.2.1. 7.2.2. 7.2.3. 7.2.4. 7.2.1. 7.3. 7.3.1. 7.3.2. 7.3.5. 7.3.5.	Actualización de firmware Restablecimiento de la configuración de fábrica Configuración de la conexión Configuraciones de la aplicación EBS Config 2.0 - Información E CONFIGURACIÓN – HARDWARE umen figuración del transmisor (comunicador) Código de servicio Código de instalador Código de usuario PIN de la tarjeta SIM Alimentación y estabilidad de comunicación 1. Informe de corte de alimentación de CA por más de 2. Errores de conexión a la red móvil Comunicación a través del protocolo del teclado iciones Retardo de armado (tiempo para la salida) Retardo de desarmado (tiempo para la salida) Entrada que arma	24 24 25 25 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29 29
6.5.8. 6.5.9. 6.5.10. 6.5.11. 6.5.12. 7. MENÚ D 7.1. Rest 7.2. Con 7.2.1. 7.2.2. 7.2.3. 7.2.4. 7.2.1. 7.2.2. 7.3. 9art	Actualización de firmware Restablecimiento de la configuración de fábrica Configuración de la conexión Configuraciones de la aplicación EBS Config 2.0 - Información E CONFIGURACIÓN – HARDWARE umen Código del transmisor (comunicador) Código de servicio. Código de usuario PIN de la tarjeta SIM. Alimentación y estabilidad de comunicación 1. Informe de corte de alimentación de CA por más de 2. Errores de conexión a la red móvil Comunicación a través del protocolo del teclado iciones. Retardo de armado (tiempo para la salida) Retardo de desarmado (tiempo para la salida) Entrada que arma radas / Salidas	24 24 25 25 26 26 26 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 29 29 29
6.5.8. 6.5.9. 6.5.10. 6.5.11. 6.5.12. 7. MENÚ D 7.1. Rest 7.2. Con 7.2.1. 7.2.2. 7.2.3. 7.2.4. 7.2.1. 7.2.1. 7.2.1. 7.2.1. 7.2.1. 7.2.2. 7.3. Part 7.3.1. 7.3.2. 7.3.3. 7.4. Entr 7.4.1. 7.4.1.	Actualización de firmware Restablecimiento de la configuración de fábrica Configuración de la conexión EBS Config 2.0 - Información E CONFIGURACIÓN - HARDWARE umen 	24 24 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 21
6.5.8. 6.5.9. 6.5.10. 6.5.11. 6.5.12. 7. MENÚ D 7.1. Rest 7.2. Con 7.2.1. 7.2.2. 7.2.3. 7.2.4. 7.2.1. 7.2.1. 7.2.1. 7.2.1. 7.2.2. 7.3. Part 7.3.1. 7.3.2. 7.3.3. 7.4. Entr 7.4.1. 7.4.1. 7.4.1.	Actualización de firmware Restablecimiento de la configuración de fábrica Configuración de la conexión Configuraciones de la aplicación EBS Config 2.0 - Información ECONFIGURACIÓN – HARDWARE umen figuración del transmisor (comunicador) Código de servicio. Código de linstalador. Código de linstalador. Código de usuario. PIN de la tarjeta SIM. Alimentación y estabilidad de comunicación	24 24 24 25 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 31 31
6.5.8. 6.5.9. 6.5.10. 6.5.11. 6.5.12. 7. MENÚ D 7.1. Rest 7.2. Con 7.2.1. 7.2.2. 7.2.3. 7.2.4. 7.2.1. 7.3.1. 7.3.2. 7.4.1. 7.4.1. 7.4.1. 7.4.1. 7.4.1. 7.4.1.	Actualización de firmware Restablecimiento de la configuración de fábrica Configuración de la conexión EBS Config 2.0 - Información ECONFIGURACIÓN - HARDWARE umen figuración del transmisor (comunicador) Código de servicio. Código de usuario PIN de la tarjeta SIM Alimentación y estabilidad de comunicación 1. Informe de corte de alimentación de CA por más de 2. Errores de conexión a la red móvil Comunicación a través del protocolo del teclado iciones. Retardo de armado (tiempo para la salida) Retardo de desarmado (tiempo para la salida) Entrada que arma. radas / Salidas Entradas cableadas. 1. Tipo de reacción de la línea 2. Modo 3. Sensibilidad	24 24 24 25 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 31 31 31
6.5.8. 6.5.9. 6.5.10. 6.5.11. 6.5.12. 7. MENÚ D 7.1. Rest 7.2. Con 7.2.1. 7.2.2. 7.2.3. 7.2.4. 7.2.1. 7.3.1. 7.4.1. 7.4.1. 7.4.1. 7.4.1. 7.4.1. 7.4.1. 7.4.1. 7.4.1. 7.4.1. 7.4.1. 7.4.1. 7.4.1. 7.4.1. 7.4.1.	Actualización de firmware Restablecimiento de la configuración de fábrica Configuración de la conexión Configuraciones de la aplicación EBS Config 2.0 - Información E CONFIGURACIÓN – HARDWARE umen figuración del transmisor (comunicador) Código de servicio Código de instalador Código de usuario PIN de la tarjeta SIM Alimentación y estabilidad de comunicación 1. Informe de corte de alimentación de CA por más de 2. Errores de conexión a la red móvil Comunicación a través del protocolo del teclado iciones Retardo de desarmado (tiempo para la salida) Entrada que arma radas / Salidas Entradas cableadas 1. Tipo de reacción de la línea 2. Modo 3. Sensibilidad Bloqueo – nor número de infracciones	24 24 25 26 26 26 26 26 27 27 27 28 28 29 29 29 29 29 29 29 31 31 31 31

7.4.2.1. Tiempo para la activación de la salida	32
7.4.2.2. Condiciones adicionales de activación	32
7.4.2.3. Control avanzado de la salida	32
7.5. Configuraciones de SMS	34
7.5.1. Periodos de validez de los mensajes salientes SMS	35
7.5.2. Restricciones	35
7.5.3. Desvío de SMS	35
7.5.4. Notificaciones por SMS	36
7.5.4.1. Contenidos únicos de mensaje	36
7.6. RS232	37
7.6.1. Parámetros del puerto en serie	38
7.6.2. Envío de datos del almacén	38
7.6.3. Avanzadas - configuraciones del puerto	38
7.6.3.1. Bloquear la recepción de datos	38
7.6.3.2. Bloquear el envio de datos	38
7.6.3.3. Modo Half Duplex	39
7.6.3.4. Verificación de las pruebas del dispositivo conectado al puerto	39
7.7. Línea telefónica	39
7.7.1. Utilizar línea telefónica externa	40
7.7.2. Desconectar la línea telefónica externa si conectado al servidor	40
7.7.3. Tiempo mínimo sin tensión de línea telefónica externa	40
7.7.4. Informar cuando el teléfono se haya descolgado durante más de	40
7.7.5. Informar un intervalo entre la selección de las cifras seguidas superior a	40
7.7.6. Generar dialtone	41
7.7.7. Detección de descolgar el teléfono	41
7.7.8. Usar cola permanente de comunicadores al panel de alarmas	41
7.7.9. Números de teléfono DTMF – Números primero y segundo	41
7.7.9.1. Número de teléfono DTMF	41
7.7.9.2. Retraso de la confirmación	41
7.7.9.3. Protocolo	41
8. Centro de monitoreo	43
8.1. Monitoreo TCP/IP	43
8.1.1. Seguridad - clave de cifrado	43
8.1.2. Eventos	43
8.2. Monitoreo por SMS	44
8.3. Estados iniciales	45
8.3.1. Omitir los estados iniciales	45
8.4. Modificadores de eventos	45
9. Canales de comunicación	46
9.1. Red de telefonía móvil	47
9.1.1. Perfil de operador de red móvil	47
9.1.1.1. Perfil por defecto	47
9.1.1.2. Perfiles y configuración de perfiles	47
9.1.2. Servidores	49
9.1.3. Conexión	49
9.1.3.1. Periodo de eventos de prueba	49
9.1.3.2. Servidor principal	49
9.1.4. Estabilidad de la comunicación	50
9.1.4.1. Control de transmisión móvil de datos	50
9.2. Modo SMS	50
9.2.1. Perfil de operador para el modo SMS	51
9.2.1.1. Perfil por defecto	51
9.2.1.2. Perfiles v configuración de perfiles	51
9.2.2. Número de teléfono	52
9.2.3. Periodo de eventos de prueba	
9.2.4. Modo de eventos rápidos	
10. Programación del dispositivo	53
10.1. Programación local	
10.1.1. Primera programación del dispositivo	
10.1.2. Reprogramación del dispositivo	
11. Recepción de SMS	54

11.1	1.1. Descripción del protocolo	54
12. SEÍ	ŇALIZACIÓN LED:	57
12.1.	Registro en la red	57
12.2.	Cobertura GSM	57
12.3.	Transmisión	58
12.4.	Recepción de datos DTMF	58
12.5.	Programación	58
12.6.	Actualización de firmware	59
12.7.	No hay tarjeta SIM o tarjeta SIM dañada	59
12.8.	Error del sistema	60
13. Hist	toria de cambios	61

1. INFORMACIÓN BÁSICA

El **comunicador de la serie LX Connected** es un dispositivo moderno e innovador que permite la transmisión de datos a una estación de monitoreo en una red móvil (UMTS/LTE) en tiempo real. El comunicador se ha diseñado de tal manera que se puede conectar al panel de control, tanto a través de la línea telefónica como mediante la conexión de bus del teclado, es decir, la función Smart Connector (keypad bus connection)

Además, la característica distintiva de la serie LX Connected consiste en que los dispositivos son totalmente programables en la fase de configuración del conector, donde el instalador puede utilizar el programa «EBS Config 2.0» para definir si un conector dado debe comportarse como una entrada o una salida.

Mediante el uso del comunicador de la serie LX Connected, gracias a la función Smart Connector, un panel de control de alarma cableado ordinario adquiere propiedades adicionales:

- transmisión inalámbrica de datos a la estación de monitoreo y
- posibilidad de control a distancia de armado.

Para poder administrar el estado del armado, necesita descargar la aplicación móvil **EBS Security** en su teléfono desde Google Play o App Store.

La conexión a la estación de monitoreo permite transmitir datos desde el panel de control a través de Contact ID (DTMF) o SIA.

Usando una línea telefónica, el comunicador LX Connected funciona con todos los sistemas de alarma más populares.

En el caso de utilizar la conexión bus del teclado y la función Smart Connector (keypad bus connection), EBS ha probado el funcionamiento con los paneles de control de las marcas:

- DSC
- Paradox
- Honeywell

En el capítulo 2 se presenta una lista detallada de modelos probados 1.1 Lista de paneles de control compatibles.

El uso de la transmisión de datos por paquetes permite reducir los costes de explotación de los sistemas de alarma. También es posible enviar mensajes de texto a teléfonos móviles privados.

La seguridad de transmisión de datos está garantizada mediante los métodos de encriptación más modernos. Se ha utilizado una clave de encriptación de 256 bits y el método de encriptación conforme con el estándar AES (del inglés *Advanced Encryption Standard*). Por eso, se puede recibir la transmisión así preparada por medio del receptor del sistema de monitoreo OSM.Server.

La programación de los transmisores puede llevarse a cabo:

- $_{\odot}$ $\,$ localmente usando un ordenador y un programa dedicado «EBS Config 2.0» $\,$
- o a distancia mediante la conexión GPRS / LTE

- a través de los comandos SMS

1.1. LISTA DE PANELES DE CONTROL COMPATIBLES

DSC	PC1404, PC1864	PC585,	PC1565,	PC5010,	PC5020,	PC1616,	PC1832,
Paradox	MAGELLAI SPECTRA: DIGIPLEX	N: MG500 SP4000 : EVO48,	00, MG505 , SP5500, EVO192,	0, MG5050 SP6000, S EVOHD;)E; P7000, SP(65;	
Honeywell	VISTA-15	P, VISTA	-20P, VIST	A-21P, VIS	STA-48		

2. PARÁMETROS FUNCIONALES Y TÉCNICOS

Canales de tra	ansmisión	GPRS, LTE, SMS, PSTN*		
		* se necesita un marcador DTMF en el panel de		
		control		
Servidor secu	Indario	SI (GPRS, SMS)		
Notificacione	s al usuario	SMS (5 números de teléfono)		
Watchdog de	la comunicación	SI		
Entradas / Sa	llidas	8 conectores con la capacidad de configurar el rol de entrada o salida		
Particiones		2		
Línea simulad	la PSTN	SÍ		
Protocolos so teléfono	portados por la entrada de	SIA, ContactID		
Funciones de las salidas		 falta de señal GSM interferencias de señal control completo desde el servidor o mediante SMS CLIP entrante en respuesta a la activación de las entradas seleccionadas 		
Salida de alin	nentación +12V	-		
Interfaz en se	erie	RS232 / RS485 (líneas: CLK, DAT, A, B) velocidad de transmisión de hasta 115200 bps		
Capacidad de alarma	l buffer de eventos de	-		
Número de eventos del sistema guardados en el historial		mín. 5000		
Marcador de la hora en que se produjo el evento		-		
Protección de	e la transmisión GPRS/SMS	encriptación AES		
Diodos de est	ado (funciones)	4 diodos LED (señalización del nivel de señal GSM,		
Configuración		A dictancia: GPPS LTE SMS CSD		
configuración		Local: desde el PC mediante el conector RD232 (se		
		necesita el cable GD-PROG, SP-PROG o MINI- PROG-BT)		
Actualización	de firmware a distancia	SÍ		
Gestión remo	ta del estado de armado del	SÍ (usando la anlicación móvil EBS Security)		
panel de cont	rol			
Actualización	remota del software del	-		
panel de cont	rol (descarga)	,		
Protección de	e la línea telefónica	SI		
Tarjeta comp	atible	Nano SIM		
Módems sopo	ortados	LX30B-Q30T; LX30B-Q30TU		
		Modern Quecter EG9150-E0 Bands I TE: B1 B3 B5 B7 B8 B20 B28		
		Bands GSM: B2,B3,B5,B8		
		I X30B-040T		
		Modem Quectel EG915U-LA		
		Bands LTE: B2,B3,B4,B5,B7,B8,B28,B66		
		Bands GSM: B2,B3,B5,B8		
Parámetros	Tensión de alimentación	13,8 VDC (admisible: 12-14 VDC)		
ae Ia alimentación	Consumo de corriente continua (mediano/máximo)	100 mA / 125 mA @13,8 VDC*		
Dimensiones	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PCB: 102 x 73 x 20 mm		
Temperatura	de servicio	-10°C +55°C		
Humedad de	trabajo	5% 93%		
Normas		CE		

3. INSTALACIÓN Y CABLEADO

Todas las conexiones deben realizarse con la alimentación desconectada.



Fig. 1. PCB del comunicador.

Las conexiones del cableado deben hacerse con cuidado para evitar cortocircuitos o interrupciones en los circuitos. Los lugares de las conexiones deben estar protegidos contra las condiciones atmosféricas.

Usando figura anterior, realice las siguientes conexiones a los terminales del transmisor:

Terminal	rminal Descripción de las uniones					
+12V	Polo de alimentación positivo 12-14VDC					
GND	Polo de alimentación negativo. Masa del dispositivo. Borne común para entradas y salidas.					

АСМ	Conector para monitorear la fuente de alimentación de CA del panel de control externo. Si este conector está conectado al conector de CA del panel de control, el comunicador puede verificar la presencia de la alimentación en el panel de control.					
I/O 1 – I/O 8	Conectores con la opción de configurar el rol realizado, donde el instalador puede utilizar el programa «EBS Config 2.0» para definir si un conector dado debe comportarse como una entrada o como una salida. Cuando se configura como una entrada, el conector se comporta como una entrada de señal típica. Cuando se configura como una salida, el conector se comporta como una salida OC típica.					
T1 - R1	Conectores para conectar el comunicador telefónico del panel de control					
TIP – RING	Conectores para conectar otro transmisor (que funciona en otra red GSM, por ejemplo)					
EARTH	Puesta a tierra					
А, В	Conectores sin usar (para uso futuro).					
DAT, CLK	Conectores para conectar un panel de control externo mediante un bus de teclado.					

OBSERVACIONES:

Los cables de conexión a los bornes mencionados no deben tener una longitud superior a 3 m.

Los conectores configurados como Salidas son de tipo OC. No conectar las salidas directamente a las tensiones positivas con respecto a la masa. No utilizar voltajes superiores a 12V. La corriente máxima de control no debe exceder los 100mA.

No conectar la alimentación antes de conectar la antena, porque esto puede causar daños en el módem GSM

Procedimiento de programación del transmisor (véase el capítulo 6).



Fig. 4. Conexión del LX Connected LX30B-QxT a paneles de control de DSC.

3.3. CONEXIÓN DE COMUNICADOR CON PANELES DE CONTROL DE PARADOX

iATENCIÓN! La función Smart Connector no es compatible con el panel de control Paradox EVO192 con firmware 7.5 o posterior.



Fig. 5. Conexión del LX Connected LX30B-QxT a paneles de control de Paradox.



3.4. CONEXIÓN DE COMUNICADOR CON PANELES DE CONTROL DE HONEYWELL

Fig. 6. Conexión del LX Connected LX30B-QxT a paneles de control de Honeywell.

3.4.1. Configuración de la centralita Honeywell Vista

Las centralitas de Honeywell requieren una configuración adicional para que la comunicación entre la centralita y el comunicador que utiliza la función Smart Connector se realice correctamente. Para ello:

- 1. Entre en el modo de programación introduciendo su código de instalador [**código de instalador**] y [8][0][0].
- a continuación, programe la dirección 23 del teclado para la partición 1. para ello, introduzca [*][1][9][6] y luego [1][0].
- Si necesita utilizar 2 particiones, programe la dirección 22 del teclado para la partición 2. Para ello, introduzca [*][1][9][5] y luego [2][0]. Tenga en cuenta que este paso es opcional.
- si necesita utilizar 3 particiones, programe la dirección 21 del teclado para la partición 3. Para ello, introduzca [*][1][9][4] y luego [3][0]. Tenga en cuenta que esta dirección es opcional.
- 5. en el siguiente paso, habilite el armado automático introduciendo [*][8][4] seguido de [0].
- A continuación, habilite el LRR para enviar eventos de ID de contacto introduciendo [*][2][9] seguido de [1].
- 7. después de la programación anterior, puede salir del modo de programación introduciendo [*][9][9].

3.5. CONFIGURACIÓN DE ENTRADAS

iATENCIÓN! iLa presencia y el número de entradas en el comunicador dependen de la configuración! En la etapa de instalación, se debe configurar el número adecuado de entradas (véase el capítulo 7.4). El número máximo de entradas es de 8.

Una vez configurados los conectores como entradas, estas pueden funcionar como normalmente cerradas (NC) o normalmente abiertas (NO). Además, estas entradas pueden configurarse como paramétricas (EOL-NO o EOL-NC) usando resistencias con un valor de 2.2k Ω o doble paramétricas (DEOL-NO o DEOL-NC) usando resistencias de 1.1k Ω .

En la fig. 6 se muestran ejemplos de conexión de detectores en diferentes configuraciones.



Fig. 6. Ejemplos de conexión de detectores a las entradas en diferentes configuraciones

4. PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN RÁPIDA

NOTA:

No introduzca la tarjeta SIM antes de la primera programación del transmisor, ya que podrá causar su bloqueo en el caso de que la tarjeta requiera la introducción del código PIN.

El presente capítulo está concebido para aquellos usuarios que tienen experiencia con los sistemas de transmisión de datos a través de la red móvil y trabajan con el servidor OSM.Server. Los demás usuarios deben omitir este fragmento y pasar al capítulo 5 del presente manual.

Puesto que los edificios protegidos de una gran parte de los usuarios se extienden sobre unos terrenos amplios, no siempre es posible programar el comunicador localmente (mediante el ordenador y el cable de programación). En estos casos puede aprovecharse la programación a distancia.

En esta opción la programación está dividida en dos etapas:

- a) envío al transmisor (por SMS) de los parámetros básicos que le permitan conectarse al servidor de comunicación (sistema OSM.Server)
- b) configuración completa del dispositivo mediante la opción de la programación a distancia (EBS Config 2.0 y OSM.Server).

Para la realización del procedimiento de activación rápida debe:

- a) insertar la tarjeta SIM con la clave PIN cambiada por 1111 o la solicitud de PIN desactivada,
- b) conectar la alimentación del módulo,
- c) enviar al número de la tarjeta SIM el SMS con los parámetros relativos a la conexión del dispositivo al servidor de comunicación (OSM.Server),
- d) esperar hasta que el dispositivo señalice el hecho de haberse conectado al servidor,

<u>Atención</u>: Para que el dispositivo pueda conectarse al servidor, primero tiene que ser registrado en el mismo. El procedimiento de registro está descrito en el Manual de Uso de OSM.Server.

e) programarlo completamente a distancia mediante EBS Config 2.0.

Se requiere el formato SMS que contenga los elementos necesarios, es decir:

<código de servicio del transmisor> SERVER=<dirección del servidor> PORT=<puerto del servidor> APN=<nombre del punto de acceso> UN=<número ID del usuario> PW=<contraseña del usuario>

donde:

: tecla de espacio

<código de servicio del transmisor>: configurado de fábrica como 1111

<dirección del servidor>: dirección del servidor de comunicación diseñado para recibir señales del transmisor, por ejemplo 89.123.115.8. En el caso de que la dirección sea presentada en el formato de dominio, p.ej. Black.autostrada.com, al SMS debe adjuntarse el parámetro DNS1= (dirección del servidor DNS primario) <puerto del servidor>: número del puerto en el servidor, en el que se escuchan los comunicados provenientes del dispositivo <nombre del punto de acceso>: nombre del punto de acceso a la red GSM.
Si tenemos acceso desde una red privada, entonces al SMS deben adjuntarse los
siguientes parámetros: UN=<número ID del usuario> y PW=<contraseña del
usuario>.

Abajo viene un ejemplo de SMS (asumiendo que estamos usando una red pública y la dirección del servidor se da en forma de IP):

1111 SERVER=89.123.115.8 PORT=6780 APN=internet UN= PW=

Siendo: : tecla de espacio

5. PRINCIPIO DE TRABAJO

Es posible configurar el dispositivo para una transmisión por paquetes GPRS/LTE, SMS. La prioridad de selección de la vía de comunicación resulta de la configuración. Por lo tanto, el comunicador solo puede utilizarse en zonas cubiertas por la red del operador de telefonía móvil.

Cuando el estado de las entradas está de acuerdo con lo establecido en el proceso de programación (NO o NC), el dispositivo permanece inactivo. Cambiar el estado de cualquier entrada provocará una respuesta inmediata del dispositivo en forma de transmisión de señal de tal evento.

Atención:

Cada conector configurado como entrada en el dispositivo puede definirse individualmente como normalmente abierta (NO) o normalmente cerrada (NC). Esto significa que en el estado NO, el estado activo será el cierre de la entrada, y en el estado NC el estado activo será la apertura.

Para evitar los costes excesivos del uso, relacionados sobre todo con las alarmas falsas, el dispositivo realiza el análisis de entradas por el programa. Todas las entradas reaccionan solamente a los cambios de estado, lo que significa

que la transmisión se producirá únicamente a los cambios de estado, lo que significa activo que se mantenga allí por el tiempo mínimo programado. La continuación del estado activo durante un tiempo superior al mínimo provoca solamente una señalización única. Nueva activación de la entrada (otra transmisión) será posible tan solo cuando la entrada regrese al estado fijado.

En el modo SMS, el número de los mensajes enviados en una unidad de tiempo determinada está limitado (el límite concierne también a los mensaje de texto o las contestaciones a los comandos enviados por el usuario). Esta función permite reducir los costes, limitando el número de mensajes enviados innecesariamente, p.ej. en el caso de la avería del sensor conectado a alguna de las entradas. Cuando transcurra el tiempo definido, se enviarán los mensajes SMS nuevos, pero solamente en el número limitado por el usuario.

El contenido de los mensajes SMS con la información sobre los eventos, enviados a los números de teléfono privados, es completamente editable.

Todos los parámetros programables se guardan en la memoria permanente, por eso no se pierden en el caso de la pérdida de alimentación. La reaparición de la alimentación causa la activación automática del transmisor con las configuraciones guardadas.

6. PROGRAMA DE CONFIGURACIÓN

6.1. COMENTARIOS GENERALES

El software **EBS Config 2.0** puede descargarse desde <u>www.ebssmart.com</u> después de registrarse. Ejecute el instalador que le guiará a través del proceso de instalación. Por defecto, el software se instala en la carpeta C:\Program Files\EBS\. El instalador podrá crear también los atajos al programa en el escritorio y en el menú del sistema Windows.

En caso de programación remota existe la necesidad de insertar la tarjeta SIM antes de empezar a enviar la configuración. En tal caso se debe o bien usar las tarjetas SIM con el código PIN desactivado o bien, antes de su introducción, cambiar el código PIN por 1111 por medio del teléfono móvil.

6.2. ORDENADOR: REQUISITOS

Los requisitos mínimos para el ordenador PC en que se instalará el software de configuración están presentados abajo:

Equipo:

- Procesador 1 GHz o más rápido, 32 bits (x86) o 64 bits (x64),
- 1 GB de RAM (versión de 32 bits) o 2 GB de RAM (versión de 64 bits)
- 4,5 GB de espacio en el disco duro,

Software:

- Sistema Operativo: Windows 7 o posterior,
- Programa .NET Framework 4.6.1 o posterior.

6.3. SMARTPHONE – REQUISITOS

La aplicación móvil EBS Config 2.0 solo está disponible para smartphones Android. Para la instalación y el funcionamiento correctos de la aplicación móvil EBS Config 2.0, se requiere una versión de Android de al menos 5.1 o posterior.

6.4. INSTALACIÓN

Si la tarjeta SIM con el PIN preprogramado tiene un código PIN diferente al 1111, el dispositivo debe configurarse usando EBS Config 2.0 introduciendo el código PIN de la tarjeta SIM preprogramado, en cuyo caso la colocación de la tarjeta SIM solo se puede realizar después de introducir el código PIN correcto. De lo contrario, la tarjeta puede bloquearse (problema de compatibilidad con PIN).

Si la tarjeta SIM tiene el código PIN desactivado o el código PIN es 1111, se puede colocar la tarjeta SIM sin una configuración previa.

6.4.1. PC

Descargue **EBS Config 2.0** para PC desde <u>www.ebssmart.com</u>. Abra el archivo descargado para iniciar el proceso de instalación. Durante la instalación, seleccione el idioma, introduzca los datos, defina la posición de los componentes del programa (ruta de destino: C:\Program Files\EBS\), cree un acceso directo al programa en el escritorio o en la barra de acceso rápido.

6.4.2. Smartphone

Se puede descargar **EBS Config 2.0** para el teléfono desde la tienda 'Google Play'. Una vez finalizado el proceso de instalación, abra la aplicación e inicie la configuración del dispositivo. La interfaz de la aplicación móvil EBS Config 2.0 es la misma que la interfaz de PC.

6.5. MENÚ PRINCIPAL DEL PROGRAMA

Después de instalar y activar **EBS Config 2.0**, haga clic en T Nueva configuración y, a continuación, seleccione LX CONNECTED LX30B. Aparece una vista de la nueva configuración del comunicador en la pantalla y el **Menú principal** aparece en el lado derecho de la ventana.

Resumen			Q, Buscar	
ARDWARE				
] Resumen			TED	
Configuraciones del transmisor		LA CONNEC		
Particiones				
Entradas/salidas	Transmisor			
Configuración de SMS	Modelo			LX30B
RS232	Número de serie			2021123101
Linea Telefonica	Hardware			227.20.00
NTRO DE MONITORIZACIÓN	Particiones	2		
Monitorización de TCP/IP	Entradas/salidas			
Monitorización de SMS	Entradas por cable	0		
Los estados iniciales	Salidas cableadas	0		
	Red móvil			
INALES DE CONEXION	Servidor principal		cyan.ebs	strade.com: 9999

6.5.1. Nueva configuración

Abre un nuevo conjunto de parámetros de funcionamiento de otros dispositivos paneles de control y comunicadores- y permite editar los parámetros de configuración de un determinado dispositivo.



6.5.2. Abrir 🔛

En caso del fichero con la configuración guardada los datos podrán usarse para programar el dispositivo siguiente. Primero, se debe indicar el catálogo donde se guardó el fichero y, luego, indicar el nombre de fichero. La colección de datos conseguida puede ser modificada por el usuario. Para que los cambios puestos tengan efecto deben ser enviados al dispositivo. Utilice el programador configurándolo en modo de programación.

6.5.3. Guardar

r 🕇

Si programa varios dispositivos en configuraciones diferentes, no tiene que recordar cada una de ellas. Se pueden guardar en el disco duro o disco externo todas las configuraciones del dispositivo con el nombre determinado y cargarse posteriormente. Esta función guarda en el disco toda la información de las ventanas del configurador. Después de seleccionar la función aparecerá la ventana de diálogo con la solicitud de introducir el nombre de fichero. Por defecto, los datos se guardan con la extensión **.cmi** (Configuration Memory Image).

6.5.4. Estado del dispositivo 🖵

LASUD	Q Buscar					-
2021123107	02/01/2000					-
2.1.0	02/01/2000	\bigcirc	Línea telefónica desconectada			
21.12.21	00:11:40.31	•	General Tarjeta SIM aceptada			
2000-01-02	00:11:40.41		Registro en la red celular 260032112356117			
00:12:25	00:11:51.21		Registrado en la red celular Orange			
Desconectado	00:11:51.21	()	Restauración de red celular			
0,0V	00:11:51.89	(Portador restaurar 4G (LTE)			
12,5V						
53%[LTE]						
Sin conexión						
	LX50B 2021123107 2.1.0 21.12.21 2000-01-02 00:12:25 Desconectado 0,0V 12,5V 53%[LTE] Sin conexión	LXSUB Q Buscar 2021123107 02/01/2000 2.1.0 00:11:31.57 21.12.21 00:11:40.31 2000-01-02 00:11:40.41 00:12:25 00:11:51.21 Desconectado 00:11:51.21 0,0V 00:11:51.89 Sin conexión 0	LASUB 2021123107 2.1.0 2.1.0 21.12.21 2000-01-02 00:11:40.41 00:11:40.41 00:11:51.21 00:11:51.21 00:11:51.89 00:11:51.89 00:11:51.89 00:11:51.89 00:11:51.89 00:11:51.89 00:11:51.89 100:11:51.80 100:11:51.80 100:11:51.80 100:11:51.80 100:11:51.80 100:11:51.80 100:11:51.80 100:11:	Lxsub Q Buscar 2021123107 0.2/01/2000 0.2/01/2000 21.12.21 00:11:31.57 1 Línea telefónica desconectada 2000-01-02 00:11:40.31 © General Tarjeta SIM aceptada 00:11:255 00:11:51.21 © Registro en la red celular 260032112356117 00:11:51.21 © Restauración de red celular 00:11:51.21 00:11:51.21 © Restauración de red celular 00:11:51.21 © Portador restaurar 4G (LTE) 01:11:51.89 © Portador restaurar 4G (LTE)	LXSUB Q Buscar 2021123107 0:11:31.57 1 Línea telefónica desconectada 21.12.21 0:11:31.57 1 Línea telefónica desconectada 2000-01-02 0:11:40.31 2 General Tarjeta SIM aceptada 00:11:2.25 0:11:51.21 Registro en la red celular 0range 00:11:51.21 2 Registrado en la red celular 0:11:51.21 00:11:51.21 3 Registrado en la red celular 0:11:51.21 00:11:51.21 3 Registrado en la red celular 0:11:51.21 00:11:51.21 3 Registrado en la red celular 0:11:51.29 00:11:51.29 9 Portador restaurar 4G (LTE) 9 Portador restaurar 4G (LTE)	LX300 2021123107 2.1.0 2.1.12.21 2000-01-02 00:11:40.31 © General Tarjeta SIM aceptada 00:11:40.41 © Registro en la red celular 260032112356117 00:11:51.21 © Restauración de red celular Orange 00:11:51.21 © Restauración de red celular 00:11:51.21 © Portador restaurar 4G (LTE)

La ventana «Estado del dispositivo» contiene información sobre el dispositivo: número de serie, versión de hardware, firmware, configuración de fecha y hora. Además, se pueden monitorear en tiempo real los siguientes parámetros:

- Estado de la Conexión con el servidor;
- Estado de la alimentación de CC;
- Estado de la alimentación de CA;
- Nivel de señal LTE
- Estado de las entradas cableadas
- Estado de las salidas cableadas
- Modo de armado

6.5.5. Leer configuración Ψ

La función lee la información almacenada en la memoria del dispositivo. Dependiendo del tipo de conexión definido (véase el capítulo sobre Configuración de conexión), es posible leer de forma remota el historial de eventos a través de GPRS/LTE o localmente utilizando Bluetooth (SP-PROG-BT, MINI-PROG-BT) y el conector RS232 (SP-PROG, GD-PROG) después de poner el comunicador en el modo de programación «Programming mode». Al hacer clic en el botón «Leer configuración», se descargará la configuración almacenada en la memoria del comunicador y aparecerá una barra con información sobre una lectura exitosa/fallida en la parte inferior de la aplicación. Los datos descargados del dispositivo podrán guardarse, después se podrán usar para otros dispositivos.

6.5.6. Enviar configuración **1**

EBS Config 2.0	- 🗆 X
Resumen	
HARDWARE	+
🖹 Resumen	
Configuraciones del transmisor	
A Particiones	Escribir la configuración
🛱 Entradas/salidas	Transn
Configuración de SMS	Mode Código de servicio o del instalador 1111 O LX30B
📼 RS232	El dispositivo tendrá escrito: 2112 31
🖀 Linea Telefonica	Hards 21.0 mil
CENTRO DE MONITORIZACIÓN	Ajustes y configuración del sistema
Monitorización de TCD/ID	Fecha y hora del dispositivo
Manitarización de CMC	22/03/2022 🖬 16:51:33 🕓
	Salida
igal Los estados miciales	Enviar Cancelar (2)
CANALES DE CONEXIÓN	

Esta función es análoga a la de arriba y permite enviar los datos seleccionados a la memoria del dispositivo. Dependiendo de los cambios realizados, se puede seleccionar el conjunto de información apropiado para enviar. También es posible configurar la fecha y el reloj interno del dispositivo (campo «Hora y fecha del dispositivo»). Al hacer clic en el botón «Enviar», se enviarán los datos definidos y aparecerá la barra de mensajes del envío exitoso/fallido en la parte inferior de la aplicación.



🖲 Historial	de ev	entos - EBS Config 2.0	- 🗆 ×
		Detener la descarga	
Q βuscar			Ŧ
02/01/2000			
00:01:12.75	()	Fin del estado SERVICE	
00:01:12.75	\$	General Cable de servicio desconectado	
00:01:13.87	2	NRST,SOFT,PROG	
00:01:13.92	2	Firmware version: 21.12.21-LX30B_DESC-Ix-2.13.0-25-g8ce8ef1c2-dirty	
00:01:13.92	()	Comenzar	
00:01:13.92	2	CPU: 30.1 C	
00:01:13.93	(Fin del corte de suministro eléctrico	
00:01:28.93	()	Línea telefónica desconectada	
00:01:39.61	*	General Error de la tarjeta SIM	
00:00:00.92	2	NRST,POR_PDR	
00:00:00.96	4	Firmware version: 21.12.21-LX30B_DESC-Ix-2.13.0-25-g8ce8ef1c2-dirty	
00:00:00.97	()	Comenzar	
00:00:00.97	2	CPU: 34.6 C	
00:00:00.98	(i)	Fin del corte de suministro eléctrico	
00:00:15.98	(i)	Línea telefónica desconectada	
00:00:24.74	-	General Tarjeta SIM aceptada	
00:00:24.84	-	Registro en la red celular 260032112356117	
00:00:25.82		Registrado en la red celular Orange	
00:00:25.82	()	Restauración de red celular	
00:00:26.50	(i)	Portador restaurar 4G (LTE)	
00:00:49.96	(i)	Inicio del estado SERVICE	
00:00:49.96	•	General Cable de servicio conectado	
00:03:00.22	()	Fin del estado SERVICE	
00:03:00.22	-	General Cable de servicio desconectado	
00:03:01.33	2	NRST SOFT PROG	
00:03:01.38	2	Firmware version: 21.12.21-LX30B DESC-Ix-2.13.0-25-o8ce8ef1c2-dirty	
00:03:01.38	0	Comenzar	
00:03:01.38	×	CPU: 33.6 C	
00:03:01.39	0	Fin del corte de suministro eléctrico	
00:03:16.39	0	l ínea telefónica desconectada	
00:03:25.13	-	General Tarieta SIM acentada	
00:03:25.23	-	Begistro en la red celular 260032112356117	
00:03:26.14		Registra de en la red celular Orange	
00:03:26.14	0	Restauración de red celular	
00:03:26.82	0	Portador restaurar AG (ITE)	
00:03:39.56	0	Inizio del estado SERVICE	
00.03.33.50		General Cable de servicio conectado	
55,05,05,01	-		
			0 %
Tipo LX30B	Núm	nero de serie 2021123107 Firmware 21.12.21 Hardware 2.1.0	

Esta función permite leer unos 5.000 últimos eventos técnicos guardados en la memoria del dispositivo. Dependiendo del tipo de conexión definido (véase el capítulo

6.5.10 Configuración de la conexión ¹), es posible leer el historial de forma remota utilizando GPRS y localmente utilizando Bluetooth (SP-PROG-BT, MINI-PROG-BT) y conector RS232 (SP-PROG, SP-PROG-BT, GD-PROG). Después de leer el historial correctamente, se pueden buscar los eventos relevantes escribiendo los nombres en el campo con la lupa. También está disponible una función para filtrar datos por tipo de evento y por fecha, lo que permite una navegación rápida de eventos individuales.

6.5.8. Actualización de firmware

El dispositivo tiene incorporado un bootloader, gracias al que podemos modificar el software del módulo con uno más nuevo. En la ventana que aparece, indique dónde está el archivo correcto y pulse «Actualizar».

6.5.9. Restablecimiento de la configuración de fábrica $\,\, {f O}$

Utilice esta opción para recuperar la versión de fábrica de la configuración del sistema. Todos los datos de usuario introducidos anteriormente se eliminarán y reemplazarán por la configuración de fábrica. Los usuarios y dispositivos asignados a los comunicadores **no se eliminarán**, solo se borrarán las configuraciones eliminadas.

	and all	Edital conexion			
Conexiones	i +	0.011			
SP-PROG		OSM	GD	SP	MINI
COM3 Puerto de configuración [USB] COM3 Puerto de información [USB] COM3	OSM.Server GD-PROG		SP-PROG MINI-PROG		
		Nombre			Introducir nombre
		Puerto de configura	ción	[Blu	etooth] SP-PROG-BT
		Puerto de informaci Estado del dispositiv	ón /0	(Blu	etooth] SP-PROG-B1
			C Detección de	puertos del sistema	

6.5.10. Configuración de la conexión

Después de hacer clic en el signo «+», aparecerá una ventana con los métodos de conexión disponibles:

- **OSM.Server**: conexión remota al servidor OSM.Server a través de LTE, es posible definir los parámetros de la configuración del receptor OSM.Server:
 - Dirección IP del analizador (p. ej., <u>www.ebssmart.com</u>);
 - Puerto en el que el analizador escuchará los comandos (p.ej., 9000)
 - Nombre de analizador (p. ej., primary)

La conexión se guardará después de hacer clic en el botón «OK». A partir de ahora, el programa permitirá conectar el dispositivo de forma remota y leer y almacenar parámetros en la memoria del dispositivo.

- **GD-PROG**: es un tipo de conexión local que funciona con un programador del mismo nombre con un solo puerto asignado.
- **SP-PROG**: bajo este tipo de conexión existen dos programadores:
 - <u>SP-PROG</u>, que dispone de un conector micro USB y RS232, al que se le asignan dos puertos COM. Una configuración utilizada durante la programación, la otra de información utilizada en la supervisión del estado del dispositivo,
 - <u>SP-PROG-BT</u> con un conector micro USB, RS232 y el módulo Bluetooth incorporado. Con la conexión alámbrica la situación es igual que en el caso de SP-PROG. Utilizando la tecnología Bluetooth, tanto en la posición de

Puerto de configuración como de *Puerto de información*, deberá configurar el mismo puerto dedicado a la comunicación.

• **MINI-PROG-BT**: es un tipo de conexión local que funciona con un programador con el mismo nombre, al que se asigna un puerto COM.

Si los nuevos puertos no aparecen automáticamente cuando se conecta el programador, pulse «Actualizar puertos».

Cuando utilice una conexión Bluetooth, el primer paso debe ser emparejar el programador (SP-PROG-BT, MINI-PROG-BT) con su ordenador/teléfono. En la lista de dispositivos buscados listos para la conexión, seleccione el que esté enchufado al comunicador.

Solo después de emparejar el programador con un ordenador, en EBS Config aparece el puerto abierto asignado para la comunicación programador-ordenador.

6.5.11.	Configuraciones de la aplicación	Q
---------	----------------------------------	----------

ustes de la aplicación	
ldioma	Español
Tema de color	Luz
	Guardar Cerrar

En esta ventana es posible elegir uno de los idiomas disponibles de la aplicación y elegir el motivo de color de la interfaz de la aplicación.

6.5.12. EBS Config 2.0 - Información

co	NFIG 2.0
Versión	1.12.9.31
Asistencia técnica EBS	+48 22 518 84 77
Informar de un problema	>
© 2022 FBS So. 7 0.0, W	85

Seleccione este icono para mostrar la ventana con información adicional:

- Versión de la aplicación (se recomienda utilizar la última versión publicada oficialmente);
- Número de teléfono del Servicio de Asistencia Técnica de EBS;
- Enlace para enviar comentarios, opiniones, observaciones y feedback.

7. MENÚ DE CONFIGURACIÓN – HARDWARE

Este capítulo contiene descripciones detalladas y completas de todos los parámetros programables que determinan el funcionamiento del dispositivo.

7.1. RESUMEN

En la pestaña «RESUMEN» se encuentra una tabla que contiene la siguiente información:

- Modelo de dispositivo, número de serie;
- Número de particiones, número de puertos cableados conectados;
- Número de entradas y salidas cableadas

LX30B - S/N: 2021123101 - EBS Config 2	2.0			- 0	×
Resumen			Q Buscar		
HARDWARE					+
🖹 Resumen					
Configuraciones del transmisor		LX CONN	IECTED		10
A Particiones	_				
💼 Entradas/salidas	Iransmisor				1
Configuración de SMS	Modelo			LX30B	*
📼 RS232	Numero de serie			2021123101	
🖀 Linea Telefonica	Hardware			227.20.00	
CENTRO DE MONITORIZACIÓN	Particiones	2			0
Manitarizzaión de TCD/ID	Entradas/salidas				C+
Monitorización de ICP/IP	Entradas por cable	0			ţ
	Salidas cableadas	0			\$
Los estados iniciales	Red móuil				0
CANALES DE CONEXIÓN	Consider principal			van obstrado com: 0000	
Red móvil	Servicor principal		c)	yan.ebstrade.com. 5555	

7.2. CONFIGURACIÓN DEL TRANSMISOR (COMUNICADOR)

Cuando se abre la pestaña, se muestran primero los parámetros principales del dispositivo. Al hacer clic en el ítem «Avanzados», se mostrarán los parámetros restantes más avanzados.

 LX30B - S/N: 2021123101 - EBS Config 2.0 Configuraciones del transmisor 		Q. Ruscar	-	×
HARDWARE	Acceso y autorización			+
🖹 Resumen	Código de servicio	••••	8	
Configuraciones del transmisor	Código del instalador	••••	ø	
Entradas/salidas	Codigo de usuario	Introduzca el código de usuario	ø	-
Configuración de SMS	PIN de la tarjeta SIM 1	••••	ø	<u>≁</u>
 Linea Telefonica 	Avanzado 🔨			10 (•)
CENTRO DE MONITORIZACIÓN	Fuente de alimentación y estabilidad de la comunicación			Ģ
Monitorización de TCP/IP	Informar de fallo de alimentación con duración superior a	10	min	Ť,
 Monitorización de SMS Los estados iniciales 	Vigilancia de la red del móvil		•	•
	Reaccionar si no hay transmisión de	10	min	(?)
CANALES DE CONEXION	Reinicio del dispositivo	C	>	
W COLUMN	Conexión de teclado			
	Activo	C	>	

7.2.1. Código de servicio

Su papel es proteger el dispositivo contra el acceso no autorizado. Es usado tanto en el proceso de programar el dispositivo como en su control a distancia (en el modo TCP/IP o SMS). Por defecto, está fijado el código 1111. Deberá cambiarse durante la primera activación (programación) del dispositivo. Puede contener hasta siete caracteres alfanuméricos.

7.2.2. Código del instalador

Proporciona el acceso limitado a los parámetros programables del dispositivo. Desde este nivel no se pueden realizar los cambios de parámetros de las siguientes pestañas: Acceso, Transmisión, Restricciones, Notificaciones SMS, Control de comunicación, RS-232, Línea telefónica. El intento de ingresar a la ventana con estos parámetros terminará con un mensaje sobre la falta de autorización. Por defecto, este código tiene la forma: **2222.**

7.2.3. Código de usuario

Este código se utiliza para autorizar al usuario que registra el comunicador en la aplicación móvil EBS Security. Debe proporcionarse durante el registro.

iATENCIÓN! Si el código no se ha definido durante la programación del comunicador, si se introduce el código en el primer registro del dispositivo en la aplicación EBS Security, el código se grabará en el dispositivo. El código se podrá modificar posteriormente solo a través de EBS Config 2,0.

7.2.4. PIN de la tarjeta SIM

Dado que el dispositivo utiliza una red GSM para su funcionamiento, necesitará una tarjeta SIM de su operador de red móvil. El PIN de la tarjeta SIM destinada para el trabajo en el dispositivo concreto, deberá ser programado antes de su primer uso. Es necesario para activar el sistema automáticamente. En caso de tener una tarjeta sin el código PIN, en el campo podrá introducirse cualquier valor, por ejemplo, **0000**.

Si el número PIN se introduce incorrectamente, el sistema no se iniciará después de insertar la tarjeta y encender el transmisor y para utilizar la tarjeta deberá introducirse el número PUK (usando cualquier teléfono GSM).

Por defecto, en el comunicador se guardó el número PIN en la siguiente forma: **1111**.

7.2.1. Alimentación y estabilidad de comunicación

7.2.1.1. Informe de corte de alimentación de CA por más de

En este punto, se debe definir el tiempo después del cual se informará el corte de alimentación.

7.2.1.2. Errores de conexión a la red móvil

Esta opción permite que el comunicador responda automáticamente si ha perdido la comunicación con la red móvil GSM o no es posible la transmisión GPRS / LTE. Cuando la función está activada, aparecerán dos campos adicionales.

7.2.1.2.1. Responda cuando no haya transmisión por

En este punto, es necesario definir el tiempo después del cual el dispositivo comenzará a reiniciar el módem después de que se haya detectado la pérdida de comunicación con la red (sin transmisión).

7.2.1.2.2. Reinicio del dispositivo

En este punto, es necesario definir el tiempo después del cual el dispositivo comenzará a reiniciar el dispositivo (y no solo del módem) después de que se haya detectado la pérdida de comunicación con la red (sin transmisión).

7.2.2. Comunicación a través del protocolo del teclado

Active esta opción cuando el Smart Connector LX30B-QxT esté conectado a un panel de control externo a través del bus del teclado y cuando el usuario desee utilizar la función de armado/desarmado remoto del panel. Para hacer esto, es necesario:

- seleccionar un modelo específico de la lista de paneles de control disponibles:



 en el campo de abajo que aparecerá luego de seleccionar el modelo del panel de control, ingresar el código de instalador, que debe ser idéntico al del panel de control.

7.3. PARTICIONES

Usando la partición, es posible configurar qué entradas se monitorearán dependiendo del estado de una de las entradas (armado). Si la entrada de armado no está activa, se ignorarán todos los cambios al estado de entrada asignado a la partición. Para el armado de entrada activo, todos los cambios de estado de entrada asignados a una partición se monitorearán y procesarán normalmente.

X30B - S/N: 2021123101 - EBS Config 2.0				- 🗆	
Particiones				Q Buscar	
HARDWARE	Particion	ues 2/2		Detalles	
🖹 Resumen	A	Partición 1 No hay entrada de armado		Retraso en la conexión (tiempo de salida)	Inactivo
Configuraciones del transmisor		Partición 2		Retardo de desarme (tiempo de entrada)	Inactivo
A Particiones	The second secon	No hay entrada de armado	00		
着 Entradas/salidas				Entrada conexión	Ninguno

Configuración de detalles de Partición n.º 1.

7.3.1. Retardo de armado (tiempo para la salida)

Al hacer clic en esta opción, aparecerá una lista adicional donde puede establecer el tiempo de salida. Las entradas de partición se monitorearán después de este tiempo configurado después de que se haya armado la entrada de zona.

7.3.2. Retardo de desarmado (tiempo para la salida)

Después de hacer clic en esta opción, se mostrará una lista adicional, donde se puede establecer el tiempo de entrada: el tiempo después del cual se activará la alarma después de iniciar la entrada retardada. La espera y la zona a la que pertenece la entrada retardada no se desactivarán.

7.3.3. Entrada que arma

Al usar esta opción, podrá seleccionar la entrada de armado/desarmado de la partición. Se puede conectar un dispositivo de armado (por ejemplo, interruptor, receptor de radio o cerradura de combinación) a la entrada seleccionada. Cuando la entrada quede violada, se armará la partición correspondiente (después del tiempo para la salida desde la violación). Si la entrada de armado no está violada, la partición queda desarmada.

7.4. ENTRADAS / SALIDAS

El comunicador tiene 8 conectores cableados que se pueden configurar libremente como entradas o salidas. En la pestaña «Entradas / Salidas» es posible configurar el comunicador de acuerdo a los requerimientos del usuario.

IN	OUT
Entrada cableada	Salida cableada
lúmero de pedido s igual que el número de entrada	3
igual que el numero de entrada	

Añadir la entrada «+» y luego «IN»: establezca el número de secuencia de la entrada y, a continuación, haga clic en añadir.

IN	OUT
Entrada cableada	Salida cableada
Número de pedido Es igual al número de salida	2

Añadir la salida «+» y luego «OUT»: establezca el número de secuencia de la salida y, a continuación, haga clic en añadir.

EX30B - Nuevo - EBS Config 2.0				- 🗆	\times
Entradas/salidas			Q, Buscar		
HARDWARE	Entradas/salidas	i +	Línea		+
🖹 Resumen	IN E/S de línea 1 - entrada Instantáneo	NC	Papel	Entrada	
Configuraciones del transmisor			Número de pedido Es igual que el número de entrada	1	
Entradas/salidas Configuración de SMS			Detalles		*
📼 RS232			Tipo de respuesta	Instantáneo	工 世
🖀 Linea Telefonica			Modo	NC	٢
CENTRO DE MONITORIZACIÓN			Sensibilidad	400 ms	Ģ
Monitorización de SMS			Enclavamiento		1, 0
Los estados iniciales			Después de varias interrupciones		0
CANALES DE CONEXIÓN					

7.4.1. Entradas cableadas

Si un conector determinado se define como una entrada (en el campo 'Rol', el ítem 'Entrada' seleccionado de la lista desplegable), en esta pestaña tenemos las siguientes opciones de configuración.

7.4.1.1. Tipo de reacción de la línea

- **Inmediata:** la violación de la entrada dará lugar a una alarma repentina si el sistema está armado;
- **Retardada:** la entrada retardada cambia a una salida común, es decir, genera una alarma cuando expira el tiempo de entrada, pero solo si la partición a la que pertenece la entrada no se desarma antes del período de tiempo de entrada.

7.4.1.2. Modo

El parámetro describe la configuración y el estado estable de la entrada. Cualquier cambio en el estado enviará un mensaje de alarma. Los siguientes tipos de configuración están disponibles: **NO / NC / EOL-NO / EOL-NC / DEOL-NO / DEOL-NC**.

- La entrada de tipo NC debe estar cerrada en todo momento. Una ruptura en la línea causa su inducción;
- La entrada de tipo **NO** requiere la apertura. Se activa durante un cortocircuito.
- EOL y DEOL (del inglés «Single End-of-line resistor» y «Double End-of-line resistor») significa en el primer caso una línea de resistencia simple y en el segundo caso una línea de resistencia doble. La diferencia entre 1 y 2 resistencias permite distinguir la alarma del sabotaje. Los diagramas eléctricos para todo tipo de configuraciones se describen en el capítulo sobre La Configuración de las entradas.

7.4.1.3. Sensibilidad

Este parámetro indica el tiempo mínimo para cambiar el mantenimiento de entrada para que pueda ser detectada por el comunicador, la configuración predeterminada es de 400 ms.

7.4.1.4. Bloqueo – por número de infracciones

Con esta opción, se puede bloquear cualquier entrada del comunicador, por lo que las condiciones para los cambios en la entrada se ignorarán y no se informarán a la estación de monitoreo. Al seleccionar esta opción, aparecerán elementos adicionales como 'Violaciones' con un control deslizante para establecer el bloqueo para la entrada después de un número especificado de violaciones (cambio de estado de entrada) de 1 a 100, y 'Duración' donde se establece la duración del bloqueo de entrada.

7.4.2. Salidas cableadas

Si un conector determinado se define como una salida (en el campo 'Rol', el ítem 'Salida' seleccionado de la lista desplegable), en esta pestaña tenemos las siguientes opciones de configuración.

0	LX30B - Nuevo - EBS Config 2.0					_			×
Ξ	Entradas/salidas				Q Buscar				
HA	RDWARE	Entradas/s	salidas	i +	Línea				+
Ê	Resumen	IN	E/S de línea 1 - entrada	NC	Papel	Salida		h	Ŧ
φ	Configuraciones del transmisor		instantanco		Número de pedido			ŀ	7
ĥ	Particiones	OUT	E/S de línea 2 - salida		Es igual al número de salida	2		C	Ţ
â	Entradas/salidas				Datallar		1	2	\downarrow
۰	Configuración de SMS				Detalles			1	\uparrow
	RS232				Tiempo de reacción de salida	Siempre		f	10
	Linea Telefonica				Condiciones de activación adicionales			1	
CEN	ITRO DE MONITORIZACIÓN				Cuando la red móvil de vigilancia			(G
Ē	Monitorización de TCP/IP				Quando el perro quardián de los datos móviles			•	tĻ
Ē	Monitorización de SMS				cuando el perto guardian de los datos moviles			1	¢
4	Los estados iniciales				Sin conexion a server (apenas detectado)			(?
CAI	NALES DE CONEXIÓN				Sin señal GSM (apenas detectado)			,	
					Con llamada entrante desde Nro.				
					Dependiendo del estado de las entradas de No a Si				
					Control de eventos $~~\vee~$				

7.4.2.1. Tiempo para la activación de la salida

El parámetro que determina el tiempo por el cual la salida ha de estar activada para la función de control avanzado de las salidas.

7.4.2.2. Condiciones adicionales de activación

Determina las condiciones cuyo cumplimiento activa una de las salidas. Es posible activar la salida en los siguientes casos:

- Cuando existan errores de conexión con la red móvil;
- Cuando haya errores en la transmisión móvil de datos;
- Después de la pérdida de comunicación con el servidor (inmediatamente después de la detección);
- Cuando se pierda la señal de la red GSM (inmediatamente después de detectarlo);
- Cuando se detecte el intento de realizar una conexión entrante desde el número determinado;
- En función del cambio de estado de inactivo a activo de una de las entradas;

7.4.2.3. Control avanzado de la salida

Atención: iNo utilice la configuración de salidas básica y el control de salidas avanzado al mismo tiempo!

En particular, las opciones existentes de la configuración básica de las salidas: «Después de un fallo en la comunicación con el servidor (inmediatamente después de detectarlo)», «Después de una pérdida de señal de la red GSM (inmediatamente después de detectarlo)» y «En función del cambio de estado de inactivo a activo de una de las entradas» no deben usarse junto con sus sustitutos [Desact.] Servidor, [Desact.] GSM y Activación de entrada x. El uso simultáneo de las opciones de la configuración básica de las salidas y del control avanzado de las salidas podrá provocar un comportamiento imprevisto del comunicador. El usuario tiene la posibilidad de determinar el método alternativo de funcionamiento de las salidas con respecto a la función.

En la pestaña «Control avanzado de las salidas» definimos el comportamiento de las distintas salidas en función de los eventos. El control avanzado de las salidas es distinto de la función de configuración de las salidas existente:

- o no solamente se puede activar la salida, sino también desactivarla,
- la salida se puede activar durante un tiempo definido por un parámetro separado,
- hay una lista completa de eventos para los cuales se puede definir el comportamiento de la salida determinada.

🔘 LX30B - Nuevo - EBS Config 2.0			- 0	\times
Entradas/salidas			Q Buscar	
HARDWARE	Entradas/salidas	i +	Control de eventos	+
 Resumen Configuraciones del transmisor Particiones Entradas/salidas Configuración de SMS RS232 No. El forma de forma de	IN E/S de línea 1 - entrada Instantáneo OUT E/S de línea 2 - salida	NC ©©	Ajustes Tiempo activacion salida 1 min Lo mismo para todos los productos 1 min Eventos 1 Entradas encendido / apagado, bloqueo, manipulación Energía Falas de Cá v de la batería	
CENTRO DE MONITORIZACIÓN			Particiones	0 0
 Monitorización de TCP/IP Monitorización de SMS 			Linea Telefonica iniciar / detener conexión, colgar / descolgar, marcar	¹⊥ ₽
Los estados iniciales			Estados del transmisor Servicio	0
CANALES DE CONEXION			Comunicación con el centro de monitorización interferencia, vigilancia, cambio de configuración, tiempo de ajuste	LEN I
			CLIP, inicio de transmisor	

Tipos de eventos avanzados:

- Entradas (activación/desactivación, bloqueo, sabotaje);
- Alimentación (avería de alimentación y pila);
- Particiones (armado/desarme);
- Línea telefónica (inicio/final de la llamada, recoger/colgar el teléfono, marcar el número);
- Estado del transmisor (servicio);
- Comunicación con el centro de monitoreo (interferencia, control de transmisión de datos, cambio de configuración, ajuste de tiempo);
- Información (Clip, arranque del transmisor comunicador);

7.5. CONFIGURACIONES DE SMS

EX30B - Nuevo - EBS Config 2.0		_	
Configuración de SMS		Q Buscar	
HARDWARE	Gestión de SMS		+
🖹 Resumen	Aceptar comandos SMS	De cualquier persona	10
Configuraciones del transmisor	Período de validez de los mensajes SMS enviados		
Particiones	Pruebas enviadas periódicamente al servidor	Máximo	Ģ
Configuración de SMS	Eventos enviados al servidor	Máximo	⊥
	Eventos enviados al usuario	Máximo	1
🖀 Linea Telefonica	Respuestas para comandos SMS	Máximo	۲
	Límites		Ģ
Monitorización de ICP/IP Monitorización de SMS	Activo		1, ~
Los estados iniciales	Cantidad máxima	10	0
CANALES DE CONEXIÓN	Reinicio del contador	1 hora	
	Pruebas enviadas periódicamente al servidor	()	
	Eventos enviados al servidor	()	
	Eventos enviados al usuario	()	
	Respuestas para comandos SMS	()	
	Reenvío de SMS 0/5	î +	
	Lista vacía		
	Notificaciones de SMS	/	

El usuario puede restringir el acceso remoto al dispositivo (por medio de SMS) a números de teléfono específicos. El listado creado de números (hasta 5) significa que solamente de estos números será posible controlar el dispositivo.

Las opciones disponibles son:

- **De todos:** Significa que la comunicación es posible desde cualquier número de teléfono.
- **No aceptar:** Significa falta de la posibilidad de comunicación.
- **De números seleccionados:** Significa que la comunicación sólo es posible con los números de teléfono de la lista. Se permite definir hasta 5 números.

Tras seleccionar «Permitir a los seleccionados» se obtiene el acceso al campo de edición. Introduzca los números siguientes en el campo, a continuación haga clic al botón de «Añadir» para mover el número a la tabla de abajo. Al situar el cursor en la línea dada con el número y al hacer clic en el botón «Eliminar» ocasionaremos la eliminación del número de la tabla.

La opción «Eliminar todos» borrará todo el contenido de la tabla.

iATENCIÓN! La autorización del mensaje SMS entrante consta en comparar el número desde el que vino con los que se encuentran en la tabla. Se admite la versión de registro en la tabla de tan solamente un fragmento de número, por ejemplo 1234. Entonces se autorizarán todos los números que incluyan la secuencia dada, por ejemplo: 600123456 o bien 601234567.

iATENCIÓN! Si utiliza un módem conectado al servidor OSM.Server para enviar SMS, su número de teléfono debe estar incluido en la lista anterior.

7.5.1. Periodos de validez de los mensajes salientes SMS

El usuario podrá limitar el número de SMS que será enviado por el emisor. Dado que la forma básica de transmisión debe ser LTE, esta restricción es importante, principalmente por razones económicas.

Para permitir el acceso a grupos de información que estarán sujetos a restricciones:

- Pruebas periódicas enviadas al servidor;
- Eventos enviados al servidor;
- Mensajes SMS enviados al usuario;
- Respuestas a los comandos SMS.

7.5.2. Restricciones

Estas restricciones se definen por medio de introducir dos valores:

- Cantidad máxima de mensajes SMS: Determina la cantidad máxima de los mensajes SMS enviados por una unidad de tiempo (véase el parámetro Puesta a cero del contador). Esta opción protege al usuario contra el envío de demasiados mensajes, por ejemplo, en caso de fallo;
- Puesta a cero de contador: Este parámetro determina la frecuencia (en minutos / horas / días) de puesta a cero del contador de los mensajes SMS enviados.

Los siguientes tipos de información se pueden conectar a las restricciones (dependiendo de si se seleccionan):

- Pruebas periódicas enviadas al servidor;
- Eventos enviados al servidor;
- Mensajes SMS enviados al usuario;
- Respuestas a los comandos SMS.

7.5.3. Desvío de SMS

El dispositivo es capaz de transmitir los mensajes recibidos SMS a los determinados números de teléfonos según las reglas configuradas. Esta función podrá resultar indispensable en el caso de las notificaciones por SMS sobre el estado de la cuenta. En esta ventana se puede introducir hasta 5 reglas para la transmisión de mensajes SMS.



Cada regla está compuesta de la pareja: fragmento del número de teléfono del remitente y del número de teléfono correcto de destinatario. El fragmento del número de teléfono del remitente puede constar en un caso extremo de una serie vacía, lo cual significa el ajuste a cualquier número de teléfono. El tratamiento de las reglas se realiza según el orden encargado desde el principio hasta el final, es decir, el resultado del tratamiento de la regla no influye en el tratamiento de las reglas siguientes. También significa que un determinado mensaje SMS puede ser enviado a varios números de teléfono o que el mismo mensaje puede ser enviado varias veces al mismo número. Este es el caso cuando una condición impuesta al número de teléfono del remitente se cumple para al menos dos reglas que tienen el mismo número de destinatario.

Nota: El usuario se responsabiliza de la correcta introducción de los números, gracias a los cuales no se creará un bucle en el envío de los mensajes SMS.

7.5.4. Notificaciones por SMS

El usuario tiene la posibilidad de definir los comunicados que, en el caso de que ocurra el evento dado (p.ej. cambio del estado de la entrada), se enviarán a los números de teléfono privados. Al mismo tiempo hay que recordar le necesidad de definir las limitaciones en este aspecto.

7.5.4.1. Contenidos únicos de mensaje

Mediante el icono «+» es posible añadir el contenido del mensaje

EX30B - Nuevo - EBS Config 2.0		_		\times
Configuración de SMS	Q Buscar			
HARDWARE	Reenvío de SMS 0/5	i e	F	+
🖹 Resumen	Lista vacía			Ŧ
Configuraciones del transmisor				Ŧ
A Particiones	Notificaciones de SMS			
Entradas/salidas	Mensajes SMS personalizados (longitud total 0/2000)		-	\downarrow
Configuración de SMS	Lista vacía			<u>・</u>
RS232	Notificaciones de SMS 0/5	1 H	F	±
🛣 Linea Telefonica	Lista vacía			
CENTRO DE MONITORIZACIÓN	Condición (longitud total 0/160)			Ģ
Monitorización de TCP/IP	Entradas			† _↓
Monitorización de SMS	encendido / apagado			å
Los estados iniciales	Salidas on/off			2
CANALES DE CONEXIÓN	Energía			
	Fallas de CA y de la batería			
	Particiones conectar/desconectar			
	Linea Telefonica iniciar / detener conexión, colgar / descolgar, marcar			
	Comunicación con el centro de monitorización perro guardián			

EX3NB - Nowa - EBS Config 2.0		— 🗆 ×
Configuración de SMS	Q. Buscar	
	Reenvío de SMS 0/5	î + 4
🖹 Resumen	adir notificación de SMS	
Configuraciones del transmis		
Particiones	Número de teléfono introducir número de teléfono	
🔒 Entradas/salidas Ev	entos	
🖻 Configuración de SMS	Entradas	1
🛣 Linea Telefonica	encendido / apagado, manipulación	Î +
CENTRO DE MONITORIZACIÓN	Salidas on/off	
Monitorización de TCP/IP	Farmer	9
📄 Monitorización de SMS	Fallas de CA y de la batería	t,
Los estados iniciales	Particiones conectar/desconectar	
CANALES DE CONEXION	Linea Telefonica iniciar / detener conexión, colgar / descolgar, marcar	
	Comunicación con el centro de monitorización perro guardián	
	Añadir Cancelar	
	Comunicación con el centro de monitorización perro guardián	

7.6. RS232

0	LX30B - Nuevo - EBS Config 2.0		_	\times
	RS232		Q Buscar	
HA	RDWARE	Configuracion de puerto serial		+
Ê	Resumen	Activo	•	
\$	Configuraciones del transmisor	Rata de baudios	1200	Ŧ
în fi	Particiones	D. (b.)	NI:	Ţ
â	Entradas/salidas	Paridad	Ninguno	\downarrow
۵	Configuración de SMS	Bit de parada	1	\uparrow
	RS232	Control de flujo	Ninguno	10
0	Linea leletonica	Limpieza del Buffer		٢
CEN	NTRO DE MONITORIZACIÓN	Despues de recibir un caracter ASCII	Ninguno	G
Ē	Monitorización de TCP/IP			†Ļ
Ē	Monitorización de SMS	Reaccionar si no hay transmisión de	10 s	\$
4	Los estados iniciales	Después de recibir el número de caracteres	255	?
CAI	NALES DE CONEXIÓN			
		Avanzado 🔨		
		Ajustes del puerto		
		Desabilitar la recepcion de datos		
		Desabilitar el envio de datos		
		Modo Half duplex)	
		Verificar tests enviados por un aparato conectado a el puerto	-	
		Mensaje Test	Introduzca el mensaje de prueba	
		Test presente cada	10 s	
		Retransmita el mensaje de test al servidor		

7.6.1. Parámetros del puerto en serie

El dispositivo está equipado con un puerto serie RS-232 para garantizar más posibilidades de envío de información desde dispositivos externos. Para utilizar esta conexión, es necesario marcar la opción RS232 como Activo y configurar los parámetros. Para ello, seleccione los datos según la siguiente tabla:

- Número de bits por segundo: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200;
- Paridad: Falta, Pares, Impares
- Bits de parada: 1, 2
- **Control de flujo:** Falta, RTS, CTS, RTS/CTS

Los parámetros seleccionados deben corresponder a la configuración del puerto RS-232 en el dispositivo con el que trabajará el transmisor.

Si no se activa el puerto serie (opción «RS232»), en el puerto del dispositivo se enviará la información al monitor de eventos. En este caso, se puede monitorear el funcionamiento del dispositivo utilizando el cable GD-PROG o el programador SP-PROG y la aplicación «EBS Config 2.0».

7.6.2. Envío de datos del almacén

Los datos recibidos del aparado adjunto se almacenan en el almacén del transmisor. La capacidad del almacén es de 511 bytes. Debe definirse el criterio cuyo cumplimiento significará la transmisión de datos al receptor del sistema de monitoreo. Quedan disponibles las siguientes posibilidades:

- Después de recibir el carácter con el código ASCII seleccionado;
- Responda cuando no haya transmisión por;
- Después de recibir el número de caracteres.

Para cada una de ellas se han creado las listas de valores disponibles que se despliegan tras el clic sobre la flecha correspondiente.

El transmisor controla el contenido del almacén en cuanto al cumplimiento de las condiciones determinadas. Lo hace en el siguiente orden: carácter seleccionado, tiempo, número de caracteres. El búfer (transmisión) se vaciará cuando se cumpla una de las condiciones.

7.6.3. Avanzadas - configuraciones del puerto

7.6.3.1. Bloquear la recepción de datos

Esta opción permite bloquear la posibilidad de recibir datos del dispositivo conectado al puerto RS-232 del transmisor. Se utiliza, p.ej., en el caso de una avería o cuando el LX30B se usa para controlar otro dispositivo.

7.6.3.2. Bloquear el envío de datos

Esta opción sirve para bloquear la posibilidad de transmitir datos al dispositivo conectado al puerto RS-232 del transmisor. Impide el control accidental o no autorizado del dispositivo.

7.6.3.3. Modo Half Duplex

Esta opción consiste en el bloqueo automático de recepción de datos (mediante RTS) en el caso de que el transmisor empiece a transmitir datos al dispositivo. Útil para algunos convertidores RS-485.

7.6.3.4. Verificación de las pruebas del dispositivo conectado al puerto

Si el dispositivo conectado al puerto del transmisor genera pruebas periódicas de comunicación, el LX30B puede controlar su ocurrencia. Para ello (una vez activada esta opción), debe introducir el contenido del mensaje de prueba y determinar la frecuencia de su ocurrencia (en la opción «Verificar prueba cada [s]»).

Adicionalmente, podemos decidir si los mensajes de prueba se enviarán al servidor. Si no selecciona ninguna transmisión de este tipo, asegúrese de que si el dispositivo conectado al puerto del transmisor no transmite un mensaje de prueba al transmisor, el LX30B enviará el mensaje correspondiente al servidor véase el capítulo

7.7. LÍNEA TELEFÓNICA

El transmisor LX30B permite transmitir datos de una centralita de alarmas adaptada a funcionar con una línea telefónica externa en caso de falta de acceso a esta línea. El transmisor recibe información de la centralita de alarmas mediante su comunicador telefónico y luego los transmite mediante una de las conexiones disponibles: GSM / LTE / SMS. Para el correcto funcionamiento del dispositivo, deben definirse los parámetros descritos a continuación.

🥘 LX30B - Nuevo - EBS Config 2.0		— [$\Box \times$
Linea Telefonica	Q, Buscar		
HARDWARE	Configuracion de linea telefonica		+
🖹 Resumen	Use linea telefonica externa		
Configuraciones del transmisor	Desconectar linea telefonica externa cuando se conecta al server		
🖷 Entradas/salidas	Tiempo mínimo de ausencia de voltaje de la línea telefónica externa	15 s	Ţ.
Configuración de SMS	Reportar cuando el tiempo off-hook sea mayor que	Inactivo	± 1
RS232	Reportar cuando los intervalos entre los número digitados del numero telefonico son mas largos que	e Inactivo	10
	Genere tono (Dial)		•
Monitorización de TCP/IP	Frecuencia [Hz]	440	¢
Monitorización de SMS	Detectar descolgado despues de	100 ms	
Los estados iniciales	Habilitar mensajes de panel de control no volátiles FIFO		0
CANALES DE CONEXIÓN	Números de teléfono DTMF		
	Primer numero	-	
	Número de teléfono introducio	r número de teléfono	
	Retardo de Handshake	500 ms	
	Protocolo	ContactID	
	Comprobación de CRC		
	Permitir el envío de SMS		
	Transmita datos cuando la línea telefónica externa esté disponible		
	Segundo numero		

7.7.1. Utilizar línea telefónica externa

Seleccionar (activar) esta función significa que el transmisor colaborará con la línea PSTN. De este modo obtenemos la posibilidad de realizar la transmisión de datos desde la centralita de alarmas por dos vías: mediante el conector GPRS y la línea telefónica estándar.

7.7.2. Desconectar la línea telefónica externa si conectado al servidor

Esta opción permite desconectar la línea PSTN de los bornes T1-R1 después de conectarse al servidor. De esta manera puede separarse la línea municipal de la centralita de alarmas cuando los eventos registrados por la centralita tengan que reportarse por GPRS.

7.7.3. Tiempo mínimo sin tensión de línea telefónica externa

Si la transmisión es bidireccional, es necesario que el operador del sistema de monitoreo reciba información sobre el acceso a una línea telefónica externa. Al seleccionar esta opción se enviará un mensaje adecuado a través de LTE en caso de caída de tensión en la línea telefónica (más tiempo que el tiempo mínimo definido de ausencia de tensión).

NOTA: El comunicador simulará una línea telefónica en los siguientes casos:

- La línea PSTN no está conectada;
- La línea PSTN está conectada pero no activada.

Opciones de capítulo **7.7.1 Utilizar línea telefónica externa** y tambien **7.7.3 Tiempo mínimo sin tensión de línea telefónica externa** están activos y el voltaje en los terminales TIP-RING disminuyó por debajo de 8V.

7.7.4. Informar cuando el teléfono se haya descolgado durante más de

Si paralelamente a la salida del comunicador de la centralita de alarmas (conectado a los terminales T1-R1 del transmisor) está conectado un teléfono, entonces descolgarlo impedirá el intercambio de datos entre la centralita y el transmisor. Esta situación puede ser controlada. Seleccionar esta opción causará que se envíe el informe correspondiente a la estación de monitoreo, siempre y cuando el tiempo de descolgar el teléfono supere el periodo definido para este parámetro.

7.7.5. Informar un intervalo entre la selección de las cifras seguidas superior a

Esta opción se utiliza si no hay otros dispositivos de telecomunicación en el sistema «Línea telefónica municipal – Transmisor LX20B – Centralita de alarmas». En el caso de conectar tal dispositivo y, a continuación, de que éste marque un número de teléfono (y, por ejemplo, establezca una llamada), entonces al cabo del tiempo definido aquí (contado a partir de que se termine de marcar el último dígito del número) el transmisor enviará el comunicado correspondiente. El objetivo es prevenir la instalación no autorizada de dispositivos adicionales.

7.7.6. Generar dialtone

Algunos paneles de alarma exigen, en el momento de descolgar el teléfono, que en la línea telefónica esté presente el sonido de selección de número. Para hacer posible su colaboración con el transmisor, se puede forzar al transmisor a generar este sonido con la frecuencia configurada por el usuario en Hz.

7.7.7. Detección de descolgar el teléfono

Por defecto, el valor de retraso de la detección de descolgar el teléfono es de 100 ms. Es posible definir su propio valor de retraso, seleccionando la opción «Después del tiempo» e introduciendo el tiempo en milisegundos.

7.7.8. Usar cola permanente de comunicadores al panel de alarmas

La selección de estas configuraciones protege los eventos pendientes de envío (p. ej., en caso de reinicio o pérdida de alimentación). Se almacenan en memoria no volátil.

7.7.9. Números de teléfono DTMF – Números primero y segundo

Para garantizar la correcta cooperación del transmisor con la centralita de alarmas en modo DTMF, es necesario definir varios parámetros. Las siguientes funciones son las mismas para ambos números de teléfono que pueden almacenarse en la memoria del dispositivo.

7.7.9.1. Número de teléfono DTMF

Es un número guardado en la memoria del panel de alarmas. En el caso de que la centralita tenga que transmitir la información sobre el evento, deberá marcar este número de teléfono. Solamente si este número es idéntico con aquel guardado en el transmisor será posible transmitir esta información por GSM (GPRS).

7.7.9.2. Retraso de la confirmación

Define el tiempo al cabo del cual el transmisor generará para la centralita la confirmación de que la centralita de alarmas ha seleccionado el número de teléfono de la estación de monitoreo (señal Handshake). Por defecto: 2,0 s. El estándar para sistemas de alarma define este tiempo entre 0,5 y 12,5 s.

7.7.9.3. Protocolo

Aquí seleccionamos el protocolo de transmisión de datos que usa la centralita de alarmas y que es comprensible para la estación de monitoreo. Se puede seleccionar ContactID y SIA.

Atención:

1) Para todos los protocolos podemos utilizar las opciones:

- «Autorizar envío como SMS» que significa que en el caso de la falta de comunicación GPRS los datos se enviarán como SMS (si este modo está disponible).
- «No enviar datos si la línea externa está disponible» que significa que en el caso de que la línea externa PSTN esté disponible, será usada durante la transmisión desde el panel de alarmas.

2) Para el formato ContactID podemos activar la opción «No verificar la suma de control». Puesto que algunas centralitas de alarma generan un comunicado incorrecto relativo a la suma de control para los datos enviados, el dispositivo no es capaz de confirmar la recepción de datos y, por consiguiente, la centralita intenta transmitirlos de nuevo (hasta agotar el contador de intentos de transmisión). Para evitarlo, utilice esta opción.

8. CENTRO DE MONITOREO

8.1. MONITOREO TCP/IP

🥘 LX30B - Nuevo - EBS Config 2.0		- 0	×
Monitorización de TCP/IP		Q Buscar	
HARDWARE	Seguridad		+
🖹 Resumen	Clave de cifrado	De fábrica	Ð
Configuraciones del transmisor	Eventos		1
A Particiones	Evenes		
🔒 Entradas/salidas	encendido / apagado, bloqueo, manipulación		\downarrow
Configuración de SMS	Salidar		\uparrow
📼 RS232	on/off		10
🕿 Linea Telefonica	Energía		٢
CENTRO DE MONITORIZACIÓN	Fallas de CA y de la batería		Ģ
Monitorización de TCP/IP	Particiones	-	†_
Monitorización de SMS	conectar/desconectar		-
Los estados iniciales	 Linea Telefonica iniciar / detener conexión, colgar / descolgar, marcar 	seleccionado	0
CANALES DE CONEXIÓN	Estados del terroreitos		
Red móvil	Servicio	•	
E Modo SMS	Comunicación con el centro de monitorización interferencia, vigilancia, cambio de configuración, tiempo de ajust	te seleccionado	
	Información CLIP, inicio de transmisor	-	

8.1.1. Seguridad - clave de cifrado

Para una máxima seguridad de transmisión, los datos se cifran con una clave AES. Esta opción se puede utilizar para la transmisión LTE y SMS.

Al seleccionar «Personalizado», aparecerá una ventana donde puede establecer su propio código (256 bits - caracteres 0-9 y A-F) o usar la configuración predeterminada.

8.1.2. Eventos

En esta sección, puede especificar cuáles de las señales disponibles generadas por el dispositivo se transmitirán a la estación de monitoreo por cada uno de los dispositivos añadidos. Esta información incluye:

- Entradas alarma del detector: información sobre el inicio y el final de las violaciones y enclavamientos, información sobre el sabotaje (apertura del tamper) de los detectores y su terminación (cortocircuito del tamper);
- Salidas: información sobre cómo activar y desactivar las salidas y sobre las averías;
- **Alimentación**: información sobre las averías de alimentación y batería y su finalización;
- **Particiones**: información sobre armado / desarme;
- Línea telefónica: información sobre cómo iniciar o finalizar una llamada, descolgar / colgar el teléfono, marcar un número;

- Estado de transmisor comunicador servicio: información sobre el reinicio del módem, pérdida del reloj, inicio y fin de la falta de conexión de las tarjetas, etc.;
- Comunicación con el centro de monitoreo: información sobre la actualización de la hora, el cambio de configuración, el inicio y el final de interferencia, etc.;
- **Información**: información sobre el inicio del panel de control, CLIP, sobre la introducción del código incorrecto, etc.;

0	LX30B - Nuevo - EBS Config 2.0			—	\times
=	Monitorización de SMS			Q, Buscar	
HAI	RDWARE	Segurid	ad		+
Ê	Resumen	Clave	de cifrado	De fábrica	
Φ	Configuraciones del transmisor	Eventos			
÷,	Particiones				
Ĵ	Entradas/salidas	\sim	Entradas encendido / apagado, bloqueo, manipulación		↓ ↓
۵	Configuración de SMS				
	RS232	~	Salidas on/off	-	L.
8	Linea Telefonica		Faran/a	-	
CEN	ITRO DE MONITORIZACIÓN	× .	Fallas de CA y de la batería	-	Ģ
Ē	Monitorización de TCP/IP	~	Particiones		†_
Ē	Monitorización de SMS		conectar/desconectar	-	
4	Los estados iniciales	~	Linea Telefonica iniciar / detener conexión, colgar / descolgar, marcar	seleccionado	0
CAN	NALES DE CONEXIÓN				
R	Red móvil	\sim	Estados del transmisor Servicio		
F	Modo SMS	~	Comunicación con el centro de monitorización interferencia, vigilancia, cambio de configuración, tiempo de ajuste	seleccionado 👘	
		~	Información CLIP, inicio de transmisor	-	

8.2. MONITOREO POR SMS

Las funciones de monitoreo por SMS son las mismas que las funciones TCP/IP (véase el capítulo anterior).

8.3. ESTADOS INICIALES

🔘 LX30B - Nuevo - EBS Config 2.0				×
Los estados iniciales		Q Buscar		
HARDWARE	Saltar los estados iniciales			+
ResumenConfiguraciones del transmisor	Entradas encendido / apagado, bloqueo, manipulación)	
A Particiones	← Entrada conectada			
Entradas/salidas	Zona I/O 1 activada			$\overline{\mathbf{A}}$
RS232	Entrada desconectada			土
2 Linea Telefonica	Energía Fallas de CA y de la batería			
CENTRO DE MONITORIZACIÓN Monitorización de TCP/IP	Corte del suministro eléctrico			G.
🖻 Monitorización de SMS	Fin del corte de suministro eléctrico			
Los estados iniciales	Particiones conectar/desconectar			0
CANALES DE CONEXION	 Partición conectada 			498
E Modo SMS	Partición Partición 1 conectada			
	Partición Partición 2 conectada			
	V Partición desconectada			

8.3.1. Omitir los estados iniciales

Esta opción permite bloquear la información de estado enviada de las entradas activas en la conexión de alimentación. La información en las entradas se enviará al servidor después del primer cambio de estado activo a inactivo.

La función se divide en tres partes del dispositivo: Entradas, Alimentación y Particiones.

8.4. MODIFICADORES DE EVENTOS

Los modificadores son información adicional y opcional, adjunta a eventos de prueba, enviada desde el comunicador a la Estación de Monitoreo (servidor OSM) usando transmisión de datos celular.

Esta información es una valiosa fuente de datos sobre las condiciones de funcionamiento del dispositivo, como por ejemplo:

- Tensión de alimentación del panel de control externo,
- Estado de la red móvil,
- Calidad de la señal,
- Modo de conexión utilizado,
- Tensión de alimentación del comunicador.

Nota: El uso de los modificadores aumenta ligeramente la cantidad de datos enviados a través de la red GSM/LTE.

EX30B - Nuevo - EBS Config 2.0		_	×
Modificadores de eventos		Q Buscar	
HARDWARE	Send with every tests		+
🖹 Resumen	Voltaje de la fuente de alimentación		Ð
Configuraciones del transmisor	Estado de la red móvil		•
Particiones	Signal quality		Ţ
Configuración de SMS	liced connection mode		$\overline{\mathbf{A}}$
RS232			1
🖀 Linea Telefonica	Voltaje de la bateria		1
CENTRO DE MONITORIZACIÓN			Ģ
Monitorización de TCP/IP			†↓
🗐 Monitorización de SMS			\$
Los estados iniciales			0
Modificadores de eventos			
CANALES DE CONEXIÓN			L.

9. CANALES DE COMUNICACIÓN

Para seleccionar los canales de comunicación, haga clic en el icono \bigcirc y, a continuación, seleccione los elementos adecuados.

Zona I/O 1 activada		
Canales (por prioridad)		
Red móvil	•	
Modo SMS	•	
	Guardar Cancelar	
conectar/desconectar		

La tabla anterior muestra los canales de comunicación disponibles para el comunicador: Red móvil, Modo SMS. Active la red y haga clic en «Guardar»

					/	,	
0 1	DED	DE	TEI	EEA	NITA	MOV	F 1
3.T	REV	νE	ICL	ЕГО	ALPI	MUV.	4 6

EX30B - Nuevo - EBS Config 2.0		- 0	×
Red móvil		Q Buscar	
HARDWARE	Default profile	Profile settings	+
🖹 Resumen	Default profile	Nombre Default profile	
Configuraciones del transmisor	Perfiles 0/2	Servidores	
Particiones			Ģ
🛱 Entradas/salidas	Lista vacia	Servidor principal	\downarrow
Configuración de SMS	Avanzado	Dirección Introducir dirección del servidor	1
📼 RS232	Avanzauo	Puerto Introducir número de puerto del servidor	10
🖀 Linea Telefonica			ø
CENTRO DE MONITORIZACIÓN		Servidor de copia de seguridad	Ģ
Monitorización de TCP/IP		Parámetros APN	t.
Monitorización de SMS		APN Introducir nombre del punto de acceso	
Los estados iniciales			0
Modificadores de eventos		Identificador del usuario Introducir identificador de usi	
CANALES DE CONEXIÓN		Contraseña del usuario 🛛 Introducir la contraseña 🔌	
Red móvil			
Description Mode SMS			

9.1.1. Perfil de operador de red móvil

9.1.1.1. Perfil por defecto

Después de encender el dispositivo con la tarjeta SIM instalada, se realiza una verificación para ver si el código PIN de la tarjeta coincide con el código PIN definido en el dispositivo. Si los códigos PIN son los mismos, el siguiente paso (utilizando el código IMSI) verifica de qué operador es la tarjeta. A continuación, se comprueba si se han definido o no parámetros para el operador de red (**ver la sección 9.1.1.2 Perfiles y configuración de perfiles**). En caso afirmativo, los parámetros establecidos serán válidos para la comunicación. De lo contrario, se establecen los parámetros del perfil predeterminado, donde se deben completar los datos del servidor (dirección y puerto) y los parámetros del punto de acceso (APN, ID de usuario y Contraseña de usuario) - **consulte la sección 9.1.2 Servidores**.

9.1.1.2. Perfiles y configuración de perfiles

Esta funcionalidad le permite definir hasta 3 perfiles de operadores de redes móviles. Para hacer esto, presione "+" en la sección:

Profiles 0/3	i +
Lista vacía	

Se deben definir códigos para cada perfil:

• **MCC** (Código de país móvil): este es un código único que identifica al operador de la red móvil y consta de un máximo de 3 dígitos.

• MNC (código de red móvil): este es el código que identifica una red móvil particular en el país (para Polonia es 260), que consta de un máximo de 3 dígitos.

A continuación se sugieren varios métodos para determinar los códigos MCC y MNC correctos:

- Comprobación mediante un motor de búsqueda en Internet;
- Contacto con el operador de la red; •
- Una solución particularmente recomendada es utilizar la funcionalidad de EBS Config 2.0. Inicie el comunicador con la tarjeta SIM del operador dado con un programador conectado, abra la ventana 'Estado del dispositivo' (detalles en el

muestra a continuación: :

capítulo 6.5.4 Estado del dispositivo 4), y luego lea los códigos como se

про	LASUD	Q Mob (Pol	C: 26 ile Cou onia -2	50 intry Code 50)	MNC: 03 Mobile Network Code (Orange - 03)
Número de serie	2021123107	02/01/2000)		
Hardware	2.1.0	00:11:31.57	()	Línea telefónica desconectada	
Firmware	21.12.21	00:11:40.31	-	General Tarjeta SIM aveptada	
Fecha	2000-01-02	00:11:40.41	-	Registro en la red celular 26003211235611	7
Tiempo	00:12:25	00:11:51.21		Registrado en la red celular Orange	
Servidor	Desconectado	00:11:51.21	()	Restauración de red celular	
AC	0,0V	00:11:51.89	(Portador restaurar 4G (LTE)	
DC	12,5V				
Señal	53%[LTE]				
PSTN	Sin conexión				
articiones					
• 1 • 2					
alidas cableadas					
TUC					

Además, los servidores (dirección del servidor y puerto) y los parámetros del punto de acceso (APN, ID de usuario, contraseña de usuario) deben definirse para cada perfil; consulte la sección 9.1.2 Servidores. Estos parámetros pueden ser iguales o diferentes.

Dependiendo de la tarjeta SIM insertada de un operador determinado, el dispositivo selecciona valores predeterminados (si no se define ningún perfil o el dispositivo no reconoce el perfil) o los parámetros correspondientes definidos para un perfil determinado: parámetros de identificación del operador (MCC, MNC), parámetros de comunicación del servidor (dirección del servidor y puerto) y parámetros del punto de acceso (APN, ID de usuario y contraseña de usuario).

9.1.2. Servidores

En esta sección, se deben definir los parámetros del servidor primario y secundario (si se utiliza). Si la opción Servidor secundario está seleccionada, aparecerán parámetros y opciones adicionales con respecto a la configuración del servidor secundario y sus reglas para interactuar con el servidor principal.

Dirección del servidor

Es la dirección IP del receptor del sistema de monitoreo (OSM.Server) o del ordenador en el que está instalado el programa «Servidor de Comunicación», por ejemplo, 89.123.115.8. Se puede introducir esta dirección también en forma del nombre de dominio del servidor, por ejemplo, modul.gprs.com.

Puerto de servidor

Determina el puerto del servidor que en el servidor fue destinado para recibir los datos del dispositivo.

APN

El parámetro depende del operador de la red GSM, cuyos servicios GPRS usaremos. Determina el nombre del punto de acceso a la red GPRS. Existe la posibilidad de conseguir el punto de acceso privado. En tal caso su nombre se da por el operador concreto de la red GSM.

NOTA: El uso del APN privado aumenta la seguridad del sistema.

ID Usuario

En caso de usar el APN público por lo general no es requerido. Para el APN privado este parámetro debe ser conseguido del operador (sin él no se conseguirá acceso a la red GPRS).

Contraseña de usuario

En caso de usar el APN público, por lo general no es requerida. Para el APN privado este parámetro debe ser conseguido del operador (sin él no se conseguirá acceso a la red GPRS).

9.1.3. Conexión

9.1.3.1. Periodo de eventos de prueba

El dispositivo envía, con el intervalo determinado la señal "Prueba" que avisa a la estación de monitoreo que el dispositivo está funcionando. Al hacer clic en el campo, se expande una lista de valores disponibles: de 20 segundos a 3 días. Al seleccionar el ítem «Personalizado», se puede introducir cualquier valor dentro del intervalo de tiempo anterior.

9.1.3.2. Servidor principal

Intervalo entre los distintos intentos de conectarse

Si el dispositivo no puede conectarse al servidor principal, intentará hacerlo de nuevo después del tiempo definido en este campo.

Número de pruebas de conectarse al servidor antes de la conexión al servidor secundario

En este campo, se debe especificar cuántas veces, con el intervalo de tiempo especificado (parámetro anterior), el dispositivo intentará conectarse al servidor principal en caso de fallas. Después de realizar un número de pruebas definido (de 1 a 100), el dispositivo empezará el procedimiento de conectarse al servidor secundario.

Esta opción será activa solamente cuando definamos el servidor secundario.

Siempre intente conectarse primero al servidor primario.

Si activa esta opción, el dispositivo intentará conectarse primero al servidor primario, independientemente de los parámetros del servidor secundario (en especial, del número de intentos de conexión). Esta opción tiene una prioridad más alta que los parámetros para el servidor secundario.

9.1.4. Estabilidad de la comunicación

9.1.4.1. Control de transmisión móvil de datos

Esta opción permite que el comunicador responda automáticamente cuando se ha detectado la ausencia de transmisión móvil. Cuando la función está activada, aparecerán dos campos adicionales.

- Responder cuando no haya transmisión por: n este punto, es necesario definir el tiempo después del cual el dispositivo comenzará a reiniciar el módem después de que se haya detectado la pérdida de comunicación con la red (sin transmisión);
- Reinicio del dispositivo: En este punto, es necesario definir el tiempo después del cual el dispositivo comenzará a reiniciar el dispositivo (y no solo del módem) después de que se haya detectado la pérdida de comunicación con la red (sin transmisión).

9.2. MODO SMS

El modo SMS puede ser un canal de transmisión de datos independiente o un canal de respaldo para la transmisión móvil GPRS. Si se inserta una tarjeta SIM en el módulo GSM, la pestaña tendrá el siguiente aspecto:

0	LX30B - Nuevo - EBS Config 2.0				_	\times
	Modo SMS			Q Buscar		
НА	RDWARE	Servidor				+
Ê	Resumen	Servidor principal				
\$	Configuraciones del transmisor	Número de tele	éfono	inti	roducir número de teléfono	
'n	Particiones					Q
â	Entradas/salidas		Avanzado 🦯			\downarrow
۵	Configuración de SMS	Conexión				\uparrow
	RS232	Período de evento	os de prueba		10 min	10
8	Linea Telefonica					
CEI	NTRO DE MONITORIZACIÓN	Modo de evento r	ápido			Ģ
Ē	Monitorización de TCP/IP	Modo SMS tras in	tentos de conexión fallidos	•	1	t,
Ē	Monitorización de SMS					
Ķ	Los estados iniciales					0
CA	NALES DE CONEXIÓN					
R	Red móvil					
E	Modo SMS					

El dispositivo entrará en modo SMS cuando haya problemas con otros canales de comunicación definidos.

9.2.1. Perfil de operador para el modo SMS

9.2.1.1. Perfil por defecto

Una vez conectada la alimentación al dispositivo con la tarjeta SIM instalada, se comprueba que el código PIN de la tarjeta coincide con el código PIN definido en el dispositivo. Si los códigos PIN son iguales, en el siguiente paso (utilizando el código IMSI) se verifica de qué operador es la tarjeta. A continuación se comprueba si se ha definido un número de teléfono de servidor para el operador de la tarjeta SIM (sección 9.2.2 Número de teléfono). En caso afirmativo, los parámetros establecidos serán válidos para la comunicación. Si no es así, se establecen los parámetros del perfil por defecto.

9.2.1.2. Perfiles y configuración de perfiles

Esta funcionalidad permite definir hasta 3 perfiles de operador de tarjeta SIM para el modo SMS. Para ello, pulse "+" en la sección:

Profiles 0/3		î +
	Lista vacía	

Para cada perfil, defina los códigos:

- MCC (Mobile Country Code) es un número único que identifica el país en el que opera el operador de red móvil (para Polonia es 260). Este código consta de hasta 3 dígitos.
- MNC (código de red móvil): es un número único dentro del país que identifica al operador de red móvil. Este código consta de hasta 3 dígitos.

A continuación se sugieren algunos métodos para determinar los códigos MCC y MNC correctos:

- Comprobación mediante un motor de búsqueda en Internet;
- Contactar con el operador de la red;
- Una solución especialmente recomendada es utilizar la funcionalidad del software EBS Config 2.0. Inicie el comunicador con la tarjeta SIM del operador en cuestión con el programador conectado, abra la ventana "Estado del dispositivo" (para más detalles, consulte la sección 6.5.4 Estado del dispositivo

) y, a continuación, lea los códigos como se muestra a continuación:

Γνρ	LX30B	Q Wyszul	caj	MCC: 260 Mobile Country Code (Polska - 260)	MinC: 03 Mobile Network Code (Orange - 03)
Numer servinv	2021123101	02.01.2000			
Hardware	210	00:01:27.43	()	Linia telefoniczna rozłączona	
	227.00	00:01:35.74	\$	Ogólne Karta SIM OK	
rmware	227.26.88	00:01:35.84		Rejestracja do sieci komórkowej 26	0036445567753
Data	2000-01-02	00:01:46.77	-	Zarejestrowano do sieci komórkow	ej Orange
Czas	00:03:44	00:01:46.77	()	Powrót sieci komórkowej	
Serwer	Rozłączony	00:01:47.45	()	Powrót kanału 4G (LTE)	
AC	0,1V	00:01:47.45		Rozpoczęcie sesji GPRS	
DC	12,5V	00:01:47.86	()	Powrót komórkowej transmisji dany	/ch
Sygnał	50%[LTE]	00:01:47.86		Łączenie z serwerem cyan.ebstrade	.com:9999
PSTN	Brak połączenia	00:02:17.33		Nieudane połączenie z serwerem	
		00:02:57.86		Łączenie z serwerem cyan.ebstrade.	.com:9999
		00:03:27.13		Nieudane połączenie z serwerem	
artycje					

Además, se debe definir el número de teléfono del servidor para cada perfil (sección 9.2.2 Número de teléfono). Estos parámetros pueden ser iguales o diferentes.

Dependiendo de la tarjeta SIM insertada del operador respectivo, el dispositivo selecciona los valores por defecto (si no se ha definido ningún perfil o el dispositivo no ha reconocido el perfil) o los parámetros correspondientes definidos para el perfil - los parámetros que identifican al operador (MCC, MNC) y el número de teléfono del módem GSM responsable del modo SMS.

9.2.2. Número de teléfono

Aquí se introduce el número del módem GSM conectado a la estación de monitoreo OSM.Server. Los mensajes SMS se enviarán a este número de forma independiente tan pronto como se defina esta ruta de transmisión de datos y cuando el dispositivo tenga un problema con la transmisión de GPRS.

En el caso de que este campo se deje en blanco o solo se ingrese un dígito (incluido 0), el dispositivo en ningún caso entrará en modo SMS.

9.2.3. **Periodo de eventos de prueba**

En este punto, es necesario definir con qué frecuencia enviará el dispositivo la señal de «Prueba», que informa a la estación de monitoreo que el dispositivo está en funcionamiento. Al hacer clic en el campo, se expande una lista de valores disponibles: de 1 minuto a 8 horas. Al seleccionar el ítem «Personalizado», se puede introducir cualquier valor dentro del intervalo de tiempo anterior.

9.2.4. Modo de eventos rápidos

En caso de perder la conexión GPRS, la información sobre los acontecimientos entrantes se enviarán por mensaje SMS inmediatamente, incluso en caso cuando el dispositivo no ha pasado aún al modo SMS.

10. PROGRAMACIÓN DEL DISPOSITIVO

La programación del dispositivo se realiza mediante el programa de configuración «EBS Config 2.0» descrito en el capítulo 6. Para programar, se debe establecer la conexión con el dispositivo. En función del modo de conexión existen dos formas posibles de programar.

10.1.PROGRAMACIÓN LOCAL

Para realizar la programación local del dispositivo se debe:

- a) conectar el conducto de servicio entre la conexión PROG (en la tarjeta de circuito impreso del dispositivo) y el puerto COM del ordenador, definido en la opción Conexiones -> RS-232.
- b) conectar alimentación a los bornes +12V y GND. Después de conectar la alimentación y detectar el cable de programación, el LX30B lo notificará con los diodos LED: el verde se iluminará y el rojo empezará a parpadear rápidamente.
- c) active el software y defina las opciones del dispositivo (la descripción se encuentra en el capítulo 6 del manual). Introduzca el código PIN correcto para la tarjeta SIM.
- d) copiar la configuración en la memoria del dispositivo. El transcurso de guardar se presenta en la ventana especial del programa.
- e) Una vez finalizada la grabación, se puede desconectar la fuente de alimentación del dispositivo y luego desmontar el conducto de servicio.
- f) Introducir la tarjeta SIM Conecte los cables del transmisor según se indica en el capítulo 4. Conectar la alimentación.
- g) El dispositivo está preparado para la transmisión de datos.

10.1.1. Primera programación del dispositivo

Dado que el dispositivo no tiene parámetros de acceso definidos tanto para GPRS como para OSM.Server, la programación debe iniciarse introduciéndolos.

Independientemente del modo de realización de esta introducción, el dispositivo debe registrarse primero en la base de datos de OSM.Server.

Antes de proceder a la programación remota, asegúrese de que el dispositivo esté equipado con una tarjeta SIM (con reservas indicadas en el capítulo 7.1.1.3) y conectado a la fuente de alimentación. El usuario debe conocer el número de fábrica del dispositivo y el número de teléfono de la tarjeta SIM.

El procedimiento de programación es el siguiente:

- a) En caso de usar la consola OSM.Server, en la pestaña *Dispositivos* se debe indicar con el cursor el dispositivo adecuado.
- b) Haga clic en la opción «Config» e indique la función «Set configuration». Aparecerá el listado de parámetros.
- c) Introduzca la dirección de servidor, el puerto de servidor y el APN. Después de hacer clic en OK, el sistema enviará al dispositivo los parámetros introducidos (SMS).

- d) Espere hasta que el dispositivo conteste al servidor (en la pestaña Dispositivos estará marcado en verde).
- e) Active el software y defina las opciones del dispositivo (la descripción se encuentra en el capítulo 7 del manual).
- f) Selección la función enviar. Aparecerá la ventana en la que habrá que seleccionar la conexión remota (pestaña GPRS). Copiar la configuración en la memoria del dispositivo. El transcurso de guardar se presenta en la ventana especial del programa.
- g) Después de guardar cierre el programa de configurador.
- h) El dispositivo está preparado para la transmisión de datos.

10.1.2. Reprogramación del dispositivo

Dado que el dispositivo tiene parámetros de acceso definidos tanto para GPRS como para OSM.Server, la programación se puede realizar en cualquier momento.

Cuando el dispositivo está instalado en el edificio protegido, es decir, está dotado de la tarjeta SIM y conectado a la alimentación, el procedimiento de programación será el siguiente:

- a) Active el software de configuración y defina las opciones del dispositivo (la descripción se encuentra en el capítulo 7 del manual).
- b) Selección la función enviar. Aparecerá la ventana en la que habrá que seleccionar la conexión remota (pestaña GPRS). Copiar la configuración en la memoria del dispositivo. El transcurso de guardar se presenta en la ventana especial del programa.
- c) Después de guardar cierre el programa de configurador.
- d) El dispositivo está preparado para la transferencia de datos conforme con la nueva configuración.

11. RECEPCIÓN DE SMS

El transmisor GPRS recibe SMS en un formato especialmente preparado. Si un SMS recibido por el dispositivo no es correcto, se borrará automáticamente y el dispositivo no realizará ninguna acción. El dispositivo utiliza para la transmisión un protocolo encriptado.

11.1.1. Descripción del protocolo

Se acepta el siguiente formato de mensaje, que permite enviar varios comandos a través de un SMS, cada uno de los cuales debe estar separado del anterior por un ESPACIO EN BLANCO:

CÓDIGO DE SERVICIO COMANDO COMANDO

donde:

CÓDIGO	DE	- código de servicio del dispositivo
SERVICIO		
		- símbolo de espacio
COMANDO		 comando (ver tabla abajo)

Lista de comandos

DISC	Disconexión de la conexión TCP activa.
KILL	Reinicio del módem;
REINICIO	Reinicio del dispositivo. Atención: todos los eventos no enviados se perderán.

OUT=númSal.estado	Activa o desactiva los conectores configurados somo
	entradas. númSal es el número de salida de acuerdo
	con lo marcado en el PCB, estado define el estado de
	salida (0 - desactivada, 1 - activada).
	EJEMPLOS:
	OUT=3,0 desactiva la salida O/I 3
	OUT=6,1 activa la salida O/I 6
CMD=[timeout],comando	Realiza el comando AT y devuelve una respuesta. El
	parámetro opcional timeout determina el tiempo de
	espera de la respuesta. Este tiempo está expresado
	en segundos y se encierra en el rango de 1 - 30 s.
	Si el timeout no se proporciona, se adoptará el valor
	por defecto - 3 s.
DESC	Devuelve el nombre del dispositivo, el número de
	serie (en forma de un número hexadecimal) y la
	versión del firmware.
GETSTATUS	Devuelve el estado del dispositivo.
	El contenido del mensaje depende de lo que se haya
	configurado en la fase de programación mediante
	EBS Config en la pestana «Notificaciones SMS»,
	seccion «Estado». El dispositivo enviara un mensaje
	SMS con textos definidos especificando, entre otras
	cosas: estado actual de entradas, salidas,
	alimentación, línea telefonica.
o GETPARAM=nombre_parametr	PORT, APN, UN, PW, DNS1, DNS2, SMS, SMSPERIOD
GETCFG	Toma los parámetros de configuración principales del
	dispositivo y los presenta de la siguiente manera:
	SERVER:PORT, APN UN PW.
APN=apn	Punto de acceso a la red GPRS de la tarjeta SIM 1.
	Este parámetro debe obtenerse del operador de la
	red de telefonía móvil. Si el apn contiene un espacio,
	debe introducirse entre comillas, p.ej. «mi apn».
UN=un	Nombre de usuario APN para la tarjeta SIM 1. Este
	parámetro debe obtenerse del operador de la red de
	telefonía móvil. Si el nombre de usuario contiene un
	espacio, debe introducirse entre comillas, p.ej. «mi
	usuario».
PW=pw	Contraseña de usuario APN para la tarjeta SIM 1.
	Este parametro debe obtenerse del operador de la
	red de telefonia movil. Si la contrasena contiene un
	espacio, debe introducirse entre comilias, p.ej. «mi
	Contrasena».
SERVER=Servidor	Dirección del servidor para la tarjeta SIM 1; puede
	Número de puerto del servidor para la tariota SIM 1
SMS-número de teléfono	Número de teléfono al que se enviarán los SMS on
	caso de no haber transmisión GPRS.
SMSPERIOD=tiempo	Determina en minutos el intervalo entre los intentos
	consiguientes enviadas al servidor mediante SMS.
RLIMIT	Elimina los bloqueos automáticos temporales de
	todas las entradas.
DT=YY/MM/DD,hh:mm:ss	Configura el tiempo en el transmisor. El tiempo tiene
	que proporcionarse en un formato conforme con la
	tabla de lado izquierdo.
FLUSH=x	Borra el almacen de eventos, donde x:
	2 - histórico de sistema de eventos.

Atención: Para los comandos DESC, CMD, GETSTATUS, GETSIMSTATUS, SIMTEST, GETPARAM, GETCFG se requiere un comando en un SMS separado.

Ejemplos de comandos y respuestas del dispositivo:

Configuración de los parámetros: 1111 APN=erainternet SERVER=89.112.43.78 PORT=6670 SMS=500445566 SMSPERIOD=25

<u>Verificación de los parámetros:</u> tras la solicitud: 1111 GETCFG obtendremos la respuesta: 89.112.43.78:6670,erainternet

tras la solicitud: 1111 GETPARAM=SMS obtendremos la respuesta: 500445566

12. SEÑALIZACIÓN LED:

El dispositivo indica el estado actual por medio de 4 diodos LED, montados directamente en la placa impresa.

12.1. REGISTRO EN LA RED

Una vez introducida en el dispositivo la tarjeta SIM y conectada la alimentación, se realiza el intento de iniciar la sesión en el sistema GSM.



12.2. COBERTURA GSM

La fuerza de la señal GSM se indica mediante el parpadeo del diodo verde OK (1-8 parpadeos). El modo de funcionamiento del dispositivo se señala mediante la iluminación del diodo verde durante unos 2 segundos después de mostrar la cobertura. En el caso de que tras indicar la cobertura el diodo no se ilumina por 2 segundos, esto significará el modo SMS del dispositivo. La señalización de la cobertura es interrumpida durante la transmisión de datos y cuando los datos están enviados se vuelve a mostrar la cobertura GSM.

	Diodos LED				
Descripción	DTMF ERROR OK STATUS				
	OK (verde)	ERROR (rojo)			
Cobertura GSM = 8 Modo GPRS					
Cobertura GSM = 6 Modo SMS					

12.3. TRANSMISIÓN

Durante la transferencia de datos, el diodo verde OK señala la transmisión.



12.4. RECEPCIÓN DE DATOS DTMF

Durante la recepción de datos desde la centralita de alarmas mediante la entrada DTMF, el estado actual se señala mediante diodos marcados DTMF y STATUS.

Diodo LED	Seña	alización	
DTMF	(HandShake) (KissOff)	16 dígitos ContactID	

12.5. PROGRAMACIÓN

Después de detectar el cable de programación, los diodos empiezan a señalar el estado de programación.

		Diodos LED		
Descripción	DTMF ERROR OK STATUS			
	OK (verde)	ERROR (rojo)		
Conectado conducto de servicio				
Programación en el modo CSD				

12.6. ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE

Durante la programación, se señala el funcionamiento del cargador de arranque. Si se produce un error durante la actualización, el cargador de arranque del dispositivo permite volver a programarlo.

	Diode	os LED	
Descripción	DTMF ERROR OK STATUS		
	OK (verde)	ERROR (rojo)	
No hay ningún programa en el dispositivo	(1/s)		
Actualización de software			
Descifrado del firmware recibido	10 s		

12.7. NO HAY TARJETA SIM O TARJETA SIM DAÑADA

En caso de problemas con la tarjeta SIM, el dispositivo lo señala con el diodo rojo ERROR y verde OK.

Diodo LED	Señalización
Aceptar (verde)	
ERROR (rojo)	

12.8. ERROR DEL SISTEMA

Durante el funcionamiento del dispositivo pueden producirse errores. Si se produce un error, el LED rojo ERROR se ilumina permanentemente y en la mayoría de los casos indica un problema de comunicación con el módem o la tarjeta SIM.

13. HISTORIA DE CAMBIOS

Fecha / Versión	Descripción
28.02.2022 / 1.0	Primera versión de la documentación
01.06.2022 / 1.1	Adición de información sobre el funcionamiento de los paneles de control de Honeywell
28.07.2022 / 1.2	Adición de información sobre la necesidad de configuración adicional de las centrales de Honeywell
18.08.2022 / 1.3	Correcciones de referencias
30.08.2022 / 1.4	Instrucciones actualizadas con información sobre modificadores de eventos y perfiles de operadores de redes móviles