Ajuste y monitoreo local por cable de red.

El amplificador debe tener conectadas las antenas Donadora y de Servicio correspondientes.

- 1. Conecte su computadora portátil al puerto RJ45 del amplificador a través de un switch Ethernet o directamente con el cable de red.
- 2. Asegúrese que su computadora funcione en el segmento de red **192.168.1.x**. O puede configurar una dirección de en el sistema operativo Windows 10 como se muestra a continuación.



3. Ingrese http://192.168.1.253 en el enlace del navegador web. Su navegador abrirá una página web como se muestra a continuación.

LAP - Fresh and Set x +	-		×
○ ① 文件 E/00-2021-方案/00-ST32-WEB/开发板的网页/fs-LPA/JST_SW.html 合 < ③ / 合	æ		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			4
Alarm			
UpLink Over VSWR DownLink Over VSWR Over Temp			
Status			
UpLink Power: 0 dBm DownLink Power: 0 dBm			
UpLink Gain : 0 dB DownLink Gain : 0 dB			
Setup			
UpLink ATT : 0 dB DownLink ATT : 0 dB			
Set			
	▲ L4P-Fresh and Set × + C ① 文件 Et/00-2021-方案/00-ST32-WEB/开发版的网页/fs-LPA/JST_SW.html	LAP-Fresh and Set × + - C ① 文件 Et/00-2021-方箋(00-ST32-WEB/开发版的网页/fs-LPA/IST_SW.html ② ③ ☆ ③ ☆ ③ ☆ ③ ☆ ④ ☆ ③ ☆ ④ ☆ ④ ☆ ④ ☆ ④ ☆ ④ ☆ ④ ☆ ④ ☆ ④ ☆ ④ ☆ ④ ☆ ④ ☆ ④ ☆ ④ ☆ ④ ☆ ④ ☆ ④ ☆ ④ ● <td>LAP-Fresh and Set x + - □ C ① 文件 E/20-2021-芳麗/20-5T32-WEB/开发振的网页/fs-LPA/IST_SW.html 论 C 2 全 ④ ④ Alarm □ UpLink Over VSWR □ DownLink Over VSWR □ Over Temp Status UpLink Power : □ dBm □ DownLink Power : □ dBm UpLink Gain : □ dB □ DownLink Gain : □ dB Setup UpLink ATT : □ dB □ DownLink ATT : □ dB Set</td>	LAP-Fresh and Set x + - □ C ① 文件 E/20-2021-芳麗/20-5T32-WEB/开发振的网页/fs-LPA/IST_SW.html 论 C 2 全 ④ ④ Alarm □ UpLink Over VSWR □ DownLink Over VSWR □ Over Temp Status UpLink Power : □ dBm □ DownLink Power : □ dBm UpLink Gain : □ dB □ DownLink Gain : □ dB Setup UpLink ATT : □ dB □ DownLink ATT : □ dB Set

- 4. Puede obtener información del amplificador a través de la página web como alarmas y estado (Alarms and Status).
- Puede modificar los parámetros del amplificador como atenuación del enlace ascendente y enlace descendente (UpLink ATT and DownLink ATT). Los valores van desde 0 a 31, finalmente haga clic en el botón establecer Set para confirmar la modificación.
- 6. Su navegador web actualizará los parámetros del amplificador.

Servicio Postventa

Su satisfacción es nuestra prioridad. Ofreciendo un soporte técnico rápido y eficaz, siempre ponemos al cliente en primer lugar. No dude en ponerse en contacto con nosotros.

Este manual de usuario está sujeto a cambios sin previo aviso. La última versión está disponible en www.syscom.mx