

AlarmView Sistema de Alarma contra Intrusión Guía Rápida



El Panel de Control

LE	Teclas de Armado	Pantalla de LCD	as numéricas/ avegación	Nombre del sistema AlarmV MENÚ DES/ C Está siste Acceso al menú	Nivel de Hora recepción GSM B3: 25 Fill VODAFON ARMADO INFO ARMADO INFO ARMADO Estado de las zonas	
		Botones	s & LEDS			
LED	Color/Parpadeo	Descripción	Teclas de	Teclas de Función		
\checkmark	Verde Encendido	Encendido - OK	Armado		Access a Manús/Calassián/	
((y))	Azul parpadeando	La comunicación inalámbrica está activa	Completo	Izquierda I	ingreso	
[무]	Verde parpadeando	Conexión Celular - OK	Casa		Visualización del estado del	
	Apagado	Sin conexión a la red celular		Derecha s	sistema/Cancelacion/ Fliminación	
55	Amarillo, 3 destellos	Mensaje esperando procesamiento		\cap		
	Rojo	Indica problema del Sistema. Consulte la pantalla de LCD para más información	Parcial	OK OK C	Confirmación	
			Teclas de Naveg	ación		
		Alarma disparada; El parpadeo se detendrá después del	1/Desplazar #+,@/esp	rse hacia arriba/valore bacio_!	es alfanuméricos: A-Z, 0-9,	
	Blanco parpadeando	rearmado, reingreso del código de desarmado o ingreso al menú del sistema.	2/Desplazarse hacia la derecha/acceso/duplicar el caracter anterior			
			3/Desplazar #1)	rse hacia abajo/ valore	es alfanuméricos (ver tecla	
			4/Desplaza	rse hacia la izquierda/s	salir/regresar	

Pantalla de Información & Descripción

Pantalla de INFORMACION de estado

1		2	4			7	Д		10
	<u>ן</u>	12	14	Х	Х	B	18	19	
×	:	22	Q	25	T	27	28		

Iconos en la pantalla & caracteres

Indicadores de Sonido

Icono Descripción

Icono Descripción

Pitidos/Sonido Emitido cuando

	Transmisión del	•		5	Pitido único	Se pulsa una tecla
	mensaje Nivel de recepción de	 X	Batería baja Batería	ז−ז	Dos cortos	Transcurre el tiempo de espera de un menú – sale al menú principal
<u></u>	GSM		desconectada	1-1-1	Tres cortos	Comando correcto/operación
<u> </u>	Error en la red GSM	67	Transmisión GPRS	ᡗ᠆ᡗ᠆ᡗ᠁	Cortos continuos	El sistema de encuentra en modo de retardo de Entrada/Salida
T×	Pérdida de AC		Zona abierta	גז	Pitido largo	Comando no válido o rechazo de entrada
1-30	Zona activa - En estado normal	A	Alarma	<u> </u>	Campanilla	La campanilla está activada
В	Zona anulada	Т	Zona de Tamper abierta			
Х	Pérdida de supervisión					

Las Pantallas del Menú



	** Solo CRA 2					
	✓ RESPALDAR					
	DUPLICAR					
	IX REPORT ARM/DESAR					
	☑ REPORTE SERVICIO					
	☑ RESTAURAR SERVICIO					
	🗵 REPORT. FALLA AC					
	I RESTAURAR AC					
	☑ REPORTE MEDICO					
	☑ RESTAURAR MEDICO					
	REPORTE VISUAL					





Verificación Visual & Preferencias para Visión Remota

Para permitir al Usuario Maestro utilizar ambas características:

- 1. Menús: Usuario Maestro/Instalador: Opciones -> Ajustes Globales: Activar Eventos Visuales & Visión Remota.
- 2. Menú Instalador:
 - a) Programar -> Zona/Periféricos -> Zonas Visuales -> Zona 25-30 -> Zona X -> Opciones: Activar Visión Remota & Revisión Visual.
 - b) Programar -> Contactos Usuario-> Contacto 1-4 -> Opciones: Activar Visión Remota & MMS Visual.

Para permitir a la CRA/ECM recibir los reportes visuales:

Menú Instalador: Programar -> Contacto CRA -> Reporte de Eventos -> Reporte Visual



Opciones de Pruebas de Comunicación

Opción	Proceso de la Prueba	Objetivo	Mensaje de LCD	Respuesta			
GPRS	Intenta abrir automáticamente la página web de Google [©]	www.google.com	Espere	Satisfactorio / Fallido			
CRA 1-2	Envía un reporte de prueba a la CRA	Protocolo Definido	Espere	Satisfactorio / Fallido			
	Envía CID SMS/SIA SMS	Teléfono de CRA	Espere	Satisfactorio / Fallido			
	Envía un email visual/CID	Email CRA	Espere	Satisfactorio / Fallido			
	Envía GPRS CID/GPRS visual CID	CMS IP & port	Espere	Satisfactorio / Fallido			
Contactos	Envía un mensaje de texto de "Prueba Periódica" a través de MMS, SMS & email y reporta Aprobado/Fallido después de cada uno						
Usuarios 1-4	Prueba de SMS (el reporte de eventos por SMS debe estar activado)	Teléfono Móvil	Prueba de SMS	Satisfactorio / Fallido			
	Prueba de Email (el reporte de eventos por correo debe estar activado)	Correo Electrónico	Prueba de texto de Correo Electrónico	Satisfactorio / Fallido			

Note: Algunas fallas pueden resultar de errores de programación o falla de comunicación.

Comandos de SMS*

Comandos de Armado/ Desarmado					
Acción	Comando				
Armado Completo	A, a				
Armado en Casa	H, h				
Armado Parcial	Р, р				
Desarmado	D, d				
Comandos para PGM					
Abrir PGM	1Ø, 1ø				
Cerrar PGM	1C, 1c				

Solicitud remota de imagen					
Acción	Comando				
Solicitar imagen	xxI, xxi*				
Otros Comandos					
Detener Sirena	B, b				
Solicitar el estado del sistema	S, s				
Ayuda – Solicitar la lista de comandos	?				

* xx: indica un número de zona. Las zonas de vídeo disponibles son de la 25 a la 30.

Copyright ©2013 by PIMA Electronic Systems Ltd. All rights reserved. E&OE PIMA Electronic Systems Ltd., 5 Hatzoref Street, Holon 5885633, Israel

Tel: +972.3.6506414 Fax: +972.3.5500442

Email: <u>support-sp@pima-alarms.com</u> Web: <u>http://www.pima-alarms.com</u>



4410380



Ver. A, XX es (Octubre 2013)