



ELDESGATE

CONTROLADOR

ESIM120 / ESIM320 / ESIM320US

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea y siga estas pautas de seguridad para protegerse a sí mismo y a los demás:

El controlador de puerta ESIM120 / ESIM320 (más adelante denominado "el sistema" o "el dispositivo") contiene un transceptor de radio integrado que funciona en 850/900/1800/1900 MHz
(ESIM120 2G); 850/900/1800/1900/2100 MHz (ESIM320 3G / 2G UE); Bandas de 850/1900 MHz (ESIM320US 3G USA) respectivamente .

- · NO use el sistema donde pueda causar un peligro potencial e interferir con otros dispositivos, como dispositivos médicos. NO utilice el sistema en un
- entorno peligroso.
- · NO exponga el sistema a alta humedad, ambientes químicos o impactos mecánicos. NUNCA instale ni realice
- mantenimiento durante tormentas.
- NO intente reparar el sistema usted mismo; cualquier reparación debe ser realizada únicamente por personal totalmente calificado. .



Desconecte la alimentación eléctrica antes de instalar. Nunca instale ni realice tareas de mantenimiento durante tormentas. El enchufe eléctrico que alimenta el sistema debe ser de fácil acceso.



Utilice 10-24V 50Hz / 60 Hz ~ 200mA AC o 10-24V _____ Fuente de alimentación de 200 mA CC que cumple con la norma EN 60950-

1 estándar. Cualquier dispositivo adicional que conecte al sistema, como una computadora, también debe ser alimentado por un suministro aprobado por EN 60950-1. Al conectar la fuente de alimentación al sistema, cambiar las posiciones de los terminales de polaridad no tiene ningún efecto.



La fuente de alimentación externa se puede conectar a la red de CA solo dentro de la sala de instalación con un disyuntor automático de 2 polos capaz de desconectar el circuito en caso de cortocircuito o sobrecorriente. El interruptor de circuito abierto debe tener un espacio entre las conexiones de más de 3 mm (0,12 pulg.) Y la corriente de desconexión de 5 A.





Para apagar el sistema, desenchufe la fuente de alimentación eléctrica externa de o cualquier otro dispositivo vinculado desde el que se alimenta el sistema



Un fusible fundido no puede ser reemplazado por el usuario. El fusible de repuesto debe ser del tipo indicado por el fabricante (fusible F1 modelo –MINISMDC050F 0.5A).



Si utiliza una computadora para la configuración del dispositivo, debe estar conectada a tierra



La marca WEEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) en este producto (ver a la izquierda) o su documentación indica que el producto no debe desecharse junto con los residuos domésticos. Para evitar posibles daños a la salud humana y / o al medio ambiente, el producto debe desecharse en un proceso de reciclaje aprobado y ambientalmente seguro. Para obtener más información sobre cómo desechar este producto correctamente, comuniquese con el proveedor del sistema o la autoridad local responsable de la eliminación de desechos en su área.

CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL	5
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
2.1. Características eléctricas y mecánicas	
2.2. Unidad principal, indicador LED y funcionalidad del conector	
2.3. Diagramas de cableado	
3. INSTALACIÓN	
4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE FUNCIONAMIENTO	9
5. MÉTODOS DE CONFIGURACIÓN	
5.1. Mensajes de texto SMS	
5.2. Software de herramienta de configuración de ELDES	
5.2.1. Conección remota	9
5.2.2. Finalización de la sesión de conexión remota	9
6. IDIOMA DEL SISTEMA	10
7. CONTRASEÑA SMS	10
8. ADMINISTRADORFONUMBRES	11
9. FECHA Y HORA	12
9.1. Sincronización automática de fecha y hora	
10. USERPHONENUMBERDATABASE	13
10.1. Validez del usuario y restricción de acceso	
11. SALIDAS	17
11.1. Nombres de salida	
11.2. Control de salida mediante llamada telefónica gratuita	
11.3. Control de salida por mensaje de texto SMS	
11.4. Confirmación de control de salida mediante devolución de llamada	
11,5. Control de salida desde cualquier número de teléfono	
11.6. Control automático de salida	
12. PROGRAMADORES	
13. REGISTRO DE EVENTOS	
14. ENTRADAS	25
14.1. Nombres de entrada y notificaciones de alarma	
14.2. Desactivación y activación de entradas	
15 INEODMACIÓN DEL SISTEMA INEOSMS	27
15.1. SMS de información periódica	
16. NOTIFICACIONES DEL SISTEMA	
16.2 Número de teléfono del SMSC (Centro de servicio de mensajes cortos)	
17 A.IIISTES DE RED GPR	29
18. CONFIGURACIÓN DE VERIFICACIÓN DEL NÚMERO DE TELÉFONO ENTRANTE	
19. REINICIO DEL SISTEMA REMOTO	
20. SOPORTE TÉCNICO	
20.1. Solución de problemas	
20.2. Restauración de los parámetros predeterminados	
20.3. Actualización del firmware mediante un cable USB	
21. SERVICIOS EN LA NUBE DE ELDES	30
ZZ. PRODUCTOS RELACIONADOS	

TÉRMINOS DE USO

Los siguientes términos y condiciones rigen el uso del dispositivo ELDES GATE CONTROLLER y contienen información importante sobre las limitaciones relacionadas con el uso y la función del producto, así como información sobre las limitaciones de responsabilidad del fabricante. Lea atentamente estos términos y condiciones. Para obtener más información sobre su producto, visite eldesalarms com

SOPORTE TÉCNICO

Para garantizar el funcionamiento continuo y adecuado del dispositivo Controlador de puerta ELDES y un servicio ininterrumpido, es responsabilidad del Usuario asegurarse de que: (I) el producto esté instalado correctamente y (II) haya suministro eléctrico constante. SI tiene dificultades durante la instalación o el uso posterior del sistema, puede ponerse en contacto con el distribuidor o distribuidor de "ELDES, UAB" en su país / región. Para obtener más información, visite eldesalarmo.com

PROCEDIMIENTOS DE GARANTÍA

La garantía y el servicio fuera de garantía deben obtenerse comunicándose con el integrador del sistema / distribuidor / minorista / minor

GARANTÍA DEL FABRICANTE

"ELDES, UAB" proporciona una garantía limitada para sus productos solo a la persona o entidad que originalmente compró el producto a "ELDES, UAB" o su distribuidor o minorista autorizado y materiales bajo uso normal del sistema por un período de veinticuatro (24) meses a partir de la fecha. de envío por parte de "ELDES, UAB" (Periodo de Garantía). Las obligaciones de la garantía no cubren materiales expandibles (elementos de potencia y / o baterías), soportes y carcasas. La garantía sigue siendo válida solo si el sistema se utiliza según lo previsto, siguiendo todas las pautas descritas en este manual y de acuerdo con las condiciones de funcionamiento especificadas. La garantía es nulas si el sistema ha sido expuesto a impactos mecánicos, químicos, alta humedad, fluidos, ambientes corrosivos y peligrosos o factores de fuerza mayor.

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

El comprador debe estar de acuerdo en que el sistema reducirá el riesgo de robo, robo u otros peligros, pero no ofrece garantía contra tales eventos. "ELDES, UAB" no asumirá ninguna responsabilidad con respecto a la propiedad personal o la pérdida de ingresos durante el uso del sistema. "ELDES, UAB" tampoco asumirá responsabilidad alguna por daños o perjuicios directos o indirectos, así como por ingresos no percibidos durante el uso del sistema, incluidos los casos en que los daños surjan por los riesgos antes mencionados, cuando por avería o mal funcionamiento del usuario no está informado de manera oportuna sobre un riesgo que se haya presentado. En todo caso, la responsabilidad de "ELDES, UAB", en la medida en que lo permitan las leyes vigentes, no superará el precio de adquisición del producto.

LEYES DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

PARA LOS CONSUMIDORES QUE ESTÁN CUBIERTOS POR LEYES O REGLAMENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN SU PAÍS DE COMPRA O, SI ES DIFERENTE, SU PAÍS DE RESIDENCIA, LOS BENEFICIOS QUE OTORGA ESTA GARANTÍA SON ADEMÁS DE TODOS LOS DERECHOS Y REMEDIOS TRANSMITIDOS POR LAS LEYES Y REGULACIONES DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varian según el país, estado o provincia.

Estimado cliente,

Gracias por elegir la compraELDESGATECONTROLLERESIM120 / ESIM320. Su cuidadosa decisión garantizará una solución confiable durante muchos años, ya que todos los productos ELDES se fabrican para cumplir con los más altos estándares.

Estamos seguros de que quedará completamente satisfecho con su producto. Sin embargo, en el improbable caso de que experimente algún problema, comuníquese con el distribuidor donde realizó la compra.

ELDES, UAB

eldesalarms.com

Contenido del paquete

Articulo	Cantidad	ł
1. ESIM120 / ESIM320	1	
2. Manual de usuario	1	
3. Antena	1	

No incluido:

Tarjeta SIM: le recomendamos que obtenga una tarjeta SIM por contrato, no Pago por uso.

· cable mini-USB: puede obtenerlo de su distribuidor local.

Copyright © "ELDES, UAB", 2016. Todos los derechos reservados.

Queda terminantemente prohibido copiar y distribuir la información contenida en este documento o transmitirla a un tercero sin autorización previa por escrito obtenida de "ELDES, UAB". "ELDES, UAB" se reserva el derecho de actualizar o modificar este documento y / o productos relacionados sin previo aviso. "ELDES, UAB" declara por la presente que el controlador de puerta ELDES cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5 / EC. La declaración de conformidad se puede consultar en eldesalarms.com.



1. INFORMACIÓN GENERAL

ELDES GATE CONTROLLER ESIM120 / ESIM320 es un dispositivo basado en microcontrolador destinado a proporcionar control de acceso para puertas automáticas, barreras de carreteras o para encender / apagar remotamente cualquier aparato eléctrico a través de la red GSM / 3G.

Ejemplos de uso del sistema:

- Control de acceso.
- Control de estacionamientos de casas residenciales u oficinas. Control de
- puertas de casas particulares.
- · Control de cualquier aparato eléctrico: iluminación, riego, calefacción, etc.
- · Reinicio remoto de los sistemas "congelados", como una red informática o un servidor.

Principales características

- Control de salida manual mediante llamada telefónica gratuita.
- · Control de salida automático de acuerdo con el horario programado. Duración del pulso
- de salida configurable.
- Sincronización automática de fecha y hora.
- Hasta 5 administradores para la configuración del sistema mediante mensajes de texto SMS, aceptación de alarma de entrada, mensajes de texto SMS, control de salida mediante mensaje de texto SMS y llamada telefónica orabila
- Capacidad de la base de datos de usuarios: hasta 2000 usuarios para el control de salida mediante una llamada telefónica gratuita.
- · Limitación de validez del número de teléfono del usuario de acuerdo con una fecha límite establecida (fecha / hora) o número de timbres en el sistema. Restricción de control de salida
- para usuarios de acuerdo con los días de la semana y la hora especificados.
- Registro de eventos de 1000 eventos que contienen fecha y hora, así como el número de teléfono del administrador / usuario y el nombre de usuario que controlaba la salida.
- 3 entradas con textos de alarma personalizables para notificación sobre el estado de la puerta o en caso de que se atasque. Notificación periódica de
- autoprueba por mensaje de texto SMS al número de teléfono del administrador.

2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1. Características eléctricas y mecánicas

Tensión de alimentación	10-24V 50Hz / 60Hz ~ 200mAmax / 10-24V Corriente usada en estado 200 mA máx.
inactivo hasta 50mA	
Frecuencia del módem	ESIM120 2G - 850/900/1800 / 1900MHz; ESIM320 3G / 2G UE - 900/1800/2100 MHz; ESIM320US 3GUSA - 850 / 1900MHz
Número de salidas2	
Tipo de salida	Relé; NO (normalmente abierto) o NC (normalmente cerrado) - configurables Valores máximos de
salida de conmutación 24 V 50 Hz / 60 Hz ~ 0, 5A / 24	/ 1A
Número de entradas de bajo nivel (negativas) 2	
Número de entradas de alto nivel (positivas) 1	
Rango de valor de entrada de nivel bajo (negativo) 0	16V Rango de valor de 0,80,4 mA
entrada de nivel alto (positivo) 5 50V	0,17 1,7 mA
Tipo de conexión de entradas por defecto	NO (normalmente abierto) Grado de
protección Cumple con IP 2	20
Dimensiones	x107x29mm (3.43x4.21x1.14in) Rango de temperatura de
funcionamiento 20 + 55 ° C (-4	+ 131 ° F)
Humedad	-90% RH @ 0 + 40 ° C (0-90% RH @ +32 + 104 ° F) (sin condensación)

2.2. Unidad principal, indicador LED y funcionalidad del conector



AC / DC RELE1RELAY2 COM Z5 Z4 Z3 Z2 Z1

Funcionalidad de MainUnit				
HORMIGA	Conector de antena tipo SMA			
USB	Puerto mini USB			
TARJETA SIM	Soporte / ranura para tarjeta SIM			
MÓDEM	Módem ESIM120 -850 / 900/1800 / 1900MHz; ESIM320 - Módem 850/900/1800/1900/2100 MHz			
MIC	N/A			
SIMSTAT	LED rojo, que indica el estado de la tarjeta SIM LED verde, que			
NETW	indica la intensidad de la señal Pines para restaurar la			
DEF	configuración predeterminada			
F1	Fusible de 0.5A			

Funcionalidad del conector	
AC/DC	Terminales de alimentación
RELÉ1	Terminal de salida C1
RELÉ 2	Terminal de salida C2
СОМ	Terminal común
Z5	N/A
Z4	N/A
Z3	Terminal de entrada de nivel bajo (negativo) Terminal
Z2	de entrada de nivel alto (positivo) Terminal de entrada
Z1	de nivel bajo (negativo)

Funcionalidad del indicador LED		
Indicación SIMSTAT Estado de la tarjeta SIM		
APAGADO	Alimentación de dominios / Conectado correctamente a la red GSM / 3G	
Constante en	La tarjeta SIM está intentando conectarse a la red GSM / 3G / La tarjeta SIM no está presente / el código PIN está habilitado	

-		
l	Indicación NETW	Intensidad de señal
	APAGADO	Sin señal GSM / 3G
	Parpadeando cada 1 segundo.	Pobre
	Parpadeando varias veces por segundo.	Medio
	Constante en	Excelente

2.3. Diagramas de cableado

Cableado general



Ejemplo de cableado del sistema ESIM120 / ESIM320 al dispositivo de automatización de puerta



3. INSTALACIÓN

- · El sistema debe instalarse en interiores, SOLAMENTE en un entorno estacionario.
- Para la conexión de terminales de entrada / salida, use 0.50 mm 2, 0.02 pulgadas a hilo de cable sin blindaje de hasta 100 m (328,08 pies) de longitud.
- 1. Conecte el sistema de acuerdo con los diagramas de cableado (consulte 2.3 Diagramas de cableado para más detalles).
- 2. Conecte la antena. Según el tipo de antena suministrada con la unidad ESIM120 / ESIM320, siga las recomendaciones para la instalación de la antena:



3. Desactive la solicitud de código PIN de la tarjeta SIM insertándola en un teléfono móvil y siguiendo los pasos del menú correspondientes.

4. Una vez que el código PIN esté desactivado, inserte la tarjeta SIM en la ranura / soporte de la tarjeta SIM del sistema ESIM120 / ESIM320.



5. Encienda el sistema y espere hasta que el indicador SIMSTAT se encienda indicando el estado de la tarjeta SIM.

- 6. Una vez que el indicador SIMSTAT se apaga, el indicador iluminado NETW se enciende para indicar que el sistema se ha conectado correctamente a la red GSM / 3G. Para encontrar la señal más fuerte, coloque la antena y siga las indicaciones proporcionadas por el indicador NETW (consulte 2.2. Unidad principal, indicador LED y funcionalidad del conector para más detalles).
- 7. Cambie el idioma del sistema si es necesario (consulte 6. IDIOMA DEL SISTEMA para más detalles).
- 8. Cambie la contraseña de SMS predeterminada (consulte 7. CONTRASEÑA SMS para más detalles).
- 9. Configure el número de teléfono para Admin 1 (consulte 8. ADMINISTRATORPHONENUMBERS para más detalles).
- 10. Configure la fecha y hora del sistema (consulte 9. FECHA Y HORA para más detalles).
- 11. Una vez que el sistema esté completamente configurado, estará listo para usarse. Sin embargo, si no recibe una respuesta por mensaje de texto SMS del sistema, verifique el número de teléfono del SMSC (Centro de servicio de mensajes cortos). Para obtener más detalles sobre el número de teléfono del centro de SMS, consulte 16.2. Número de teléfono del SMSC (Centro de servicios de mensajes cortos).

ATENCIÓN: 120 NO es compatible con tarjetas SIM 3G puras. Solo se admiten tarjetas SIM 2G y tarjetas SIM 3G con perfil 2G / GSM habilitado. Mientras tanto, ESIM320 es compatible con cualquier tarjeta SIM y admite conexiones 2G y 3G. Para obtener más detalles, comuniquese con su operador.

ATENCIÓN: le recomendamos que desactive Desvío de llamadas, informes de correo de voz / mensajes de texto sobre llamadas perdidas / ocupadas y servicios similares que pueden causar un funcionamiento incorrecto del sistema. Comuniquese con su operador para obtener más detalles sobre estos servicios y cómo desactivarlos.



NOTA: recomendamos que elija el mismo proveedor de SIM para su sistema que para su teléfono móvil. Esto asegurará el servicio de entrega de mensajes de texto SMS y la conexión de llamadas telefónicas más rápidos y confiables.

NOTA: unque el proceso de instalación de ESIM120 / ESIM320 no es demasiado complicado, recomendamos que lo realice una persona con conocimientos básicos en ingeniería eléctrica y electrónica para evitar cualquier daño en el sistema.

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE FUNCIONAMIENTO

Cuando se realiza una llamada telefónica al número de teléfono de la tarjeta SIM insertada en ESIM120 / ESIM320, el sistema verificará si el número de teléfono de la persona que llama existe en la base de datos del dispositivo. Si la persona que llama es uno de los 5 administradores o el número de teléfono pertence a uno de los 2000 usuarios de la base de datos, el sistema rechazará la llamada telefónica, haciendo que la llamada telefónica y la igorará. El controlador de puerta también puede controlar su puerta automáticamente de acuerdo con la hora programada o enviando un mensaje de teto SMS desde el número de teléfono del administrador.

Al conectar un sensor a una de las 3 entradas, los administradores pueden recibir mensajes de texto SMS sobre las puertas que no se cerraron durante el período de tiempo establecido.



5.MÉTODOS DE CONFIGURACIÓN

5.1. Mensajes de texto SMS

En este documento, el carácter de subrayado "_" representa un carácter de espacio. Cada carácter de subrayado debe reemplazarse por un carácter de espacio único. No debe haber espacios ni otros caracteres innecesarios al principio y al final del mensaje de texto SMS.

Para configurar y controlar el sistema mediante un mensaje de texto SMS, envie el comando de texto al número de teléfono del sistema ESIM120 / ESIM320 desde uno de los números de teléfono del administrador enumerados. La estructura del mensaje de texto SMS consta de una contraseña SMS de 4 dígitos (la contraseña SMS predeterminada es 0000 - cuatro ceros), el parámetro y el valor. Para algunos parámetros, el valor no se aplica, por ejemplo, ESTADO. Las variables se indican en minúsculas, mientras que un rango de valor de parámetro válido se indica entre paréntesis.

5.2. Software de herramienta de configuración ELDES

Config Herramie

SMS

Software Herramienta de configuración ELDES está diseñado para la configuración del controlador de puerta ESIM120 / ESIM320 localmente a través del puerto USB o de forma remota a través de una conexión de red GPRS. Este software simplifica el proceso de configuración del sistema al permitir el uso de un computadora en el proceso. Antes de empezar a usar Herramienta de configuración de ELDES software, lea la guía del usuario proporcionada en el sección de AVUDA del software.

Herramienta de configuración ELDES es gratuito y se puede descargar desde eldesalarms.com

NOTA: DESConfigurationTool El software está protegido con contraseña SMS. La contraseña predeterminada de SMS es 0000 (ver 7. SMSPASSWORD).

5.2.1.Conexión remota

ATENCIÓN: la función ELDES Cloud Services está habilitada (consulte 21. SERVICIOS EN LA NUBE DE ELDES), conexión remota a través de Herramienta de configuración de ELDES el software se vuelve inaccesible. En tal caso, puede utilizar la función de configuración remota accediendo a su cuenta de ELDES Cloud Services a través del navegador web.

Herramienta de configuración ELDES El software proporciona la capacidad de configuración remota del sistema a través de Internet mediante uno de los siguientes métodos:

· Servidor proxy ELDES (recomendado). La conexión se puede establecer en el sistema a través de la red GPRS.

· Ejecutando servidor TCP / IP en Herramienta de configuración ELDES (avanzado). La conexión se puede establecer en el sistema a través de la red GPRS.

Para comenzar a utilizar la función de configuración remota, ejecute el asistente paso a paso y siga los pasos que se proporcionan en la página de inicio de Herramienta de configuración ELDES software. Tenga en cuenta que será necesario enviar un mensaje de texto SMS al número de teléfono del sistema para iniciar la conexión remota. Al seguir los pasos, se le indicará qué texto debe enviarse al número de teléfono del sistema en tal caso.

5.2.2. Finalización de la sesión de conexión remota

Una vez completada la configuración del sistema, utilice uno de los siguientes métodos para finalizar el proceso de configuración:

- Hacer clic Desconectar o Detener botón y cerrar Herramienta de configuración ELDES software;
- La sesión caducará automáticamente en 20 minutos. Antes de los últimos 5 minutos, el software ofrecerá al usuario extender la sesión por otros 20 minutos.
- Alternativamente, la conexión con el servidor se puede terminar en cualquier momento enviando un mensaje de texto SMS.

Terminar el	
conexión	

Contenido del mensaje de texto SMS

SSSS_ENDCONFIG Valor: SSSS - Contraseña SMS de 4 dígitos. Eiemplo: 1111 ENDCONFIG

Una vez que la sesión expira o finaliza, el sistema responderá con un mensaje de texto SMS confirmando el final de la sesión.

6 IDIOMA DEL SISTEMA

El sistema viene equipado con varios idiomas para comunicarse con el administrador mediante mensajes de texto SMS. El idioma predeterminado del sistema depende del firmware, que se basa en la ubicación del cliente.

Lista de idiomas del sistema disponibles actualmente:

- Inglés
- Estonio
- alemán
- lituano
- francés
- eslovaco

Establecer idioma del sistema	SMS	Contenido del mensaje de texto SMS: Valor: LN- índice de idiomas; rango - [ES - Inglés, EE - estonio, Delaware - alemán, LT - Lituano, FR - francês, SK- eslovaco]. Ejemplo: LT	
	Config Herramient	Esta operación puede realizarse desde el PC utilizando el ELDESConfigurationTool software.	

NOTA: ra cambiar el idioma una vez que el sistema ya está configurado, es necesario restablecer el dispositivo a la configuración predeterminada. Para obtener más detalles sobre cómo hacer esto, consulte 20.2. RestoringDefaultParameters.

7 CONTRASEÑA SMS

.

Por razones de seguridad, el sistema utiliza el siguiente tipo de contraseña:

Contraseña de SMS - Contraseña de 4 dígilos utilizada para la configuración del sistema y el control desde el número de teléfono del administrador mediante mensajes de texto SMS e iniciando sesión en Herramienta de configuración ELDES software. De forma predeterminada, la contraseña de SMS es 0000, que DEBE cambiarse (el dispositivo no responderá a ninguno de los mensajes SMS hasta que se cambie la contraseña SMS);



8.ADMINISTRADORFONÚMEROS

El sistema admite hasta 5 números de teléfono de administrador identificados como Administrador 1 a 5. Cuando se establece el número de teléfono, el administrador podrá configurar y controlar el sistema mediante mensajes de texto SMS, así como mediante una llamada telefónica gratuita y recibir los mensajes de texto SMS de alarma de entrada del sistema (consulte 14.1. InputNames yAlarmNotification). El sistema permite asignar la salida C1, la salida C2 o ambas salidas (control simultáneo) a un determinado administrador.

De forma predeterminada, el sistema acepta llamadas entrantes y mensajes de texto SMS desde cualquier número de teléfono. Una vez que aparece el número de teléfono del administrador, el sistema ignorará las llamadas entrantes y los mensajes de texto SMS de un número de teléfono no incluido en la lista y rechazará los mensajes de texto SMS que contengan una contraseña incorrecta incluso de un número de teléfono del administrador enumerado. Para obtener más detalles sobre cómo habilitar el control de salida desde un número de teléfono que no figura en la lista, consulte 11,5. Control de salida desde cualquier número de teléfono teléfono.

Configurar el número de teléfono del administrador 1 es obligatorio (jestá prohibido usar el dispositivo sin un número de administrador ingresado!), Mientras que los otros 4 son opcionales. El formato de número de teléfono admitido es el siguiente:

 Internacional (sin plus) - Los números de teléfono deben ingresarse comenzando con un código de país internacional en el siguiente formato: [código internacional] [código de área] [número loca], ejemplo para Reino Unido: 44170911XXXX1.

Establecer administrador número de teléfono	SMS	Contenido del mensaje de texto SMS: SSSS_NRas: ttteeelInnuumm Valor: ssss - contraseña SMS de 4 digitos; como - ranura del número de teléfono del administrador, rango - [1 5]:	
		ttteeelinnuumm - numero de telefono de administrador de hasta 15 dígitos.	
	Config Herramient	Esta operación puede realizarse desde el PC utilizando el <i>ELDESConfigurationTool</i> software.	
Ver administrador números de teléfono	SMS	Contenido del mensaje de texto SMS: <u>SSSS_HELPNR</u> Valor: <u>SSSS-Contraseña SMS de 4 dígitos.</u>	
		Ejempio: ////_HELPNR	
	Config Herramien	Esta operación puede realizarse desde el PC utilizando el <i>ELDESConfigurationTool</i> software.	
	;		
Asignar salida (-s) a individuo administrador	Config Herramient	Esta operación puede realizarse desde el PC utilizando el <i>ELDESConfigurationTool</i> software.	
Eliminar administrador número de teléfono	SMS	Contenido del mensaje de texto SMS: <u>ssss_NRas: DEL</u> Vator: sss=-Contraseña SMS de 4 digitos; <i>como</i> - intervalo de número de teléfono del administrador, intervalo - [2 5]. Ejemplo: 1111_NR2: DEL	
	Config _{Herramient}	Esta operación puede realizarse desde el PC utilizando el <i>ELDESConfigurationTool</i> software.	
ATENCIÓN: NUNCA configure un número de tele	éfono de la tarjeta S	IM del dispositivo como número de teléfono de administrador!	
ATENCIÓN: Una seconfigura el número de	e teléfono del admini	strador 1, el sistema solo permitirá modificarlo.	
ATENCIÓN: den configurar varios números de teléfono de administrador mediante un solo mensaje de texto SMS, Ejemplo: 1111_NR1: 44170911XXXX1_NR5: 44170911XXXX2_NR2: 44170911XXX2_NR2: 44170911XXX2_NR2: 44170911XXXX2_NR2: 44170911XXX2_NR2: 4417001XX2_NR2: 4417001XX2_NR2: 4417001XX2_NR2: 4417001XX2_NR2: 4417001XX2_NR2: 4417001XX2_NR2: 4417001XX2_NR2: 4417001			
NOTA: pueden eliminar varios números de teléfono de administrador con un solo mensaje de texto SMS, Ejemplo: 1111_NR2: DEL_NR4: DEL_NR3: DEL			
NOTA: administrador puede controlar SMSTextMessage).	cualquier salida	por mensaje de texto SMS independientemente del número de teléfono de salida asignado al 11.3. Control de salida por	
NOTA: proma predeterminada, el sistema gestión de restricciones en la entrega de mer	NOTA: of forma predeterminada, el sistema está restringido para enviar hasta 25 mensajes de texto SMS al día y hasta 400 mensajes de texto SMS al mes. Para obtener más detalles sobre la gestión de restricciones en la entrega de mensajes de texto SMS, consulte 16.1. SMS TextMessageDeliveryRestrictions		
ira obtener más detalles sobre el control de salida, consulte 11. SALIDAS.			

9.FECHA Y HORA

El sistema viene equipado con un reloj interno en tiempo real (RTC) que realiza un seguimiento de la fecha y hora actuales. Una vez que el sistema está en funcionamiento, el usuario debe configurar la fecha y hora correctas: de lo contrario, el sistema no funcionará correctamente. De forma predeterminada, después de apagar el iniciar el sistema, la fecha y la hora deben establecerse nuevamente. Para evitar la configuración amanula de fecha y hora, utilice la función de sincornización automática de fecha y hora (consulte 9.1. Sincornización automática de fecha y hora).



9.1. Sincronización automática de fecha y hora

Esta característica permite al sistema configurar la fecha y la hora automáticamente sin que el usuario esté involucrado en este proceso. El sistema admite los siguientes métodos de sincronización automática de fecha y hora que se utilizan automáticamente en el inicio del sistema y periódicamente (de forma predeterminada, cada 30 días):

- A través de la red GSM Una vez habilitado, el sistema envía automáticamente una solicitud de fecha / hora al operador GSM. Este método es el método de sincronización más preciso.
 Es posible que algunos operadores GSM no lo admitan.
- Por mensaje de texto SMS Una vez habilitado, el sistema envia automáticamente el mensaje de texto SMS a su propio número de teléfono y recupera la fecha y la hora de la
 respuesta del mensaje de texto SMS. Juante de facha y la hora incluidas las establece el SMSC (centro SMS). Este método no es tan preciso como la sincronización a través de la red
 GSM, pero simpre es direiza.

De forma predeterminada, la sincronización a través de la red GSM está desactivada. Para habilitar / deshabilitar la sincronización automática de fecha y hora a través de la red GSM, consulte los siguientes métodos de configuración.



NOTA: Undo amoto amoto metodos de sincronización estan nabilitados, el sistema siempre intentara sincronizar la techa y la nora a traves de la red USM cada vez que el sistema se apague y se vuelva a iniciar y de acuerdo con el valor del período establecido. En caso de falla del primer método, el sistema intentará utilizar el método de mensaje de texto SMS como respaído.

10.USERPHONENUMBERDATABASE

El sistema viene equipado con una base de datos de usuarios con capacidad para 2000 usuarios. Cuando se establece el número de teléfono, el usuario podrá controlar las salidas mediante una llamada telefónica gratuíta. La base de datos de usuarios permite asignar la salida C1, la salida C2 o ambas salidas (control simultáneo) a un determinado usuario. El formato de número de teléfono admitido es el siquiente:

 Internacional (sin plus) - Los números de teléfono deben ingresarse comenzando con un código de país internacional en el siguiente formato: [código internacional] [código de área] [número local], ejemplo para Reino Unido: 44170911XXXX1.

La base de datos de usuarios admite funciones de restricción de acceso y validez de usuario. Para obtener más detalles, consulte 10.1. Validez del usuario y restricción de acceso.

Opcionalmente, se puede establecer un nombre de usuario que normalmente específica el nombre del propietario de un determinado número de teléfono, por ejemplo: Juan.

El número de teléfono y el nombre de usuario (si lo hay) se utilizan cuando se busca un determinado usuario en la base de datos y también se agregan automáticamente al registro de eventos después del evento de control de salida exitoso (ver 13. REGISTRO DE EVENTOS).





10.1. Validez del usuario y restricción de acceso

El sistema permite restringir el acceso de acuerdo con el programador asignado a un determinado usuario. Cuando se asignan uno o más programadores, el usuario podrá controlar la salida solo en los días de la semana especificados y la hora configurada en el programador. El sistema permite asignar hasta 8 programadores diferentes. Para obtener más detalles sobre cómo configurar los programadores, consulte 12. PROGRAMADORES.

Además, el sistema permite limitar la validez del usuario mediante los siguientes métodos:

- · Plazo (válido hasta) Cuando llegue una fecha y hora específicas, el usuario se eliminará automáticamente de la base de datos.
- · Contador de anillo Cuando un número específico de llamadas telefónicas al sistema expira, el usuario será automáticamente eliminado de la base de datos.





11. SALIDAS

El sistema viene equipado con 2 salidas integradas. La salida está destinada a la conexión y el control del dispositivo de automatización de la puerta mediante los siguientes métodos:

- Llamada telefónica gratuita del número de teléfono del usuario o administrador (ver 11.2. Control de salida mediante llamada telefónica gratuita).
- Mensaje de texto SMS del número de teléfono del administrador (consulte 11.3. Control de salida por SMS TextMessage).
- Automáticamente de acuerdo con los días de la semana y la hora programados (ver 11.6. Control automático de salida).
- Servicios en la nube de ELDES a través del navegador o mediante la aplicación móvil Android / iOS (consulte 21. SERVICIOS EN LA NUBE DE ELDES).

Para establecer un tipo de salida, consulte el siguiente método de configuración.



ATENCIÓN z que el programador, configurado para el control de salida automático entre en vigor, el usuario / administrador NO podrá controlar la salida mediante llamada telefónica y mensaje de texto SMS (consulte 11.6. Control automático de salida).

11.1 Nombres de salida

Las salidas tienen nombres que se pueden personalizar. Normalmente, el nombre especifica un tipo de dispositivo conectado a una salida determinada, por ejemplo; Portón. El nombre se puede utilizar en lugar del número de salida cuando se controla la salida por mensaje de texto SMS

De forma predeterminada, los nombres de salida son: C1 - Controll1, C2 - Controll2



p, dos puntos, caracteres de punto y coma, nombres de parámetros y / o valores, como PSW, STATUS, ON, OFFetc. NO se permiten en los nombres de salida

11.2. Control de salida mediante llamada telefónica gratuita

Para abrir o cerrar la puerta, marque el número de teléfono del sistema desde cualquier número de teléfono de usuario o administrador disponible (consulte 10. NÚMERO DE USUARIO BASE DE DATOS y 8. ADMINISTRATORPHONENUMBERS para la gestión del número de teléfono). La llamada telefónica es gratuita ya que el sistema la rechaza y enciende / apaga la (s) salida (s) durante el período de tiempo indicado (pulso: por defecto - 2 segundos) resultando en la apertura o cierre de la puerta, dependiendo del estado actual de la puerta y seleccionado tipo de salida NO o NC. Si hay más de una persona que llama en la lista marcando al sistema al mismo tiempo, el sistema aceptará la llamada entrante de la persona que llamó, que fue la primera en marcar, mientras que las otras personas que llaman serán innoradas

El sistema admite una llamada telefónica de confirmación al número de teléfono del usuario / administrador. Para obtener más detalles, consulte 11.4. Confirmación de control de salida mediante devolución de llamada

Establecer pulso de salida duración	SMS	Contenido del mensaje de texto SMS: SSS_TIMERo: pl Valor: ssss –Contraseña SMS de 4 dígitos; o – número de salida, rango [1–Salida C1; 2–Salida C2]; ρ/- duración del pulso, rango - [1 10] segundos. Ejemplo: 1111_TIMER2: 4
	Config Herramient	Esta operación puede realizarse desde el PC utilizando el <i>ELDESConfigurationTool</i> software.
NOTA: DESConfiguration Tool El software permite configurar el valor de duración del pulso de salida ilimitado.		

11.3. Control de salida por SMS TextMessage

Para abrir o cerrar la puerta, envie el mensaje de texto SMS desde cualquiera de los 5 números de teléfono de administrador disponibles (consulte 10. BASE DE DATOS DE USERPHONENUM BER para la gestión de números de teléfono). El sistema activará la (e) salida (e) durante un período de tiempo determinado (pulso) que dará como resultado la apertura o el cierre de la puerta, según el estado actual de la puerta. La respuesta de confirmación por mensaje de texto SMS, que contiene el nombre de salida (ver 11.1. Nombres de salida), se enviará al número de teléfono del administrador desde el que se inició el control de salida por mensaje de texto SMS.

Para encender / apagar instantáneamente la salida y establecer su estado en ENCENDIDO / APAGADO cuando se inicia el sistema, consulte los siguientes métodos de configuración.

TurnONoutput para periodo de tiempo	SMS	Contenido del mensaje de texto SMS: ssss_Co: ON: hr.mn.sc o sss Valor: ssss - contraseña SMS de 4 digitos; o - número de salida, rango - [1 2]; hora - horas, rango - [00 23]; Minnesota - minutos, rango - [00 59]; Carolina del Sur- segundos, rango - [00 59]; out-name - nombre de salida de hasta 16 caracteres.
		Ejemplo: 1111_C2: ENCENDIDO: 00.00.09
	Config Herramient	Esta operación puede realizarse desde el PC utilizando el <i>ELDESConfigurationTool</i> software.
Salida de apagado para periodo de tiempo	SMS	Contenido del mensaje de texto SMS: 5555 Co: APACADO: hr.m.sc: Valor: ssss - contraseña SMS de 4 digitos; o - número de salida, rango - [1 2]; hora - horas, rango - [00 23]; Minnesota - minutos, rango - [00 59]; Carolina del Sur - segundos, rango - [00 59]; out-name - nombre de salida de hasta 16 caracteres.
		Ejemplo: 1111_C1: APAGADO: 00.11.49
	Config Herramient	Esta operación puede realizarse desde el PC utilizando el ELDESConfigurationTool software.
Para ENCENDER / APAGAR instantáneamente la s	salida especificada	y establecer su estado en ENCENDIDO / APAGADO cuando se inicia el sistema, consulte los siguientes métodos de configuración.

TurnONoutput / Set estado de inicio de salida un hijo	SMS	Contenido del mensaje de texto SMS: sss. Co: ACTIVAD o ss. out-name: ON Valor: ssss - contraseña SMS de 4 dígitos; o - número de salida, rango - [1 2]; out-name - nombre de salida de hasta 16 caracteres. Ejemplo: 1111_C1: ACTIVADO	
	Config Herramient	Esta operación puede realizarse desde el PC utilizando el <i>ELDESConfigurationTool</i> software.	

Apagar salida / configurar estado de inicio de salida como OFF	SMS Config Herramient	Contenido del mensaje de texto SMS: SSS Co. APAGADC o s. out-name: OEF Valor: ssss - contraseña SMS de 4 digitos; o - número de salida, rango - [1 2]; out-name - nombre de salida de hasta 16 caracteres. Ejemple: 1111_C2: APAGADO Esta operación puede realizarse desde el PC utilizando el ELDESConfigurationTool software.			
NOTA: alida se puede encender durante un período de tiempo determinado solo cuando está en estado APAGADO.					
NOTA: salida se puede apagar por un período de tiempo determinado solo cuando está en estado ON.					
NOTA: ramienta de configuración ELDES El software permite configurar solo el estado de inicio de la salida.					
NOTA: administrador puede controlar cu ADMINISTRATORPHONENUMBERS).	alquier salida por m	ensaje de texto SMS independientemente de la salida asignada al número de teléfono del administrador (ver 8.			

ELDES GATE CONTROLLER ESIM120 / 320 Manual de usuario v.1.1

11.4. Confirmación de control de salida mediante devolución de llamada

El sistema puede realizar una llamada telefónica confirmando que la acción de control de salida se ha llevado a cabo con éxito. Una vez habilitado, cada acción de control de salida será seguida por un timbre de 5 segundos (por defecto) al número de teléfono del usuario / administrador desde el cual se inició el control de salida por llamada telefónica gratuita.

De forma predeterminada, la confirmación del control de salida mediante devolución de llamada está desactivada. Para habilitarlo / deshabilitarlo, consulte los siguientes métodos de configuración.

Habilitar el control de salida confirmación por llamada espalda	SMS	Contenido del mensaje de toxto SMS: <u>sses_CALLBACK: ON</u> Valor: ssss - Contraseña SMS de 4 dígitos. Ejemplo: 1111_CALLBACK: ON
	Config Herramient	Esta operación puede realizarse desde el PC utilizando el <i>ELDESConfigurationTool</i> software.
Establecer la duración de la devolución de lla	Config ^{la} Herramient	Esta operación puede realizarse desde el PC utilizando el ELDESConfigurationToo/software.
Deshabilitar salida confirmación de control devolviendo la llamada	SMS	Contenido del mensaje de texto SMS: <u>SSS:</u> CALLEACIK: OFF Valor: ssss - Contraseña SMS de 4 dígitos. Ejemplo: 1111_CALLBACK: OFF
	Config Herramient	Esta operación puede realizarse desde el PC utilizando el <i>ELDESConfigurationTool</i> software.

11,5. Control de salida desde cualquier número de teléfono

Una vez que aparece un número de teléfono de administrador, el sistema ignorará cualquier llamada entrante de un número de teléfono no incluido en la lista. Para permitir / denegar el control de salida mediante una llamada telefónica gratuita (consulte 11. SALIDAS) desde un número de teléfono que no figura en la lista, consulte los siguientes métodos de configuración.

Habilitar el control de salida desde cualquier teléfono número	SMS	Contenido del mensaje de texto SMS: <u>ssss_ALLNUM: ON</u> Valor: ssss - Contraseña SMS de 4 dígitos. Ejemplo: 1111_ALLNUM: ON
	Config Herramient	Esta operación puede realizarse desde el PC utilizando el <i>ELDESConfigurationTool</i> software.
Deshabilitar salida control de cualquier número de teléfono	SMS	Contenido del mensaje de texto SMS: sss ALLNUM: APAGADO Valor: ssss - Contraseña SMS de 4 digitos. Ejempio: 1111_ALLNUM: APAGADO
	Config Herramient	Esta operación puede realizarse desde el PC utilizando el <i>ELDESConfigurationTool</i> software.
NOTA: sistema aceptará mensajes de text	to SMS solo de un r	úmero de teléfono de administrador listado incluso si el control de salida desde cualquier número de teléfono está habilitado.

NOTA: vez que se habilita el control de salida de cualquier número de teléfono, un usuario de número de teléfono no incluido en la lista podrá controlar las salidas C1 y C2.

11.6. Control de salida automático

El sistema viene equipado con control automático de salida de acuerdo con el programador (s) asignado. Cuando se asignan uno o más programadores, la salida se encenderá / apagará automáticamente en los días de la semana especificados y la hora configurada en el programador. El sistema permite asignar hasta 8 programadores diferentes. Para obtener más detalles sobre cómo configurar los programadores, consulte 12. PROGRAMDORES.



12. PROGRAMADORES

El sistema viene equipado con 8 programadores que permiten configurar el (los) día (s) de la semana y los parámetros de tiempo. Los programadores se utilizan para configurar la validez del usuario y la restricción de acceso (consulte 10.1. Validez del usuario y restricción de acceso) así como control automático de salida (ver

11.6. Control automático de salida). Cada programador incluye los siguientes parámetros:

- Cada día Determina si el programador será válido todos los días independientemente del día actual de la semana.
- · At SpecifiedDay (-s) Determina los días de la semana en los que el planificador debe ser válido.
- · Hora de inicio Determina el momento en el que el planificador entrará en vigor.
- · Hora de finalización Determina el momento en el que el planificador dejará de surtir efecto.





13. REGISTRO DE EVENTOS

Esta característica permite registrar cronológicamente hasta 1000 registros con sello de tiempo con respecto a los siguientes eventos del sistema:

- Control de salida que incluye el número de teléfono del usuario / administrador y el nombre de usuario. Caducidad de la validez de
- usuario por fecha límite.
- Caducidad de la validez de usuario por contador de anillo.
- Inicio del control automático de salida. Finalización automática
- del control de salida.

Para exportar el registro de eventos a un archivo .log o borrarlo, consulte los siguientes métodos de configuración.



De forma predeterminada, cuando el registro de eventos alcanza el límite de 1000 registros, el sistema enviará la notificación mediante un mensaje de texto SMS al número de teléfono del administrador. Para borrar el registro de eventos y / o deshabilitar / habilitar la notificación con respecto al registro de eventos completo, consulte los siguientes métodos de configuración.



De forma predeterminada, el registro de eventos se configura como de tipo LIFO (último en entrar, primero en salir) que permite al sistema reemplazar automáticamente los registros más antiguos por los más recientes. Para deshabilitario / habilitario, consulte los siguientes métodos de configuración.



14. ENTRADAS

El sistema viene equipado con 3 entradas diseñadas para la salida de indicación de fallas o la conexión de dispositivos de detección, como contactos de puerta. Una vez que se activa una salida de indicación de falla / / o un dispositivo de detección, el sistema enviará una notificación al número de teléfono del administrador. Normalmente, las entradas se utilizan para recibir notificaciones sobre la puerta atascada o el estado de la puerta. Para obtemer más detalanes, consulte 14.1. Nombres de entrada y notificaciones de alarma.

El nivel de sensibilidad de cada entrada se puede personalizar mediante un tiempo de retardo (por defecto, 600 milisegundos). Si se deja disparada una entrada hasta que expira el tiempo de retardo, la entrada se considera violada.



El sistema permite ver el estado de entrada actual mediante el siguiente método de configuración.



14.1. Nombres de entrada y notificaciones de alarma

Cada entrada tiene un nombre que se puede personalizar. Normalmente, el nombre especifica un tipo de dispositivo conectado a un determinado terminal de entrada, por ejemplo: *Puerta abierta*. Los nombres de entrada se utilizan en notificaciones que se envían por mensaje de texto SMS al administrador con respecto al evento de alarma de entrada. Por defecto, los nombres de entrada son: Z1 - *zona* 1, Z2 - *zona* 2, Z3 - *zona* 3.

Establecer nombre de entrada	SMS	Contenido del mensaje de texto SMS: SSE <u>Zr. nombre-entrada</u> Valor: sses - contraseña SMS de 4 digitos; <i>norte</i> - número de entrada, rango - [1 3]; <i>nombre de entrade</i> - nombre de entrada de hasta 8 caracteres. Ejemplo: 1111_Z2: GateOpen
	Config Herramient	Esta operación puede realizarse desde el PC utilizando el <i>ELDESConfigurationTool</i> software.
Ver nombres de entrada	SMS	Contenido del mensaje de texto SMS: <u>SSS_STATUS</u> Valor: ssss - Contraseña SMS de 4 dígitos. Ejemplo: <i>1111_STATUS</i>
	Config Herramient	Esta operación puede realizarse desde el PC utilizando el <i>ELDESConfigurationTool</i> software.

De forma predeterminada, el sistema envia un mensaje de texto SMS al primer administrador disponible en caso de alarma de entrada. Si el sistema en oracibió el informe de entrega de SMS durante 20 segundos, intentará enviar el mensaje de texto SMS al siguiente número de teléfono del administrador que aparece en la lista. Pareira ignorar el informe de entrega de SMS y permitir / no permitir que el sistema envie el mensaje de texto SMS al so números de teléfono del administrador concernatos, consulte los siguientes métodos de configuración.



ATENCIÓN: macios, valores de parámetros, como ON, OFF, etc. NO están permitidos en los nombres de entrada. Los caracteres de espacio, valores de parámetros, como ON, OFF, etc. NO están permitidos en los nombres de entrada.

Para obtener más detalles sobre cómo deshabilitar las notificaciones de alarma de entrada, consulte 14.2. Desactivación y activación de entradas.

Para obtener más detalles sobre el algoritmo de cómo el sistema envía las notificaciones, consulte 16. NOTIFICACIONES DEL SISTEMA.

14.2. Deshabilitar y habilitar entradas

De forma predeterminada, todas las entradas están habilitadas. Una vez desactivado, el evento de alarma de entrada ya no será seguido por un mensaje de texto SMS. Para deshabilitar / habilitar una entrada individual, consulte los siguientes métodos de configuración.

Deshabilitar entrada	SMS	Contenido del mensaje de texto SMS: SSS Zn: APAGADO Valor: ssss - contraseña SMS de 4 digitos; <i>norte</i> - número de entrada, rango - [1 3]; <i>nombre de entrada</i> - nombre de entrada de hasta 8 caracteres. Ejemplo: 1111_23: APAGADO
	Config Herramien	Esta operación puede realizarse desde el PC utilizando el <i>ELDESConfigurationTool</i> software.
Habilitar entrada	SMS	Contenido del mensaje de texto SMS: ssss_2.7r. ON Valor: ssss - contraseña SMS de 4 digitos; <i>norte</i> - número de entrada, rango - [1 3]; <i>nombre de entrada</i> - nombre de entrada de hasta 8 caracteres. Ejemple: 1111_22: ACTIVADO
	Config Herramient	Esta operación puede realizarse desde el PC utilizando el <i>ELDESConfigurationTool</i> software.
Ver estado de entrada	SMS	Contenido del mensaje de texto SMS: <u>ssss_STATUS</u> Valor: <i>ssss</i> - Contraseña SMS de 4 dígitos. Ejemplo: <i>1111_STATUS</i>
	Config Herramient	Esta operación puede realizarse desde el PC utilizando el <i>ELDESConfigurationTool</i> software.

15. INFORMACIÓN DEL SISTEMA. INFOSMS

El sistema admite un mensaje de texto SMS informativo identificado como Info SMS, que puede entregarse en respuesta a la solicitud. Una vez solicitado, el sistema responderá con un SMS de información que proporciona lo siguiente:

- · Fecha y hora del sistema.
- Intensidad de señal.
- Número de espacios ocupados y vacíos en la base de datos de usuarios.
- Estado de las entradas (OK / alarma).

Sistema de solicitud información	SMS	Contenido del mensaje de texto SMS: <u>ssss_INFO</u> Valor: <i>ssss</i> - Contraseña SMS de 4 dígitos. Ejemplo: <i>1111_INFO</i>
	Config Herramient	Esta operación puede realizarse desde el PC utilizando el <i>ELDESConfigurationTool</i> software.

Para obtener más detalles sobre el algoritmo de cómo el sistema envía las notificaciones, consulte 16. NOTIFICACIONES DEL SISTEMA.

15.1. SMS de información periódica

El sistema puede enviar el SMS de información al número de teléfono del administrador periódicamente. De forma predeterminada, el periodo es diario a las 11:00 (frecuencia: 1 día; hora: 11). El periodo mínimo es cada 1 hora (frecuencia: 0 días; tiempo: 1). Normalmente, esta función se utiliza para verificar el estado de funcionamiento del sistema.

Para habilitar los SMS de información periódicos configurando la frecuencia y la hora o deshabilitarlos, consulte los siguientes métodos de configuración



16. NOTIFICACIONES DEL SISTEMA

En caso de un evento determinado, el sistema intenta enviar un mensaje de texto SMS únicamente al primer número de teléfono del administrador enumerado. Si el número de teléfono del administrador no está disponible y el sistema no recibe el informe de entegra de SMS en 20 segundos, intentará enviar el mensaje de texto SMS al siguiente número de teléfono del administrador que aparece en la lista. Es posible que el número de teléfono del administrador no está disponible do als siguientes razones:

- El teléfono móvil se apagó.
- Estaba fuera de cobertura de señal

El sistema continuará enviando el mensaje de texto SMS a los siguientes números de teléfono del administrador enumerados en el orden de prioridad hasta que haya uno disponible. El sistema envia el mensaje de texto SMS solo una vez y no volverá al primer número de teléfono del administrador si el último no estaba disponible.

16.1. SMS TextMessageDeliveryRestrictions

De forma predeterminada, el sistema está restringido para enviar hasta 25 mensajes de texto SMS al día y hasta 400 mensajes de texto SMS al mes. Para cambiar los límites o deshabilitar las restricciones de entrega de mensajes de texto SMS, consulte el siguiente método de configuración.



Cuando se excede el límite de envio de mensajes de texto SMS diario o mensual, el sistema notificará al administrador mediante un mensaje de texto SMS. El contador de límite se restablecerá automáticamente una vez que el período de sincronización de fecha y hora entre en vigor (de forma predeterminada, cada 30 días). Alternativamente, puede restablecer los límites consultando el siguiente método de configuración.



NOTA: palor 0 desactiva las restricciones de entrega de mensajes de texto SMS diarias / mensuales. Ver también 9.1.

Sincronización automática de fecha y hora.

16.2. Número de teléfono del SMSC (Centro de servicio de mensajes cortos)

AnSMScenter (SMSC) es un elemento de trabajo que enruta los mensajes de texto SMS al destinatario de destino y almacena el mensaje de texto SMS si el destinatario no está disponible. Normalmente, el número de teléfono del centro de SMS ya está almacenado en la tarjeta SIM proporcionada por el operador. Si el administrador no recibe respuestas del sistema, el número de teléfono del centro de SMS, proporcionado por el operador, debe configurarse manualmente.

Configurar teléfono SMSC número	SMS	Contenido del mensaje de texto SMS: sss_SMS_+ ttteeellnnuumm Valor: ssss-Contraseña SMS de 4 digitos; tteeellnnuumm - hasta 15 digitos de número de teléfono SMSC. Ejemplo: 1111_SMS_+ 44170311XXXX1	
	l		- 1

ATENCIÓN: de configurar el número de teléfono SMSC, verifique el saldo de crédito de la tarjeta SIM del sistema. El sistema no responderá si el saldo acreedor es insuficiente.

17. AJUSTES DE RED DE GPR

La configuración de la red GPRS se utiliza para la comunicación del dispositivo con el servidor de configuración remoto o el servidor ELDES Cloud Services a través de la conexión GPRS. Para establecer la configuración de la red GPRS, consulte los siguientes métodos de configuración.

Establecer APN	SMS Config Herramien	Contenido del mensaje de texto SMS: SSS_SETGPRS: APN: nombre-punto-acc Valor: sss- contraseña SMS de 4 digitos; acc-point-name - APN (nombre del punto de acceso) de hasta 31 caracteres proporcionado por el operador. Ejemplo: 1111_SETGPRS: APN: Internet Esta operación puede realizarse desde el PC utilizando el <i>ELDESConfigurationTool</i> software.
Establecer nombre de usuario	SMS	Contenido del mensaje de texto SMS: <u>ssss SETGPRS: USER: nombre-usr</u> Valor: ssss - contraseña SMS de 4 digitos, <i>usr-nombre</i> - nombre de usuario de hasta 31 caracteres proporcionado por el operador. Ejemplo: 1111_SETGPRS: USER: mobileusr
	Config Herramient	Esta operación puede realizarse desde el PC utilizando el <i>ELDESConfigurationTool</i> software.
Configurar la clave	SMS	Contenido del mensaje de texto SMS: asss_SETGPRS: PSW: contraseña Valor: ssss - contraseña SMS de 4 digitos; <i>contraseña -</i> contraseña de hasta 31 caracteres proporcionada por el operador. Ejemplo: 1111_SETGPRS: PSW: mobilepsw
	Config Herramient	Esta operación puede realizarse desde el PC utilizando el <i>ELDESConfigurationTool</i> software.
Ver red GPRS ajustes	SMS	Contenido del mensaje de texto SMS: ssss_SETGPRS? Valor: ssss - Contraseña SMS de 4 dígitos. Ejemplo: 1111_SETGPRS?
	Config Herramient	Esta operación puede realizarse desde el PC utilizando el <i>ELDESConfigurationTool</i> software.

NOTA: iples parámetros se pueden configurar con un solo mensaje de texto SMS, p. Ej. 1111_SETGPRS: APN: internet; USUARIO: mobileusr; PSW: mobilepsw

18. CONFIGURACIÓN DE VERIFICACIÓN DEL NÚMERO DE TELÉFONO

ATENCIÓN: zones de seguridad, NO se recomienda configurar los parámetros que se describen a continuación.

El sistema viene equipado con una función de verificación de la longitud del número de teléfono que permite restringir el acceso a los números de teléfono de una determinada longitud. De forma predeterminada, el sistema admite los números de teléfono del administrador y del susario que constant de al menos 4 dígitos (longitud minima del número de teléfono), mientras que los últimos 7 dígitos del número de teléfono de una determinada, el sistema admite los números de teléfono del administrador y del susario que constanto en teléfono de una determinada, el sistema se utilizan para compararlos con el número de teléfono indicado para identificar si el número de teléfono es numerados. De forma predeterminada, el sistema ignorará todos los números de teléfono que tengan menos de 4 dígitos, ínclusos i el número de teléfono ad enúmistrador o el número de teléfono del usuario. Sin embargo, el sistema aceptará todas las llamadas telefónicas entrantes que contengan un número de teléfono que coincida con los últimos 7 dígitos del número de teléfono ideado.



Esta operación puede realizarse desde el PC utilizando el ELDESConfigurationTool software.

19. REINICIO DEL SISTEMA REMOTO

En algunas situaciones críticas, es posible que sea necesario reiniciar el sistema. Para llevar a cabo el reinicio del sistema de forma remota, consulte el siguiente método de configuración.



20.SOPORTE TÉCNICO

20.1. Solución de problemas

Indicación	Razón posible
Indicadores SIMSTAT y NETWare OFF	· Poder de Nomains
	Cableado incorrecto
	· Fusible quemado
	· Antena desconectada
	· El microcontrolador no se pudo iniciar debido a ruido de la red eléctrica o descarga estática
El indicador SIMSTAT está encendido	· Falta tarjeta SIM
	· El código PIN está habilitado
	· La tarjeta SIM está inactiva
El indicador SIMSTAT parpadea	· Fallo de conexión
No se puede recibir ningún mensaje de texto SMS al número de	· Saldo de crédito de tarjeta SIM insuficiente
teléfono del administrador o controlar la salida	· El número de teléfono de la persona que llama está configurado como retenido (oculto)
	· Sin señal de red
	· Número de teléfono de administrador / usuario incorrecto
	· El número de teléfono del administrador / usuario no está configurado
	· La tarjeta SIM fue reemplazada antes de desconectar la red eléctrica
	Número de teléfono del centro de SMS incorrecto
No se puede conectar al dispositivo de forma remota a través de la	· No se ha establecido la configuración de GPRS (APN, nombre de usuario, contraseña).
conexión GPRS	· Saldo de crédito de tarjeta SIM insuficiente
	· El servicio de Internet móvil (GPRS) no está activado en la tarjeta SIM.
Se recibió un mensaje de texto SMS "Sintaxis incorrecta"	Estructura incorrecta del mensaje de texto SMS
	· Es posible que se haya escrito un carácter de espacio innecesario en un mensaje de texto SMS

Para el servicio de reparación de garantía del producto, comuníquese con su tienda minorista local donde compró este producto.

Si su problema no pudo ser resuelto por la auto-guía anterior, comuníquese con su distribuidor local. Puede encontrar más información actualizada sobre su dispositivo y otros productos en el sitio web del fabricante eldesalarms.com

20.2. Restaurar los parámetros predeterminados

1. Apague el dispositivo.

- 2. Ponga en cortocircuito (conecte) los pines DEF.
- 3. Encienda el dispositivo durante 7 segundos.
- 4. Apague el dispositivo.
- 5. Quite el cortocircuito de los pines DEF.
- 6. Parámetros restaurados a los predeterminados.

20.3. Actualización del firmware mediante cable USB

1. Apague el dispositivo.

2. Ponga en cortocircuito (conecte) los pines DEF.

3. Conecte el dispositivo mediante un cable USB a la PC.

4. Encienda el dispositivo.

5. La nueva ventana debe aparecer donde encontrará el archivo .bin. De lo contrario abierto Mi computadora y busca Disco de inicio manejar.

6. Elimine el archivo .bin que se encuentra en la unidad.

- 7. Copie el archivo .bin del nuevo firmware en la misma ventana.
- 8. Apague el dispositivo.

9. Desenchufe el cable USB.

10. Elimine el cortocircuito de las clavijas DEF.

11. Encienda el dispositivo.

12. Firmware actualizado.

NOTA: Se recomienda encarecidamente restaurar los parámetros predeterminados después de la actualización del firmware.

21. SERVICIOS EN LA NUBE DE ELDES

ATENCIÓN: Tención ELDES Cloud Services está habilitada, la conexión remota a través Herramienta de configuración ELDES el software se vuelve inaccesible (ver 5.2.1. Conección remota). En tal caso, puede utilizar la función de configuración remota accediendo a su cuenta de ELDES Cloud Services a través del navegador web.

ELDES Cloud Services es una plataforma basada en la nube que proporciona una interfaz gráfica fácil de usar destinada a la supervisión y control del estado del sistema:

· Controlar las puertas o cualquier otro aparato eléctrico conectado a la salida

· Configurar el sistema de forma remota a través del navegador web

La conexión con la plataforma se puede establecer a través de la red GPRS y se puede acceder a través del navegador web y la aplicación de teléfono inteligente desarrollada para dispositivos Android e iOS (iPhone, iPad).

Para comenzar a utilizar la plataforma ELDES Cloud Services, habilítela utilizando los siguientes métodos de configuración.

HabilitarELDESCloud Servicios	SMS	Contenido del mensaje de texto SMS: <u>SSSS_SMART: ON</u> Valor: ssss - SMS contraseña de 4 dígitos. Ejemplo: <i>1111_SMART: ON</i>	
	Config Herramient	Esta operación se puede realizar desde el PC utilizando el Herramienta de configuración ELDES software.	

Una vez habilitado, visite https://security.eldes.lt y cree su cuenta personal. Luego, inicie sesión en su cuenta de ELDES Cloud Services y agregue un dispositivo siguiendo las instrucciones paso a paso que se proporcionan en el sitio web de ELDES Cloud Services. Al agregar el dispositivo a su cuenta, se le solicitará el ID de servicios en la nube, que se puede obtener usando Herramienta de configuración ELDES software o enviando el siguiente mensaje de texto SMS al número de teléfono del sistema.

Solicitud de ELDES ID de CloudServices	SMS	Contenido del mensaja de texto SMS: <u>ssss_SMART_ID</u> Valor: ssss - SMS contraseña de 4 dígitos. Ejemplo: 1111_SMART_ID	
	Config Herramient	Esta operación se puede realizar desde el PC utilizando el <i>Herramienta de configuración ELDES</i> software.	
Para desactivar los servicios en la nube de ELI	DES, consulte los s	iguientes métodos de configuración.	
DesactivarELDESCloud Servicios	SMS	Contenido del mensajo de texto SMS: sss. SMART: APAGADO Valor: ssss - SMS contraseña de 4 dígitos. Ejemplo: 1111_SMART: APAGADO	
	Config Herramien	Esta operación se puede realizar desde el PC utilizando el Herramienta de configuración ELDES software.	
ATENCIÓN: de que NO desee uti habilitados. De lo contrario, es posible que	lizar ELDES Clouc se apliquen cargo	I Services y su dispositivo no esté asociado con ninguna cuenta de ELDES Cloud Services, NO deje ELDES Cloud Services s adicionales por el tráfico de datos según su plan de servicio de telefonía celular.	

NOTA: osible que se apliquen cargos adicionales por el tráfico de datos según su plan de servicio de telefonía celular cuando utilice la plataforma ELDES Cloud Services.





G



IP66 - caja de plástico

Fabricado en la Unión Europea eldesalarms.com