

PA3



PA3



PA3

### 1) Definición de Puertos





PA3

- Puerto de entrada de línea: entrada de señal de audio, que se utiliza para conectar la entrada de audio externa.
- Puerto de altavoz: según el voltaje de entrada del dispositivo, potencia máxima de salida adaptable.

Altavoz de 4Ω, POE / 10W, 12V / 10W, 18V / 20W, 24V / 30W.

Cuanto mayor sea la impedancia de la bocina, menor será la potencia de salida.

Diámetro de conductor sugerido: 18 AWG o mayor diámetro.

- Puerto de salida de línea: salida de señal de audio, para auriculares externos o altavoces activos.
- Puerto de micrófono: el uso propuesto de micrófono de condensador eléctrico, sensibilidad: -38dB, voltaje de polarización 2.2V. Cable de señal de micrófono Se recomienda utilizar un cable blindado y conectar el cable blindado al tornillo de conexión a tierra, mejorar la antiinterferencia.
- Tecla de disminución de volumen: ajusta el volumen del timbre / volumen de la llamada / volumen de la transmisión. Mantenga presionada la tecla para bajar el volumen para transmitir la dirección IP por voz.
- Tecla de aumento de volumen: ajusta el volumen del timbre / volumen de llamada / volumen de transmisión.
- Destado de la red, el estado de la red, el estado de la llamada, el estado del registro.

Parpadeo rápido: anomalía de red o excepción de cuenta SIP.

Parpadeo lento: durante una llamada.

Siempre brillante: registro exitoso.

Puerto Ethernet: puerto WAN, puerto RJ45 estándar, adaptativo 10 / 100M, admite entrada PoE. Se recomienda utilizar un cable de red categoría cinco o superior.



PA3

- Puerto de entrada de energía: entrada de 12V ~ 24V 2A, de acuerdo con el voltaje de entrada para determinar el amplificador de potencia de salida máxima.
- Puerto USB: conecte los periféricos USB, como un disco flash USB, un adaptador USB, etc.
- Puerto del botón de función: conecte el botón de función, puede hacer una llamada de emergencia a través de este botón.
- Tecla de reinicio: presione y mantenga presionada durante 3 segundos, y la luz indicadora se apagará, y el dispositivo se reiniciará y restaurará la configuración de fábrica.
- Puerto de tarjeta TF: conecte la tarjeta TF, que se utiliza para almacenar archivos o registros de audio locales.



## Guía de Instalación Rápida

### 1. Instalación

El primer paso: el dispositivo con tiras metálicas (propiedad del usuario) fijadas en el lugar de instalación.

El segundo paso: conecte la tecla de función, el altavoz, el micrófono y otros dispositivos periféricos al puerto correspondiente.

El tercer paso: conecte el cable de red y la alimentación, la luz del dispositivo parpadea en nombre de la conexión de alimentación es normal.

### 2. Buscando el Dispositivo

#### Método 1:

Abra el iDoorPhone Network Scanner, haga click en el botón de refrescar para buscar el dispositivo y encontrar la dirección IP.

(Dirección de descarga http://download.fanvil.com/tool/iDoorPhoneNetworkScanner.exe )

1	33 iDoorPhone Network Scanner(V 1.0)							
1	IP Address	Serial Munber	MAC Address	SW Version	Description			
ī	192.168.1.128	PA3	00:a8:34:68:23:a3	2.1.1.2834	PA3			
						<u>B</u> etresh		

#### Mátodo 2:

Conecte el altavoz, presionando la tecla para bajar el volumen durante 3 segundos (después de 30 segundos después del encendido), el dispositivo transmite automáticamente por voz la dirección IP de la máquina.



## Guía de Instalación Rápida

#### Método 3:

Mantenga presionada la tecla para subir el volumen durante 3 segundos, el altavoz emite un pitido rápidamente y luego presione rápidamente la tecla para subir el volumen tres veces, el pitido se detendrá. Espere 10 segundos, cambie con éxito a IP dinámica después

El sistema transmite automáticamente la dirección IP por voz. Al cambiarlo de nuevo se convertirá en una dirección IP fija.

Ajustes por Defecto								
Cliente DHCP Predeterminado	Habilitado por defecto	Dirección IP estática	192.168.1.128					
Dirección IP de transmission de voz	Mantenga presionada la tecla de bajar el volume por 3 segundos	Puerto WEB por defecto	80					



## Guía de Instalación Rápida

### 3. Ajustes Rápidos

#### Paso 1: Conectese a la página del dispositivo

Utilice el acceso IP de entrada del navegador web (por ejemplo: http://192.168.1.128).

El usuario y la contraseña predeterminados son admin.

User:	
Password:	
Language:	English 🔻 🗌

#### Paso 2: Configurar la cuenta SIP

Configure la dirección del servidor SIP, el puerto, el nombre de usuario, la contraseña y el usuario SIP con los parámetros de cuenta SIP asignados. Seleccione "Activar" y luego haga clic en [Aplicar] para guardar esta configuración.

System	tine kongsie +						Description:
	Register Settings >>						It shows phone
Retwork	Une Status	Rephrad		Activate	* 0		settings and sig account
	Wearmannet.	8207	•	Authentication User:	8207		settings.
Line	Display name:	8207	•	Authentication Peesword:	in the second se		
	Realm		•	Server Name:		•	
Intercon settings							
	SIP Server 1:			SIP Server 2:			
call Link	Server Address	172 18 1.86		Server Address:		•	
	Sarver Port:	1000		Server Port	0000		
Function Key	Transport Protocoli	UDP		Taropert Protocol:	UDP + 0		
100	Repistration Expiration:	(second(a)	•	Repistration Expension:	(1830 second(x)	•	
Security							
	Proxy Server Address		•	Backup Provy Server Address		•	
Device Log	Proxy Server Port:	5080	•	Beckup Proxy Server Port:	5000	•	
	Proxy Oter:		•				
	Broay Danssered.						



PA3

#### Paso 3: Configure el volumen (Si no está conectado puede saltar)

Configuración de intercomunicador => Configuración de medios => Configuración de medios

Configure el nivel del volumen del dispositivo, como se muestra a continuación, haga clic en [Aplicar].

Ajuste de volumen del altavoz manos libres: nivel normal del volumen del altavoz de la llamada.

Ganancia de micrófono manos libres: nivel del volumen del micrófono.

	Features Media Settings	Camera Settings MC	AST Action	Time/Date	Time Plan	Tone
) System						NOTE
• Network	Media Settings >>					Description: Media settings, you can set the voice
+ Line	Default Ring Type:	1 mir	*			coding,volume,ringtones and so on.
> Intercom settings	Speakerphone Ring Volume: OTML Invited Turne:	p (1~9) ● p (0~9) ●				
+ Call List	Handfree Mic Gain: OPUS Payload Type:	101 (96~127) 3 (1~9) 107 (96~127)	OPUS Sample Rate	OPU	LNE *	
> Function Key	ILBC Payload Type: Enable VAD:	96~127) Ø	ILBC Payload Length	20ms	• •	
• Security	Enable Line-in: Enable Line-out:	Disable * 🔮 Handhee && Lineout * 🔮				

Paso 4: Configure la tecla de función (Si no está conectado puede saltar)

Configure la tecla de función como se muestra a continuación para un inicio rápido, haga clic en [Aplicar] para guardar esta configuración.

Tipo: tecla de memoria

Número 1 (valor): la tecla de función marcará a este número 1

Número 2 (valor 2): si el número 1 no está disponible, se reenviará al número 2.

Subtipo: marcación rápida



Guía de Instalación Rápida

Línea: línea de trabajo

> System												NOTE
• Network	Function	n Key Settin Type	ıgs >>	Name	Value	Value2	Subtype	Line		Hedia		Description:
+ Line	DSS Key 1 DSS	Key Event None	•				Nore 1	AUTO AUTO	• D	EFAULT	*	can be defined by soft function key on different call interface.
+ Intercom settings	Key 2											
Call List	> Call List Programmable Key Settings ♥ >>											
> Function Key	Advan	ced Settings	>>									
Security												



PA3

#### Paso 5: Configure los ajustes del altavoz (Modo de altavoz del panel predeterminado)

Configuración de intercomunicador => Configuración de medios => Altavoz

Modo de altavoz del panel predeterminado, es el terminal del panel de intercomunicación con carcasa, para garantizar el efecto de voz y evita dañar el altavoz, la potencia de salida está limitada a 10W.

	Features Media Settings	Camera Settings MC	CAST Action	Time/Date Time
System	Media Settings >>			
	Default Ring Type:	1 ways	•	
Network	Speakerphone Volume:	1 (1~9) 0		
	Speakerphone Ring Volume:	B (0~9) 0		
Line	DTMF Payload Type:	101 (96~127) 0		
	Handfree Mic Gain:	0 (1~9)		
Intercom settings	OPUS Payload Type:	107 (96~127)	OPUS Sample Rate	OPUS-NB(I *
	ILBC Payload Type:	97 (96~127)	ILBC Payload Length	20ms 🔻 🕘
Call List	Enable VAD:	0 0		
12.00.0101000	H.264 Payload Type:	[117](96~127)	H.265 Payload Type:	96~127)
Function Key	Enable Line-in:	Deutrie • 0		
2	Enable Line-out:	Disable • 0		
Security	Speaker	Panel Spea *	External Speaker Power	10 7 0

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Fanvil no ofrece garantías con respecto a este documento, debido a que el mal uso de este documento es causa

de daños indirectos o incidentales, Fanvil no asume ninguna responsabilidad.

Para obtener más información sobre el producto, visite www.fanvil.comwww.fanvil.com





PA3

Si necesita un altavoz de alta potencia para la transmisión, puede ajustarlo al modo de altavoz externo:

Speaker	External Sp 🔻	External Speaker Power	10 🔹 😯

El 10W / 20W / 30W se puede seleccionar de acuerdo con la potencia de la bocina externa.

Pero es necesario combinar el adaptador de corriente correspondiente.

Adaptador de	Potencia de	Especificaciones del		
Alimentación	Salida	Altavoz		
РоЕ	10W	10₩/4Ω		
12V/2A DC	10W	10₩/4Ω		
18V/2A DC	20W	20W/4Ω		
24V/2A DC	30W	30W/4Ω		

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Fanvil no ofrece

garantías con respecto a este documento, debido a que el mal uso de este documento es causa

de daños indirectos o incidentales, Fanvil no asume ninguna responsabilidad.

Para obtener más información sobre el producto, visite www.fanvil.comwww.fanvil.com

