Conexión del 7847i a un panel VISTA 128







Imagen de la conexión



Programación VISTA 128BPT, FBP, FBPT, BP para registrar en Total Connect con el módulo 7847i

Primero nos aseguramos que el módulo 7847i esté conectado a la red y al panel.

1 Nos dirigimos a la programación del panel con el código instalador + 8000 (el de fábrica es 4140) y nos muestra la siguiente pantalla.	Program Mode * Fill # View-80
2 Presionamos *32 e ingresamos el número de cuenta. Ejemplo 1132, en la programación ingresamos 01 01 03 02.	
3 Nos posicionamos en *56 e ingresamos 15, (el cual nos da 15 segundos en la señal dinámica antes de enviar al segundo destino).	Dynanic Sienal Delay -56
4 *57 presionamos 1, (el cual nos da la prioridad en la señal dinámica al LRR).	Prioritu -57
5 *58 presionamos 6 veces el 1, (el cual tiene 6 casillas estas corresponden a las alarmas que nos va enviar), presionamos * *(2 veces).	PR CS#1 Entesony En58



6 *93 presionamos 5 veces el "o" o hasta que nos de la opción de "device prog" y presionamos "1".	DEUTCE PROG. ? I=ves geno g II 2 3 II 3 3 II
7 Device address 02 + *, le ponemos que es del tipo 01 "alpha keypad", 1 en "console part", 00 en "sound option", 1 en "keypad glbl", 0 en "Auto-Stay Arm", 1 en "AUI".	PEUICE ADDRESS B1-30, 08=0UIT P
8 Device address 03 + *, tipo 06 "LR radio", o en "radio prog", 1 en "awaiting LRR", presionamos *.	BS DEUICE TYPE IR RADIO MODULOR
9 Device address 25 + *, tipo 12 "RIS (Remote Interactive Service)".	EIS DEUICE TYPE

Nota:

Si LRR reporta a una segunda cuenta hay que configurar en el *59, (véase la configuración *58).