

Tarjeta de nueva generación con puerto Ethernet

Guía de usuario

Ene 2022, la edición 0.5

Sin permiso por escrito, la copia, revisión o traducción están prohibidas, a menos de contar con derechos de autor.

Si hay algún cambio de información se harán avisos adicionales.

En ACCESSPRO, los únicos productos y servicios de seguridad proporcionados se enumeran en las declaraciones de garantía expresas. Esta guía no debe ser interpretarse como una declaración de garantía adicional. ACCESSPRO no será responsable por errores técnicos, omisiones en caso de editar este documento.

Introducción

La tarjeta controladora de nueva generación de ACCESSPRO utiliza comunicación por puerto Ethernet (TCP/IP),

El usuario simplemente abre el sitio web de Windows, ingresa la dirección IP, puede realizar la operación. Ofrece una velocidad de comunicación mucho más rápida que la tarjeta controladora antigua de última generación con puerto Rs232, solo toma un pocos segundos para enviar comandos y descargar archivos de registro de velocidad del sitio web para los usuarios.

Sugerimos que el usuario use el sistema informático Windows 7 y Windows 10 y abra el sitio web por

Microsoft Edge o Google Chrome



Radar de velocidad con puerto de red

Parte I Tarjeta.



Cinco puertos en la tarjeta controladora

A.-Puertos de radar Doppler

12 V CC

C. Tarjeta de almacenamiento TF

B. Paneles LED

D. Puerto de comunicación Ethernet

E. Cable de alimentación para entrada de alimentación de F. Puertos de activación de 12 V



Yellow flash status light

Restart switch Red power indicator light

1. Después de prender, se encenderán dos indicadores: la luz

indicadora roja ,significa que la alimentación está encendida

La luz de estado en amarillo parpadeará, significa que el programa se está ejecutando

- 2. Interruptor de recuperación: manténgalo presionado durante 5 segundos, la tarjeta del controlador principal se recuperará a la configuración de fábrica.
- 3. Interruptor de reinicio: manténgalo presionado durante 5 segundos para reiniciar la tarjeta controladora.



Parte II Conexiones de cables de red

Conecte el cable de alimentación con el puerto de alimentación de 12 voltios y también conecte el puerto Ethernet con el cable de red local



El usuario puede optar por conectar el otro extremo del cable de red en un enrutador o con la computadora. 1. Cuando el cable del otro extremo está conectado con un concentrador (ver imagen II -2) para el uso de varias computadoras en una red de área local, el cable de red puede ser un cable de línea paralela o un cable cruzado



Ш-2

2. Cuando el otro extremo del cable está conectado directamente con la computadora (ver imagen II -3), el cable de red debe cruzar el cable T568A/T568B(ver imagen II -4)





Cross-over

II -4



Parte II configuración de parámetros

III-1-Sugerimos que el usuario use el sistema informático y Windows 10 y abra el sitio web de Microsoft Edge o Google Chrome

Introduzca la dirección IP predeterminada 192.168.1.59



El usuario puede seleccionar la versión en inglés aquí



Radar de velocidad con puerto de red

ParteIII - 2. Ajustes básicos

System Status	Basic Settings	
Basic Settings	Speed Zone Limit 60	
Advanced Setting	Underspeed Display Green V Effect Static V Display Time	0.6Second
Data Management	Overspeed Display Red • Effect Static • Display Time Brightness Mode Manual • 30%	0.6Second
System Manage	Save	
pyright ©2021		

A. Límite de zona de velocidad: Deslice el punto redondo, el límite de velocidad se puede seleccionar de 10 a 199
B. Pantalla de baja velocidad / alta velocidad:
Haga clic en el menú desplegable, seleccione el color del LED Verde/Rojo
Haga clic en el menú desplegable, seleccione el efecto de visualización
(Estático/Dinámico) Deslice el punto redondo para seleccionar el tiempo de
espera de visualización (Sugerencia de 0,6 segundos)
c. Modo de brillo: Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el modo
manual / automático, deslice el punto redondo para seleccionar el nivel de brillo
10%-100% (sugerido 60%-70%), clic en <Guardar> para guardar la configuración
y aparecerá un cuadro de diálogo de verificación.

+			
192.168 1.59			
(X~")*			
System Status	Basic Settings		
Basic Settings	Speed Zone Limit 60 🖛	•	
Advanced Setting	Underspeed Display	Green 🗸 Effect Static 🗸 Display Time 🗬	0.6Second
	Overspeed Display	Red 👻 Effect Static 👻 Display Time 🗬	0.6Second
Data Management	Brightness Mode Manual	• 60%	
System Manage	Save	\bigcirc	
Copyright ©2021 Radar Speed		(\checkmark)	
		Ok	

ParteIII - 3. Configuración avanzada / Configuración de radar: (No es necesario que el usuario configure aquí, se configurarán en fábrica)

A. Unidades de velocidad: haga clic en el menú desplegable, seleccione KMH (kilómetro por hora) / MPH (milla por hora)

B. Sensibilidad (fuerza de detección del radar Doppler o rango de detección)

Haga clic en el menú desplegable, seleccione el nivel 1-9 (8 default)

C. Modo de detección de objetivos: Haga clic en el menú desplegable, seleccione el objetivo más cercano o el más rápido (el valor predeterminado es el más cercano)

D. Modo de detección de tráfico: Haga clic en el menú desplegable, seleccione Acercándose / Retrocediendo / Bidireccional (el

valor predeterminado es Acercándose)

E. Establecer ángulo: Deslice el punto redondo para seleccionar el ángulo de 0 a 30 grados (el valor predeterminado es 10)

8.1.59	
X*"	
System Status	Radar Settings
Basic Settings	Velocity Units KMH ~
Advanced Setting	Sensitivity 8 V
Radar Settings	Traffic Detection Mode Approaching
External Port	Set Cosine Anale 10Anale
Misc Settings	Save
Data Management	
System Manage	
Copyright ©2021 Radar Speed	

Haga clic en <Guardar> para guardar la configuración y aparecerá un cuadro de diálogo de verificación.

192.168.1.59	
[𝔅•»] ♠	
System Status	Radar Settings
Basic Settings	Velocity Units KMH V
Advanced Setting	Sensitivity 8
<u>Radar Settings</u>	Traffic Detection Mode Approaching
External Port	Set Cosine And
Misc Settings	
Data Management	
System Manage	
Copyright ©2021 Radar Speed	6

Configuración avanzada / Opción de puerto externo:

A. Trigger 1 / Trigger 2: Haga clic en el menú desplegable para seleccionar Desactivado / Exceso de velocidad

/ Alta velocidad / Movimiento del vehículo / Siempre encendido

. Deshabilitado: Trigger desactivado.

- . Baja velocidad: Trigger para vehículos de velocidad segura
- Alta velocidad: Activado para vehículos con Alta velocidad
- Movimiento de vehículos: disparador para detectar vehículos en movimiento

. Siempre encendido: Trigger activo todo el tiempo

B.Salida: Haga clic en el menú desplegable para seleccionar tipo de salida Nivel alto / Nivel bajo / Flash /Flashing...

C. Tiempo de visualización: deslice el punto redondo para seleccionar el tiempo de activación del rele de 0 a 10 segundos



Haga clic en <Guardar> para guardar la configuración y aparecerá un cuadro de diálogo de verificación.



Radar de velocidad con puerto de red

III-4. Gestión de datos

Marque el archivo de datos y haga clic en <Descargar>, todo el archivo se descargará del sitio web

Si el usuario marca Eliminar después de la descarga, todos los archivos se eliminarán de la tarjeta TF después de la descarga.

<u> </u>	
System Status	Data Management 2Delete after download
Basic Settings	Select File Name Size
Advanced Setting	20211227.csv 2921783 20050101.csv 1096539 20211220.csv 20610
Data Management	 20211222.csv 385885 20211223.csv 2911800 20211224.csv 2913723 20211225.csv 2914874
System Manage	20211226.csv 1996346 20050104.csv 169200 20050105.csv 315797
Copyright ©2021 Radar Speed	20211228.csv 18/3233 20220112.csv 102926
	DownLoad

	NS 2
	10211228.esv 17开文计
	19 20211227.cev 19开文/社
ata Management ⊡Delete after download	1 20211225.cpv <u> 東川市文化社</u>
	「通 20211223.csv 打开文は主
ielect File Name Size 20211227.csv 2921783	低 <u>約</u> 20211224 (5).csv
20050101.csv 1096539 20211220.csv 20610 20211222 csv 385885	個面 20220112.cpv 11万文(年
20211223.csv 2911800 20211224.csv 2913723	30211225.cpv 11元元共
20211225.csv 2914874 20211226.csv 1996346 20050104.csv 169200	電査 20050105.csv 12开文法
20050105.csv 315797 20211228.csv 1873233 20220112.csv 102926	(法) 20050104.crv 町井文は
Downl part	電波 20050101 (7).csv 打开文件
	●記 20211222.esv 打开文件
	作品 20211220.esv 打开式は
	言智更多

III-5. Gestión del sistema/Hora del sistema

Haga clic en < Match Host Time > para hacer coincidir la misma hora con la computadora local.

·"~)							
System Status	System Time						
Basic Settings	Date:	2022	Year -	1	Month -	12	Dav
Advanced Setting	Time	14	Hour	20	Minuto	21	Second
Data Management	Time.	Match H	lost Time	50		21	
System Manage	Save	materi					
<u>System Time</u>							
IP Address							
Backup & Recove							
tools							

Haga clic en < Guardar> para guardar la configuración y aparecerá un cuadro de diálogo de verificación.

192.168.1.59						
(×**)						
System Status	System Time					
Basic Settings	Date:	2022	Year - 1	Month -	12	Day
Advanced Setting	Time:	14	Hour: 3	0 <i>Minute</i> :	21	Second
Data Management		Match H	ost Time			
System Manage	Save					
System Time			C	\checkmark		
IP Address						Ok
Backup & Recove						_
tools						
Copyright ©2021 Radar Speed						



Radar de velocidad con puerto de red

Administración del sistema / Dirección IP



Si el usuario establece una nueva dirección IP y hace clic en <Guardar>, aparecerá un diálogo (la modificación es exitosa después del reinicio)

ystem Status	IP Address		
isic Settings	DHCP:		
Ivanced Setting	IP:	192 . 168 . 1 . 59	
ita Management	Netmask:	255 . 255 . 255 . 0	
stein Manage	Gateway:	warning	
ystem Time	Save	The modification is successful after restart	
P Address		OK	
ackup & Recove			
ools			
ight ©2021 ar Speed			



Reinicie el interruptor de encendido en la tarjeta del controlador



Radar de velocidad con puerto de red

System Status	IP Address	
Basic Settings	DHCP:	
Advanced Setting	IP:	192 . 168 . 1 . 33
Data Management	Netmask:	255 . 255 . 255 . 0
System Manage	Gateway:	192 . 168 . 1 . 1
System Time	Save	
IP Address		
Backup & Recove		

Administración del sistema/Dirección IP

33 5* "}	
На	ga clic en <reiniciar> para reiniciar la energía de la tarjeta controladora</reiniciar>
System Status	tools
Basic Settings	Reboot Recovery Default Cfg.
Advanced Setting	
Data Management	
System Manage	Haga clic en <recovery cfg="" default="">, luego reinicie la energía de la</recovery>
System Time	tarjeta del controlador, todos los parámetros volverán a la
IP Address	Nota: la dirección IP se cambiará a la dirección
Backup & Recove	predeterminada 192.168.1.59
tools	