裁切线	辅助线
压痕线	牙　刀
V 槽 线	圆　线
半穿刀	

■外表面视图	□内表面视图

版本	变更日期	变更描述	结构工程	设计者
A01	2025/11/14	初始发行	段斯蓝	刘琪

UGREEN

Power Bank de 20W com Cabo Integrado

Model: PB526

Manual do Usuário

— 1 —

Visão geral do produto

Operação dos botões

Clique único	Ligar
Clique duplo	Desligada
Pressione e mantenha pressionado por 3 segundos	Ativar/desativar o modo de carregamento lento

Recarregando seu Power Bank

Opção 1: Usando o cabo integrado

Opção 2: Usando o cabo de carregamento

Dicas

- Antes do uso inicial, carregue totalmente o produto.
- Recomenda-se o uso de um carregador PD 20 W ou superior para a experiência de carregamento mais rápida.
- Não há suporte para o carregamento do produto usando a Opção 1 e a Opção 2 simultaneamente.

— 2 —

Carregando seus dispositivos

Opção 1: Usando o cabo integrado

Opção 2: Usando o cabo de carregamento

- Após conectar o dispositivo, o carregamento será iniciado automaticamente. Se o carregamento falhar, por favor, clique no botão.
- Depois que o carregamento estiver concluído e o dispositivo for removido, o produto será desligado automaticamente.
- Para dispositivos de baixa corrente (por exemplo, fones de ouvido Bluetooth, relógios Bluetooth), recomenda-se usar o Modo de Carregamento Gradual.

— 3 —

Ativar o modo de carregamento gradual: Quando o produto estiver ligado, pressione e mantenha pressionado o botão por cerca de 3 segundos, e o visor mostrará o nível dinâmico da bateria, indicado por um dígito único rolando.

Desativar o modo de carregamento gradual: Ele será desativado automaticamente após 3 horas, ou você pode pressionar e manter pressionado o botão por cerca de 3 segundos para desativá-lo.

Dica: Não use um cabo de carregamento multifuncional para carregar vários dispositivos simultaneamente para evitar danos aos dispositivos.

Resolução de problemas

Monitor	Status	Descrição	Solução
	Pisca por 3-5 segundos e depois desliga.	Proteção contra excesso de temperatura	Remova todos os cabos de carregamento e aguarde 30 minutos antes de continuar o uso
ICP	Pisca por 3 a 5 segundos e depois se apaga.	Proteção contra sobrecorrente/ curto-circuito	Remova todos os cabos de carregamento e conecte-os novamente.

Dica: Se o problema persistir depois de seguir as soluções acima, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da UGREEN.

— 4 —

Distribuição de energia

Carregamento de porta única



Carregamento de duas portas



Carregamento de três portas



— 5 —

Especificações

Entrada USB-C/ Cabo USB-C de entrada	5 V⎓3 A / 9 V⎓2,22 A
Saída USB-C/ Cabo USB-C de saída	10 V⎓2,25 A / 5 V⎓3 A / 9 V⎓2,22 A / 12 V⎓1,67 A
Saída USB-A	10 V⎓2,25 A/5 V⎓3 A/9 V⎓2 A/ 12 V⎓1,5 A
Saída total	5 V⎓3 A Máx.
Capacidade da célula	10000 mAh
Energia nominal	37 Wh. 3,7 V.
Capacidade nominal	6000 mAh (TYP 5 V 3 A)
Capacidade da bateria	10000 mAh (Célula única)
Tipo de bateria	Bateria de íon-lítio de polímero
Tensão limitada de carregamento da bateria	4,4 V⎓
Capacidade de saída	≥6000 mAh (5 V/3 A) ≥ 3500 mAh (9 V/2,22 A) ≥3100 mAh (10 V/2,25 A) ≥ 2500 mAh (12 V/1,67 A)
Tempo de carregamento	Cerca de 3,3 horas (com carregador PD 20 W)
Temperatura de armazenamento	0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Temperatura operacional	5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Dimensões	C 118 × L 70,4 × A 19,6 (mm) / C 4,6 × L 2,8 × A 0,8 (polegadas)

— 6 —

Os dados são medidos pelo laboratório UGREEN, mas podem variar de acordo com circunstâncias específicas.

Aviso: As imagens deste manual são apenas para fins ilustrativos. Os produtos reais podem variar devido a atualizações ou aperfeiçoamentos de produtos. Consulte o produto real.

Notas

- Para obter a melhor experiência de carregamento, é recomendável usar o cabo de carregamento ou o carregador UGREEN.
- Se o produto não for usado por um longo período, armazene-o em um ambiente seco. Para garantir a vida útil da bateria, carregue e descarregue totalmente o produto pelo menos uma vez a cada três meses.
- Esse produto possui várias proteções. Quando a temperatura interna e outros parâmetros atingirem o limite, o produto reduzirá automaticamente a potência de saída.

— 7 —

⚠ AVISO

1. Leia as instruções de operação (incluindo instruções de carregamento e informações sobre as temperaturas mínimas e máximas de operação), fornecidas com o banco de energia portátil.
2. Não exponha o banco de energia portátil a temperaturas excessivas e mantenha-o longe de fontes de calor, luz solar direta, gás combustível, umidade, água ou outros líquidos.
3. Uma bateria submetida a uma pressão de ar extremamente baixa pode resultar em uma explosão ou no vazamento de líquido ou gás inflamável.
4. Não use adaptadores de energia e cabos de carga não certificados ou incompatíveis, pois isso pode causar incêndio, explosão ou outros riscos.
5. O banco de energia portátil gerará calor durante o carregamento. Sempre carregue em uma área bem ventilada. Não carregue sob travesseiros, cobertores ou em superfícies inflamáveis para evitar incêndios ou outros perigos.
6. Não provoque curto-circuito no banco de energia portátil nem o armazene em um receptáculo onde ele possa sofrer curto-circuito por outros objetos metálicos ou condutores.
7. Descarte esse produto de acordo com as leis e os regulamentos locais, e não como lixo doméstico. O descarte inadequado pode resultar em uma explosão.
8. Não use este produto durante tempestades para evitar falhas no produto ou risco de choque elétrico.
9. Este produto tem uma bateria embutida. Não desmonte, nem abra ou leve ao micro-ondas, não incinere, nem pinte e não insira objetos estranhos no banco de energia portátil.
10. Não submeta o banco de energia portátil a choques mecânicos, como esmagamento, flexão, perfuração ou trituração. Evite deixar cair ou colocar objetos pesados sobre o banco de energia portátil.
11. Interrompa o uso imediatamente se a bateria estiver muito inchada.
12. Não opere o banco de energia portátil se ele tiver sido molhado ou danificado de outra forma, para evitar choque elétrico, explosão e/ou ferimentos. Entre em contato com o revendedor ou agente autorizado para obter assistência.
13. Durante o uso, a temperatura do produto será ligeiramente superior à temperatura ambiente, o que é normal. Recomenda-se não entrar em contato com ele por mais de 10 segundos.
14. A bateria é perigosa. O uso do banco de energia portátil por crianças deve ser supervisionado.
15. Se a bateria for engolida, poderá causar queimaduras internas graves em apenas duas horas e levar à morte. Se você acha que a bateria pode ter sido engolida ou colocada dentro de qualquer parte do corpo, procure atendimento médico imediato.
16. Se precisar descartar as baterias, recicle-as ou descarte-as adequadamente de acordo com as leis e os regulamentos locais.
17. Guarde o manual do produto para referência futura.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – http://www.gov.br/anatel.

Uma garantia limitada de 2 anos se aplica a todos os produtos UGREEN comprados na loja oficial da UGREEN ou em vendedores autorizados. Fique à vontade para entrar em contato conosco se tiver algum problema.

Ugreen Group Limited
Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longguansi Road, Longhua,Shenzhen,China
Made in China

Manuale Utente
PAP 22
Raccolta carta

PAP

— 8 —

— 9 —

备注：

1. 材质：80G 哑粉纸
2. 印刷颜色：1C
3. 成型尺寸：60x105mm
4. 展开尺寸：300x105mm
5. 尺寸公差：±1 mm
6. 印刷偏位：<=0.5 mm
7. 套印偏位：<=0.35 mm
8. 成型工艺：风琴折
9. 所有成品及辅料符合欧盟包装指令94/62/EC，美国TPCH，欧盟REACH
10. 印刷油墨（成品）矿物油含量需满足MOSH(C15-C36)小于0.1%；MOAH（1-7芳香环）小于0.1%；MOAH（3-7芳香环）小于0.0001%

SELECT			V							SCALE 1:1
Dim TOL.	A	B	C	EPS	EPE	EPP	BAG	CTN	LABEL	
0~6	0.05	0.05	0.10						0.20	
6~30	0.10	0.15	0.20	0.50	0.50	0.50	3.00		0.20	SHEET 1/1
30~120	0.15	0.20	0.30	0.50	0.50	0.50	5.00	1.00	0.25	
120~300	0.20	0.30	0.40	1.00	1.00	1.00	10.00	1.00	0.30	UNIT mm
300~450	0.25	0.40	0.50	2.00	2.00	2.00	15.00	2.00	0.50	
450~600	0.30	0.50	0.60	3.00	3.00	3.00	20.00	3.00	0.80	
DRAFT TOLERANCE			± 0.20		CRITICAL DIM. MARK				*	

UGREEN 绿联 深圳市绿联科技股份有限公司

物料名称：PB526 75161BR 说明书

产品名称	料号	项目工程师	核准
移动电源		杨任	曾爽