Manual de Usuario
Gateway HUB ZigBee

1

Especificaciones.

Nombre	HUb ZigBee, puerto Ethernet
Modelo	SHGATEWA Y ZE
Alimentación	DC 5V 1A
an o e em e at a	-20 C 45 C
Rango de Humedad	10%-90%RH (no condensation)
Metodo de Conexi · n	Ethernet ¸ ZigBee

Incluye:

1. Gateway HUB*1
2. USB cable alimentación*1
3. USB adaptador*1
4. Manual de usuario *1
5. Cable de red*1 Optional

2

Descripción

3

Preparación de uso:

1. Conecte su teléfono móvil a WiFi

Cable

Smart phone Router Smart host WAN port

)Asegúrese de que el producto esté conectado al cable de red.
)La puerta de enlace está en el modo de distribución de red. (dos luces indicadoras están encendidas al mismo tiempo).

2. Descargue y abra la App

Busque "EpcomSmart Home" en la tienda de aplicaciones o escanee el Código QR en el embalaje exterior/instrucciones para descargar e instalar la App.

4

Configuración de acceso a la red

1. Abrir "EpcomSmart Home" y clic en Agregar Dispositivo.

5

Gateway HUB

2. Haga clic en "Control central" a la izquierda y seleccione "Cableado Puerta de enlace (Zigbee)"
3. Mantenga presionado el "botón de reinicio" durante 5 segundos para confirmar si el La luz verde está encendida. Verifique "Confirme que las 2 luces verdes están encendidas". activado" y haga clic en sig.
4. Después de que el dispositivo se haya conectado correctamente, haga clic en + a la derecha.
5. Espere pacientemente para agregar equipo.
6. Haga clic en el dispositivo para aplicar la puerta de enlace.

6

Regulaciones sin garantía

a Mantenimiento no autorizado, mal uso, colisi · n, negligencia, abuso, entrada de l ² quido, accidente, uso incorrecto de accesorios no convertidores; o romper o alterar etiquetas o marcas anti falsificaci · n
b. El per ² odo de validez de los tres packs ha caducado;
c. Da ¶ os causados ت ت por fuerza mayor;
d. Circunstancias que no cumplen con las fallas de desempe ¶ o enumeradas en la "Tabla de fallas de rendimiento del producto";
e. Debido a razones humanas, el convertidor y sus accesorios producen fallas de rendimiento enumeradas en la "Tabla de fallas de rendimiento del producto".

Nombre	Fallos
Gateway HUB Cableado	1. El producto no se puede encender. 2. El indicador de estado no es v § lido. 3. No se puede configurar la red. 4. Otras fallas de hardware causan la funci · n. de no estar disponible.

Nota: Las ilustraciones de productos, accesorios, interfaz de usuario, etc. En el manual se encuentran todos los diagramas esquem § ticos y son solo para referencia debido a actualizaciones y mejoras del producto, el producto real que se muestra en el producto puede ser ligeramente diferente al diagrama esquem § tico, consulte el producto real.

7

说明书尺寸75mm*80mm