

INSTALACION DE MARCO EN CAJA AMERICANA

Esto es lo que compone la referencia AS316/S Marco + chasis metálico



Para colocar todo, primero ponemos el AS316 en el moludo de Ibernex (NX0172)



Después los colocamos sobre al marco del AS316/S de esta manera



El chasis metálico lo atornillamos con los tornilla en la caja americana instalada en la pared



Por ultimo colocamos el conjunto marco + AS316 + modulo Ibernex sobre el chasis que acabamos de atornillar.

Quedando el conjunto asi.

