

DAR DE ALTA UN LLAVERO EN UN VISTA 48



Llavero 5834-4. El panel vista 48 acepta hasta cuatro de estos llaveros. Cada llavero cuenta con cuatro botones y cada botón corresponde a una zona. Esas zonas corresponden a partir de la 49 a la 64. El primer llavero deberá identificarse y programarse de la siguiente manera, recomendación.

BOTÓN	ZONA	TIPO ZONA	TIPO SENSOR	LAZO
Candado cerrado	49	21 Conexión – TOTAL 22	5 BR	4
Candado abierto	50	Desconexión	5 BR	3
Casita	51	20 Conexión – PARCIAL	5 BR	2
Asterisco	52	06, 07, 09	5 BR	1

1.- Ingresar al panel con el usuario de instalador 4112+800, ir a la opción de agregar zonas *56 y seguir el procedimiento de configuración.

CONFIRMAR?
0 = NO 1 = SI

* para continuar.

Intro Nr Zona
(00 = Salir) 49

* para continuar.

Zn TZ P CR In: L

* para continuar.

10 Tipo Zona
Perimetro 21

* para continuar.

- | | |
|--------------|---|
| 10 Particion | 1 |
|--------------|---|

* para continuar.

- | | |
|------------------|--|
| 10 Cod Receptora | |
| 1ro 01 2do 00 10 | |

* para continuar.

- | | |
|----------------|---|
| 10 TIPO SENSOR | |
| Boton RF | 5 |

* para continuar.

- | | |
|-----------------|---|
| 10 Poner NrS: L | |
| A xxx-xxxx | 3 |

* para continuar.

- | | |
|-----------------|--|
| TX para Confirm | |
| * para Omitir | |

* para continuar.

- | | |
|------------------|--|
| Zn TZ P CR In: L | |
| 49 21 1 10 BR: 3 | |

* para continuar.

- Repetir este procedimiento con los otros botones del llavero.

- | | |
|---------------|--|
| CONFIRMAR? | |
| 0 = NO 1 = SI | |

etc.

2.- Para que el llavero funcione, es necesario asignárselo a un usuario.

Fuera de modo de programación creamos un usuario y le asignamos un código.

Ejemplo: **CÓDIGO MAESTRO + (8) + (número de usuario 03) + (nuevo código de 4 dígitos ej: 4875)**

Cuando realice el procedimiento el teclado anunciará que fue aceptado emitiendo un pitido de confirmación.

Verificamos que ese nuevo código arme y desarme el sistema.

Luego debemos indicarle a ese usuario que debe encargarse de ese llavero de la siguiente manera:

Ejemplo: **CÓDIGO MAESTRO + (8) + (03) + (#4) + (49)**
 El teclado emitirá un pitido de confirmación. Y ahora deberá probar el funcionamiento del llavero, presionando cualquier botón.