



Pasos para instalación para bolardo XB-900-RL

1. Realice una fosa de 1087 x 420 mm.
2. Introduzca el bolardo y verifique su nivelación.
3. Rellene con arena hasta dejar un espacio de 200 mm y compacte
4. Rellene con concreto hasta dejar a nivel de piso