

MANUAL DE INSTALACIÓN

1. Primero retire los tornillos de la tapa del gabinete para poder abrirla, comenzando con los que se encuentran dentro de la cubierta transparente.



2. Después se ancla en el lugar deseado.
3. Dentro, se coloca la pastilla térmica en el riel.



4. Desatornillar uno de los tapones en la parte inferior de la caja de conexiones y dentro del boquete, colocar el supresor.



5. Conecte los cables negros (CA) o negro y rojo (CD) del supresor en la parte superior de la pastilla térmica, y el cable blanco o verde, según corresponda, llévelo a neutro-tierra física.



6. Antes de colocar la tapa del gabinete, abra más la parte donde se colocará la protección térmica y límela.



7. Finalmente, atornille la cubierta del gabinete.



Nota: no incluye cable.