

Guía Rápida de Instalación



Favor de leer este instructivo antes de usar este producto

Modelo: **WEJOIN WJAN01**



Instrucciones

WJAN01 es un tornillo de ajuste de resorte para barreras convencionales wejoin.

La función principal del tornillo es para ajustar el resorte, para realizar el proceso de ajuste en necesario seguir con los siguiente.

Active el clutch, mueva la pluma a 45°, si la pluma no puede detenerse a 45°, significa que el brazo no está equilibrada, hay que ajustar. Si el brazo cae, hay que tensar el resorte, si el brazo se levanta encima de los 45°, es necesario destensar el resorte. Tire del brazo a su posición vertical y asegúrese de que el brazo no se caiga, gire la tuerca de ajuste del resorte en el sentido de las agujas del reloj para tensar el resorte, gire en sentido contrario a las agujas del reloj para destensar el resorte. Girando varias veces, mueva el brazo a 45 grados para verificar que esté equilibrado, repetidamente ajuste hasta que el brazo pueda detenerse a 45 grados

