


## Ajuste de Botón a Modo de Acción Sostenida






### Pasos a seguir:



1.- Identificar la parte frontal



2,3, y 4.- Desprenda la tapa plástica de la estación



5, 6, 7 y 8.- Jale la tapa de la estación para que este expuesto el botón



9,10 y 11.- Con unas pinzas gire la tuerca frontal del botón y retire dicha tuerca

12.- Jale el botón hacia abajo



13.- Con unas pinzas gire la tuerca de tal modo que pueda ajustarla hacia atrás para que el botón entre en contacto con la tapa



14.- Coloque nuevamente el botón y realice el proceso inverso para ajustarlo nuevamente a la estación