

Conexión de 2 teclados para una misma puerta.




PROKEYPAD

Teclado Principal





PROKEYPAD


Teclado Secundario



El segundo teclado cambiar de posición el Jumper J1



PRORELAY



MAG600