

Guía Rápida

Modelos:

RB951Ui-2HnD

El router ya está configurado, simplemente puede conectar el cable de su ISP y comenzar a usar Internet en los puertos marcados como LAN. Le recomendamos que configure una contraseña para proteger su dispositivo.

Alimentación

- El dispositivo acepta energía del conector de alimentación o del primer puerto Ethernet (PoE pasivo):
 - Toma de corriente de entrada directa (5,5 mm por fuera y 2 mm por dentro, hembra, clavija positiva)
 - El primer puerto Ethernet acepta alimentación pasiva a través de Ethernet

Nota: verificar hoja de especificaciones para el voltaje de entrada.

Primer Uso

- Conecte su cable de Internet al primer puerto y, si tiene dispositivos con cable, conéctelos a los otros puertos.
- Establezca la configuración de IP de su computadora en automática (DHCP).
- Una vez conectado al router, abra <https://192.168.88.1> en su navegador web para iniciar la configuración, nombre de usuario: admin y no hay contraseña por defecto.
- Recomendamos hacer clic en el botón "Buscar actualizaciones" y actualizar su software RouterOS a la última versión para garantizar el mejor rendimiento y estabilidad.
- Configure su contraseña en la pantalla que se carga.

Descargue la Guía en www.routerboard.com

SYSCOM[®]

SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, S.A DE C.V.

Av. 20 de Noviembre No. 805, Chihuahua, Chih. C.P. 31000

Para más información de configuración acceder a:

www.syscom.mx y/o www.sopORTE.syscom.mx

Advertencias

1. Utilice el adaptador de corriente proporcionado para encender el dispositivo
2. Dado que todos los puertos están configurados como un conmutador, conecte sus dispositivos a cualquier puerto disponible.

¡Este dispositivo necesita ser actualizado a la última versión para garantizar el cumplimiento de las regulaciones de las autoridades locales! Es responsabilidad de los usuarios finales seguir las regulaciones del país local.

Todos los dispositivos de radio MikroTik deben estar instalados profesionalmente.

Instrucciones: mikrotik.com/update

Preguntas Frecuentes FAQ

1. El equipo no enciende:
 - a. Verificar que la toma eléctrica entregue energía.
 - b. Verificar que la fuente de alimentación entregue energía
2. No tengo acceso a la red:
 - a. Verificar que este bien conectado el cable de red a la computadora
 - b. Reiniciar a valores de fábrica el equipo.

La documentación del software está disponible en <http://mt.lv/help>



SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, S.A DE C.V.

Av. 20 de Noviembre No. 805, Chihuahua, Chih. C.P. 31000

PÓLIZA DE GARANTÍA

Esta garantía únicamente aplica a productos distribuidos por SYSCOM y es contra defectos de fabrica en todas sus piezas, componentes y mano de obra.

El producto cuenta con 1 año de garantía en su unidad principal; la garantía en los accesorios incluidos es también de 1 año. En caso de las materias, el tiempo de garantía es proporcional a su vida útil promedio.

SYSCOM se compromete a reemplazar cualquier pieza o componente defectuoso, sin costo alguno para el consumidor.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTIA:

Presentar el producto defectuoso y esta póliza debidamente llenada en el establecimiento donde fue adquirido, junto con una copia de la factura, o a la siguiente dirección, en la cual también tendrá la información para obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios del producto: Av. 20 de Noviembre No. 805, Chihuahua, Chih. C.P. 31000.

Tambien puede acceder a <http://bit.ly/garantiasyscom> o enviar el equipo a Av. 20 de Noviembre No. 805, Chihuahua, Chih. C.P. 31000.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA SI EL EQUIPO:

- A).- Fue utilizado fuera de condiciones normales, las cuales se mencionan en el manual de operación incluido.
- B).- Fue alterado o reparado por personal no autorizado por Sistemas y Servicios de Comunicación, S.A. de C.V.
- C).- Si no e acompaña del llenado de esta forma.

Nota: Esta garantia no cubre gastos de mano de obra por re-instalación. No ampara el reemplazo de la pieza si el defecto ocurre por daño causado por el consumidor o desgaste normal.

INSTRUCCIONES:

Este producto debe ser programado e instalado debidamente por personal certificado. Todas las partes, accesorios y componentes pueden ser adquiridos a través de los integradores Profesionales Autorizados SYSCOM en la República Mexicana. Puede llamar al (614) 415-2525 para canalizar su solicitud al Integrador más cercano.

VENDIDO POR:

Domicilio y teléfono del Integrador Profesional Autorizado SYSCOM

(DEBERÁ SER LLENADO AL MOMENTO DE LA VENTA)

PÓLIZA DE GARANTÍA (Continuación)

COMPRADO POR (datos del usuario):

Nombre: _____

Empresa: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____ Estado: _____ CP: _____

Teléfono: () _____ Fax: () _____

E-mail: _____

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO QUE SE ENVÍA A GARANTÍA O SERVICIO:

MARCA: _____

MODELO: _____

NÚMERO DE SERIE: _____

FECHA DE COMPRA: ___/___/___ FACTURA No. _____

Condiciones y partes de equipo que envía: (accesorios que incluye) _____

Falla que presenta: (especificar el problema) _____

¿Primera vez que se envía para reparación? _____ ¿Probó el equipo en otra instalación? _____

Comentarios adicionales _____

Firma y Nombre de quien envía:

DIA / MES / AÑO

Firma y Nombre de quien recibe y verifica:

DIA / MES / AÑO