

Tabla de Compatibilidad de Accesorios para Paneles de Alarma
(no incluidos en los paquetes)

Modelos	LYNX II	VISTA 10P	VISTA-48	VISTA-40	VISTA-50P	VISTA-128BP	VISTA-32FB	VISTA128-FBP	VISTA-250FBP
Transformadores X10									
1361X10			√	√	√	√			
1332X10	√								
Módulos de Expansión Inalámbrica									
5881ENL		√	√	√	√	√	√	√	√
5881ENM		√	√	√	√	√	√	√	√
5881ENH		√	√	√	√	√	√	√	√
5883H		√	√	√	√	√	√	√	√
5800RP	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Transformadores Convencionales									
RT1015	√								
RT1640		√	√	√	√	√			
Baterías									
WALYNXRCHBSC	√								
WP4512		√	√	√	√	√	√	√	√
WP712		√	√	√	√	√	√	√	√
Sirenas									
WAVE2		√	√	√	√	√	√	√	√
WAVE2EX	√								
Teclados									
6270			√					√	√
6160		√	√	√	√	√	√	√	√
6164SP		√	√	√	√	√			
6150RF		√	√	√	√	√		√	√
6160RF		√	√	√	√	√	√	√	√
6148SP		√	√	√		√			
6148ICON		√	√			√			
Módulos de Expansión y Relevadores									
4219			√						
4229			√						
4208U				√	√	√	√	√	√
4297				√	√	√	√	√	√
4193SN				√	√	√	√	√	√
4190SN					√	√	√	√	√
4209U				√	√	√	√	√	√
4101SN						√	√	√	√
4204		√	√	√	√	√	√	√	√
4204CF						√	√	√	√
4100SM				√	√	√	√	√	√
TELECOMMAND		√	√	√	√	√	√	√	√
4286		√				√			