





DIAGRAMA DE CONEXIÓN 1 PUERTA



El MP3M maestro se conecta al cable de extensión del MDVR: Un conector macho de aviación de 6 PIN y un conector hembra de aviación de 6PIN

DIAGRAMA DE CONEXIÓN 2 PUERTA



El MP3M maestro se conecta al cable de extensión del MDVR: Un cable con conector macho de aviación de 6PIN y un conector hembra de aviación de 6PIN.

El MP3S esclavo se conecta al cable de extensión del MP3M: Un cable con conector macho de aviación de 4PIN y un conector hembra de aviación de 4PIN