

### Guía del usuario del interruptor inteligente A40

**Notas antes de la instalación**

1. Wi-Fi solo admite una red de 2.4 GHz (IEEE802.11 b/g/n)
2. Se requiere cable neutro.
3. Se requieren conocimientos básicos de cableado eléctrico o experiencia, o consulte a un electricista profesional.
4. Nunca conecte el cable neutro a cualquier cable del interruptor.
5. Si el cable de tierra no está conectado, asegúrese de que el cable de tierra esté conectado a la tierra.
6. Aplicable solo a lámparas de control, no recomendado como otros interruptores eléctricos.

Especificaciones		Significado de la luz indicadora	
Modelo	A40	Color	Estado
Material	ABS	Azul	Lista para la conexión
Temperatura de trabajo	-10°C ~ 40°C	Azul	Encendido (1 vez cada 3 s)
Corriente nominal	CA100-240V~50/60Hz	Azul	Apagado (Solo modo AP)
Consumo de potencia	≤ 1W	Azul	Encendido (1 vez cada 3 s)
Alimentación	2.4 GHz	Azul	Encendido (1 vez cada 3 s)
Alimentación	IEEE802.11b/g/n	Azul	Encendido (1 vez cada 3 s)
Alimentación	110V/220V	Azul	Encendido (1 vez cada 3 s)

**Guía de instalación**

**PASO 1** Apague el disyuntor

Encuentre el control de su luz en su disyuntor y apáguelo. Luego, asegúrese de que la energía esté apagada girando el interruptor varias veces.

**PASO 2** Encuentra el cable neutro

En el casete de pared, busca uno o más cables blancos asegurados con una tuerca para cables. ¿Tienes cable neutro?

Neutral

Si no puedes encontrar un cable neutro, cambia otro casete de pared, para encontrar un cable neutro. Si realmente no puede encontrar un cable neutro en su casete de pared, póngase en contacto con un electricista profesional para que lo ayude.

**PASO 3** Diagrama de interruptor de 3 vías (simple)

Diagrama de interruptor de 3 vías (simple)

Diagrama de interruptor de 3 vías (simple)

**PASO 3** Diagrama de interruptor de 3 vías (doble)

Diagrama de interruptor de 3 vías (doble)

Diagrama de interruptor de 3 vías (doble)

**Diagrama de interruptor inteligente (Unipolar)**

Diagrama de interruptor inteligente (Unipolar)

**PRECAUCIÓN**

Cuando no use el equipo con cable neutro, por favor conecte la carga a "L/Load". Conecte el cable vivo a "T1 o T2".

**Paso 5** Encienda el disyuntor

Encienda la alimentación de su interruptor desde el disyuntor. Presione el interruptor varias veces para asegurarse de que funcione.

**Paso 6** Compruebe la luz de Wi-Fi

Encienda la alimentación de su interruptor desde el disyuntor. Presione el interruptor varias veces para asegurarse de que funcione.

**Instale la aplicación "DuoSmart"**

**Paso A** Descarga la aplicación "DuoSmart" en la aplicación "DuoSmart".

**Paso B** Ingrese a la interfaz de registro, ingrese la dirección de correo electrónico/ número de teléfono para obtener el código de verificación para registrar una cuenta. Solo inicie sesión si ya tiene una cuenta de Smart Life.

**Modo predeterminado (recomendado)**

La luz indicadora parpadea rápidamente (2 veces por segundo)

**Paso 1** Encienda el interruptor

**Paso 2** Encienda el interruptor

**Paso 3** Encienda el interruptor

**Modo AP (alternativo)**

La luz indicadora parpadea lentamente (1 vez cada 3 segundos)

**Paso 1** Encienda el interruptor

**Paso 2** Encienda el interruptor

**Paso 3** Encienda el interruptor

**Introducción a la interfaz de operación de la aplicación**

Haga clic aquí para modificar el nombre del interruptor

Botón de control (interruptor de encendido/apagado)

Presione para configurar (para obtener más información, consulte la página siguiente)

**Paso de la función de temporización**

**Paso 1** (Añadir horario)

**Paso 2** (Añadir horario)

**Paso 3** (Añadir horario)

**Si desea conectarse a Amazon Alexa, Google Home, control, siga las instrucciones para encontrar la guía en la aplicación. (Aquí están los videos correspondientes y los pasos detallados)**

**Paso 1** (Añadir horario)

**Paso 2** (Añadir horario)

**Paso 3** (Añadir horario)

反面(英文)