



• † < ... f ... < ‘ •‡• †‡ •‡‰ — ” < † f †

1. Lea, siga y conserve estas instrucciones.
2. Preste atención a todas las advertencias.
3. Utilice exclusivamente los dispositivos o accesorios indicados por el fabricante.

• ^ ‘ ” • f ... < x • †‡ •‡‰ — ” < † f † † Ž ± ... — ” < ... f

1. Es obligatorio cumplir los requisitos de corriente, frecuencia y voltaje indicados en la etiqueta del fabricante. La conexión a una fuente de alimentación diferente a las especificadas puede ocasionar un funcionamiento incorrecto, daños en el equipo o riesgo de incendio si no se respetan las limitaciones.
2. Este equipo no contiene piezas que un operador pueda reparar. Solo un técnico de servicio cualificado debe proporcionar servicios.

f — ‘ • †‡ ‘ • — f ... — ‘ ’ f ” f “ “ ” — †

Ponemos a su disposición nuestros datos de contacto para soporte técnico, dudas, recomendaciones o cualquier otro requerimiento:

Página de soporte: <http://soporte.syscom.mx>

Teléfono: 01 (614) 415-2525,

Información adicional sobre los productos y accesorios: <http://www.syscom.mx>