


GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA DE LA BATERÍA DEL IQ HUB



REEMPLAZO DE BATERÍA



- 1. Panel de apagado:** Vaya a Configuración avanzada e ingrese el código de instalador/distribuidor/maestro, luego seleccione "Apagar".
- 2. Quitar la puerta de la batería:** Retire el panel de la placa posterior o del soporte de mesa y luego utilice un destornillador pequeño para quitar la puerta de plástico que cubre la batería.
- 3. Quitar la batería:** Tire de la pestaña de tela que se encuentra debajo de la batería para quitarla del panel.
- 4. Instalar batería nueva:** Instale la batería nueva prestando especial atención a la polaridad y asegurándose de colocar la pestaña de tela debajo de la batería para facilitar su extracción en el futuro.

Vuelva a instalar la puerta de la batería y el tornillo, luego vuelva a montarla en la placa posterior o en el soporte de mesa.

PRECAUCIÓN: No **NO** utilice un destornillador o cualquier objeto afilado que pueda perforar la batería.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA DE LA BATERÍA DEL IQ HUB



REEMPLAZO DE BATERÍA

ADVERTENCIA: Precaución: la batería utilizada en este dispositivo puede presentar riesgo de incendio o quemaduras químicas si no se utiliza correctamente. No la desarme, no la caliente a temperaturas superiores a 60 °C ni la incinere. Reemplace la batería únicamente por la de GUANGZHOU GREAT POWER ENERGY&TECHNOLOGY CO LTD, Ltd., modelo ICR 18650. El uso de otra batería puede presentar riesgo de incendio o explosión.

ADVERTENCIA: Deseche la batería usada de inmediato. Manténgala alejada del alcance de los niños. No la desarme ni la arroje al fuego. Deseche la batería usada de inmediato. Manténgala alejada del alcance de los niños. No la desarme ni la arroje al fuego.