



Como configurar 5427 CK para leer HID Prox 125kHz con formato 26 bits (H10301) y salida 12 caracteres.

1. Seleccionar Card Type FSK Prox (HID Prox , AWID)



2. Ir Card Data Manipulation

3. Marcar Padding e ingresar Length:12, Direction: Leading. Esta función agrega 0s a la izquierda hasta completar los 12 caracteres.



4. Ir a System Config

5. Click en Apply Changes

6. Click en Store Changes

7. Probar

