

# Monitor LED

Manual de usuario








# Prefacio

## General

Este manual presenta la instalación, funciones y operaciones del monitor LED (en adelante denominado "el monitor"). Lea atentamente antes de utilizar el monitor y guarde el manual en un lugar seguro para consultarlo en el futuro.

## Instrucciones de seguridad

Las siguientes palabras de advertencia pueden aparecer en el manual.

Palabras de advertencia	Significado
 <b>PELIGRO</b>	Indica un alto riesgo potencial que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
 <b>ADVERTENCIA</b>	Indica un peligro potencial medio o bajo que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.
 <b>PRECAUCIÓN</b>	Indica un riesgo potencial que, si no se evita, podría provocar daños a la propiedad, pérdida de datos, reducciones en el rendimiento o resultados impredecibles.
 <b>CONSEJOS</b>	Proporciona métodos para ayudarle a resolver un problema o ahorrar tiempo.
 <b>NOTA</b>	Proporciona información adicional como complemento al texto.

## Revisión histórica

Versión	Contenido de revisión	Tiempo de liberación
V1.0.0	Primer lanzamiento.	agosto 2022

## Aviso de protección de privacidad

Como usuario del dispositivo o controlador de datos, puede recopilar datos personales de otras personas, como su rostro, huellas dactilares y número de matrícula. Debe cumplir con las leyes y regulaciones locales de protección de la privacidad para proteger los derechos e intereses legítimos de otras personas mediante la implementación de medidas que incluyen, entre otras: Proporcionar una identificación clara y visible para informar a las personas sobre la existencia del área de vigilancia y proporcionar la información de contacto requerida.

## Acerca del Manual

- El manual es sólo para referencia. Pueden encontrarse ligeras diferencias entre el manual y el producto.
- No somos responsables de las pérdidas incurridas debido a la operación del producto de maneras que no sean las

## cumplimiento del manual.

- El manual se actualizará de acuerdo con las últimas leyes y regulaciones de las jurisdicciones relacionadas. Para obtener información detallada, consulte el manual del usuario en papel, utilice nuestro CD-ROM, escanee el código QR o visite nuestro sitio web oficial. El manual es sólo para referencia. Es posible que se encuentren ligeras diferencias entre la versión electrónica y la versión en papel.
- Todos los diseños y software están sujetos a cambios sin previo aviso por escrito. Las actualizaciones de productos pueden provocar que aparezcan algunas diferencias entre el producto real y el manual. Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener el programa más reciente y la documentación complementaria.
- Pueden existir errores en la impresión o desviaciones en la descripción de las funciones, operaciones y datos técnicos. Si hay alguna duda o disputa, nos reservamos el derecho de dar una explicación final.
- Actualice el software del lector o pruebe otro software de lectura convencional si no se puede abrir el manual (en formato PDF).
- Todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas y nombres de empresas que aparecen en este manual son propiedad de sus respectivos dueños.
- Visite nuestro sitio web, comuníquese con el proveedor o con el servicio de atención al cliente si ocurre algún problema durante el uso del dispositivo.
- Si existe alguna incertidumbre o controversia, nos reservamos el derecho de dar una explicación final.

# Salvaguardias y advertencias importantes

Esta sección presenta contenido que cubre el manejo adecuado del monitor, la prevención de riesgos y la prevención de daños a la propiedad. Lea atentamente antes de usar el monitor y cumpla con las pautas al usarlo.

## Requisitos de operación

- Observe y observe todas las advertencias e ilustraciones.
  - No coloque ningún artículo sobre el producto. El producto puede dañarse si objetos extraños ingresan al unidad interna.  
No pise ni apriete la línea eléctrica, especialmente el enchufe o el punto de conexión de la línea eléctrica al producto.  
No toque ningún componente fijo dentro del producto. De lo contrario, se pueden producir daños al producto o a la persona.  
El monitor puede experimentar distorsión de la imagen o deterioro del color cuando la variación de temperatura es demasiado grande. Espere un momento (con el encendido) y la distorsión debería desaparecer.  
No presione, estire ni caliente las líneas de conexión, ya que podría dañarlas.  
Sujete firmemente el enchufe de la línea de conexión al insertarlo y retirarlo. Tirar del cable de conexión podría dañarlos.  
No se cuelgue ni se apoye sobre el producto. Hacerlo puede provocar que el producto se caiga o se dañe. También puede causar lesiones a las personas. Preste especial atención cuando haya niños cerca.  
Apague la alimentación por seguridad si no utiliza el producto durante un período prolongado.  
No permita que la línea de conexión quede apretada, doblada, tirada o retorcida.  
Asegúrese de que la alimentación esté apagada y que las líneas de
-














Figure 3-5 Audio




## 3.4 Menú OSD

Sobre el OSD menú, puede ajustar el temporizador de apagado, habilitar o deshabilitar el apagado automático, cambiar el idioma, ajustar la posición H, ajustar la posición V, ajustar la duración, ajustar la transparencia y restablecer los valores predeterminados. Presione

para ajustar el valor cuando se selecciona el elemento, presione el botón de menú para salir.

Figure 3-6 OSD




## 3.5 Menú de funciones

Sobre el FUNCIÓN menú, puede configurar la función gamma. Presione

botón para ajustar el valor cuando

Cuando se selecciona el elemento, presione el botón de menú para salir.

Figure 3-7 Función




### 3.6 Menú de geometría (fuente de PC)

Sobre el **GEOMETRÍA** menú, puede ajustar la posición H, la posición V, el reloj, la fase y el ajuste automático.

Prensa  para ajustar el valor cuando se selecciona el elemento, presione el botón de menú para salir.

Figure 3-8 Geometría



### 3.7 Selección del canal

Sobre el **FUENTE** menú, puede seleccionar el canal (entrada). Las opciones incluyen VGA y HDMI. Prensa

para ajustar el valor cuando se selecciona el elemento, presione el botón de menú para salir.

## 4 preguntas frecuentes

### 4.1 Cómo limpiar el producto

**Step 1** Limpie el polvo y otras partículas con una toalla suave y limpia.

**Step 2** Si aún no está limpio, utilice un limpiador neutro junto con una toalla suave y limpia. Seque con un paño después de limpiarlo.

**Step 3** Frotar o raspar la carcasa con las uñas u otros objetos duros podría rayar la carcasa.

### 4.2 Solución de problemas

Antes de consultar al personal de servicio, utilice las siguientes tablas para intentar diagnosticar el problema.

Tabla 4-1 Solución de problemas

Problema	Solución									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sin imagen ni sonido	√	√	√		√				√	√
Sonido inferior, imagen normal.	√	√		√	√				√	
Imagen inferior, sonido normal.	√		√	√	√	√			√	
Señal debil	√	√	√		√				√	
Imagen vaga	√		√		√				√	
doble imagen	√	√	√		√					
Líneas de interferencia en la imagen	√		√	√	√					
Imagen retorcida	√		√		√				√	
Señal debil	√	√	√	√	√				√	
Franja de peldaño en imagen			√	√						
La imagen se desplaza verticalmente	√		√	√					√	
color inferior	√		√	√	√	√	√	√	√	
Sin color	√		√		√			√	√	

Tabla 4-2 Soluciones

No.	Solución
1	Cambie a otro canal o entrada.
2	Compruebe si la línea de señal de audio está conectada.
3	Compruebe si la línea de señal de vídeo está conectada.
4	Puede haber interferencias de otros aparatos eléctricos.
5	Ajuste la configuración de sintonización fina.
6	Ajuste la configuración de luminancia.
7	Ajuste la configuración de la relación de contraste.

8	Ajuste la configuración de color.
9	Compruebe si el sistema está configurado correctamente.
10	Compruebe si la alimentación está encendida.

certificate of approval
Inspector:
Inspector date:
The product accords with the technical criteria and is allowed to sell