



GUIA DE INSTALACIÓN

EMCST400

MONTAJE PARA COLUMNA







DIMENSIONES DEL PRODUCTO






LISTA DE COMPONENTES

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	X1
M5X15	M6X15	M8X25	Ø16XØ6.2X1.5	M8X45	Ø16XØ8.2X1.5	Ø13XØ8.2X13	
							
X4	X4	X4	X4	X4	X4	X4	

B1	B2	B3	X1
	M8X10 	5mm 	
X4	X4	X1	

 480mm X1	 X1	 X3	 400T X2	 X2	 M5 X2
AA	BB	CC	DD	EE	FF


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN





5 Corte de acuerdo al tamaño de la columna




6




7



8




9




10


Ajuste de altura




Anti desprendimiento




Inclinación 0°



Inclinación 5°



Inclinación 10°



Inclinación 15°

