



**MANUAL DE USUARIO PARA
CAMARA TURBOHD**

THC-B120-MC

Índice

- 1. Advertencias.....3
- 2. Modelos que abarca este manual de usuario.....3
- 3. Datos del Importador.....3
- 4. Recomendaciones de instalación.....3
- 5. Valores de fábrica de los productos.....3
- 6. Conexión.....4

Este documento ha sido integrado y agrupado por el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Servicios de Comunicación, S.A. de C.V. para todos sus Distribuidores e Integradores de sistemas inalámbricos acreditados en la marca.

1. Advertencias

- Únicamente utilice las fuentes de alimentación incluidas en el equipo. Si requiere una fuente de alimentación de reemplazo, contacte a su distribuidor autorizado

2. Modelos que abarca este manual de usuario

Modelos	Alimentación
THC-B120-MC	12Vcc / 4W

3. Datos del Importador

Sistemas y Servicios de Comunicación, S.A. de C.V. (SYSCOM)

Av. 20 de Noviembre # 805

Colonia Centro

Chihuahua, Chih. México

C.P. 31000

Teléfono: +52 (614) 415-2525

4. Recomendaciones de Instalación

- Utilice únicamente cable par categoría 5e ó 6, 100% de cobre.
- Utilice un protector contra descargas eléctricas para proteger su red interna.
- Utilice un respaldo de baterías (UPS / No Break).
- Debe contar con sistema de Tierra física en el sitio de la instalación.

5. Conexión.

Conecte la terminal BNC hembra del maso de cables de la cámara, al cable BNC macho del cable siamés de conexión.

Conecte la terminal de corriente eléctrica hembra del maso de cables de la cámara, al cable de corriente macho del cable siamés.

Los extremos del cable siamés se conectan el BNC al grabador en la entrada de video y el de corriente eléctrica a su fuente de poder.