



SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.  
AVE. 20 DE NOVIEMBRE #805 COL. CENTRO  
CHIHUAHUA, CHIH. 31000 (614)4-15-25-25

## Lea el manual de instrucciones

**Nombre de producto:** PUENTE INALÁMBRICO

**Marca:** Sure-Fi

**Modelos:** DS005HVAC, DS005HVACEXP, DS007ANALOG

### Características eléctricas nominales

**Entrada:** 24 Vca, 0.5 A

Indicaciones de conexión para su adecuado funcionamiento en términos técnicos

**NOTA: Antes de la instalación, conexión y encendido, verifique que no venga dañado el equipo.**

1. Retire la etiqueta de aviso de energía de las terminales de conexión tipo block.
2. Instale los puentes inalámbricos en un lugar protegido de la intemperie, seco y ventilado.
3. Conecte sus dispositivos (paneles, lectoras, sensores, barreras vehiculares, etc.) a las terminales tipo block de los equipos Sure-Fi en el espacio indicado en cada etiqueta.
4. Conecte la alimentación a la terminal tipo block de Sure-Fi especificada en la etiqueta de cada producto y energice.
5. Realice una prueba de rango presionando de 1-3 veces el botón descrito como **TEST** en la etiqueta del producto.
6. Si la prueba de rango no retorna el encendido de los leds de los equipos, entonces aumente la altura de instalación de unos de las dos unidades que incluye el kit de Sure-Fi.

Para más información del producto, favor de visitar nuestra página web [WWW.SYSCOM.MX](http://WWW.SYSCOM.MX) y realice una búsqueda del modelo indicado al inicio e ingrese a la sección “**DESCARGAS**” en la página del producto.

Todos nuestros productos cuentan con una garantía mínima de un año, puede obtener una copia de nuestra póliza en [WWW.SYSCOM.MX](http://WWW.SYSCOM.MX)

Para más información o dudas, llámenos al (614) 415-2525.

### Precauciones para el usuario

- Al desconectar o conectar la fuente de alimentación, hágalo con precaución.