



Lea el manual de instrucciones

Nombre de producto: Controlador de Evacuación por voz

Marca: Epcom PROAUDIO

Modelo: SF-214B


Características eléctricas nominales

Entrada: 24 VCC 10W


GUIA RÁPIDA

NOTAS:

- Antes de conectar el micrófono al panel, asegúrese de que el equipo esté apagado. Conecte el micrófono a la alimentación eléctrica:




- Conecte el micrófono al panel de audio:




1.- Operación del Micrófono

1. Micrófono
2. Pantalla nivel de volumen
3. Botón de selección de zonas
4. Botón de comunicación
5. Botón de timbre
6. Botón Selector de todas las zonas
7. Interruptor de encendido
8. Alimentación 24 VCC
9. Conexión de red RS-485
10. Control de volumen de timbre
11. Control de volumen de micrófono
12. Control de Volumen maestro
13. Interruptor de selección Chime1 o Chime 2

3.1 PANEL FRONTAL



3.2 PANEL TRASERO



Para más información del producto, favor de visitar nuestra página web WWW.SYSCOM.MX y realice una búsqueda del modelo indicado al inicio e ingrese a la sección “DESCARGAS” en la página del producto.

Todos nuestros productos cuentan con una garantía mínima de un año, puede obtener una copia de nuestra póliza en WWW.SYSCOM.MX

Para más información o dudas, llámenos al (614) 415-2525.