



Lea el manual de instrucciones

Nombre de producto: Altavoz tipo trompeta
Marca: Epcom PROAUDIO
Modelo: SF720A

Características eléctricas nominales
N/A


GUIA RÁPIDA

Notas:

- Siempre apague la alimentación de su amplificador antes de realizar cualquier conexión.
- Verificar que el volumen del amplificador se encuentre en el valor mínimo.

Conexión del altavoz a un amplificador de 70/100V

1. Seleccionar el valor del Tap según la aplicación.
2. Realizar la conexión como se muestra a continuación respetando la polaridad en toda la línea de altavoces.



La combinación de potencia total de la línea no debe sobrepasar el 80% de la salida de su amplificador.

Para más información del producto, favor de visitar nuestra página web WWW.SYSCOM.MX y realice una búsqueda del modelo indicado al inicio e ingrese a la sección “DESCARGAS” en la página del producto.

Todos nuestros productos cuentan con una garantía mínima de un año, puede obtener una copia de nuestra póliza en WWW.SYSCOM.MX

Para más información o dudas, llámenos al (614) 415-2525.