

Instalación de Montaje en Pared

1. Busque la ubicación deseada para la antena tipo panel. Se sugiere que se instale donde más se requiere la señal.
2. Verifique que la antena tipo panel y la antena exterior tienen la separación necesaria (ver instrucciones del amplificador de señal para los requisitos).
3. Para obtener resultados óptimos, la antena debe montarse un mínimo de 1.8 m del suelo.
4. Utilice el soporte de montaje en pared (consulte el diagrama a continuación) como plantilla.
5. Perfore los cuatro orificios para los tornillos en la pared, usando una broca adecuada para el tamaño del taquete, siguiendo su plantilla. Introduzca los anclajes de pared proporcionados y coloque el soporte de montaje sobre los anclajes de pared, inserte los tornillos y apriete.
6. Deslice la antena del panel en el soporte de montaje en pared (vea el diagrama abajo).
7. Conecte el cable coaxial al conector tipo N hembra de su antena tipo panel.

