



SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.
AVE. 20 DE NOVIEMBRE #805 COL. CENTRO
CHIHUAHUA, CHIH. 31000 (614)4-15-25-25



Lea el manual de instrucciones

Nombre de producto: Fuente de Poder
Marca: ASTRON
Modelo: RS-20A-BB

Características eléctricas nominales
ENTRADA: 115Vca , 60 Hz, 5 A máx.
SALIDA: 13.8 Vcc, 16 A Continuos (20 A Máx.)

Indicaciones de conexión para su adecuado funcionamiento en términos técnicos (guía rápida)

¡PRECAUCION! Advertencia .- Para reducir el riesgo de incendio o de una descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o humedad.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Por favor lea este manual antes de usar su fuente de voltaje.

1. Se recomienda se retome su fuente de alimentación a un distribuidor calificado para cualquier servicio o reparación. Una conexión incorrecta puede provocar una descarga eléctrica o de incendio.
2. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte la fuentes antes de realizar cualquier mantenimiento o limpieza.
3. Mantenga la fuente lejos de la humedad y el agua.

CONEXION Y OPERACION ¡ADVERTENCIA! Enchufe la fuente de alimentación en la toma de corriente alterna. Pulse el interruptor ON/OFF de la fuente de alimentación en ON, observe que el indicador de la fuente se enciende. Si no se enciende, vuelva a comprobar la conexión de CA.

Para más información, favor de consultar nuestra página web WWW.SYSCOM.MX realizando una búsqueda por modelo e ingresando a la sección “**DESCARGAS**” en la página del producto.

Todos nuestros productos cuentan con una garantía mínima de un año, puede obtener nuestra póliza en WWW.SYSCOM.MX

Para más información o dudas, llámenos al (614) 415-2525.

Precauciones para el usuario

Antes de conectar la unidad al toma de corriente, revise, por favor, que el voltaje provisto localmente sea el requerido.