

## Sobre la guía

- Esta guía de inicio rápido es solo para referencia. Se pueden encontrar pequeñas diferencias en la interfaz de usuario.
- Todo el diseño y el software aquí están sujetos a cambios sin previo aviso por escrito.
- Todas las marcas comerciales y marcas comerciales registradas mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños.
- Visite nuestro sitio web o póngase en contacto con su ingeniero de servicio local para obtener más información.
- Si hay alguna duda o controversia, consulte nuestra explicación final.

## Funcionamiento con la aplicación Imou Life

### Paso 1

Escanee el siguiente código QR o busque "Imou Life" en Google Play o App Store para descargar e instalar la aplicación.

**Nota:** Si ha instalado la aplicación, actualícela a la última versión.



### Paso 2

Ejecute la aplicación Imou Life y luego registre una cuenta para el primer uso.

### Paso 3

Conecte la cámara a la fuente de alimentación con el adaptador de corriente.

### Etapa 4

Espera a que finalice el arranque y luego el indicador de la cámara parpadea con luz verde.

### Paso 5

Realice las siguientes operaciones para terminar de agregar la cámara.




**Nota:** Si tiene más de una cámara, siga el paso 5 para agregar una por uno.

Si la red Wi-Fi ha cambiado o el estado del indicador es incorrecto, reinicie la cámara y luego realice el paso 5 para agregarla nuevamente.

## Instalación de la cámara

**Nota:** Asegúrese de que la superficie de montaje sea lo suficientemente fuerte para sostener al menos tres veces el peso del dispositivo.



**Paso 1** Taladre orificios para tornillos en la superficie de montaje como muestra el mapa y luego coloque los pernos de expansión.

**Paso 2** Fije el pedestal a la superficie de montaje con el tornillos autorroscantes.

**Paso 3** Encienda la cámara y luego ajuste la lente al ángulo ideal.



# Guía de inicio rápido

Versión 1.0.0

## Lista de empaque



Cámara × 1



Mapa de posicionamiento × 1



Adaptador de corriente × 1



Paquete de tornillos × 1





QSG × 1



Conector impermeable × 1

1.2.51.32.16523-000

## Introducción a la cámara



**Nota:** Mantenga presionado el botón de reinicio durante 10 s para reiniciar la cámara. El patrón del indicador LED se incluye en la siguiente tabla.

Estado del indicador LED	Estado del dispositivo
Apagado	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Apagado / LED apagado</li> <li>● Reiniciar después de reiniciar</li> </ul>
Luz roja encendida	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Arranque</li> <li>● Mal funcionamiento del dispositivo</li> </ul>
Luz verde intermitente	Esperando la red
Luz verde encendida	Funcionando correctamente
Luz roja intermitente	Falló la conexión a la red
Luces verde y roja parpadeando alternativamente	Actualización de firmware