

¡INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE!

¡Precaución! Para evitar heridas serias o la muerte, por favor lea completamente las instrucciones y observe todas las etiquetas de advertencia en el producto antes de su uso. Para futura referencia, mantenga el manual junto con el producto.

- **¡PELIGRO! ¡EL METAL CONDUCE ELECTRICIDAD!** No deje que la escalera, ni alguna de sus partes, entre en contacto con cableado con energía viva.



- La máxima carga de esta escalera son **150KG**. EL peso del usuario y su herramienta y material no deben exceder estos 150kg.



- Siempre coloque la escalera en una superficie nivelada, estable y seca. Nunca coloque la escalera en una superficie resbalosa o intente de incrementar la altura de la escalera colocando algo debajo de ella.



- Siempre asegúrese de que los mecanismos de bloqueo estén colocados. Aplique peso sobre los mecanismos para saber que son seguros. Todos los mecanismos de bloqueo tienen que estar puestos antes de hacer uso de la escalera.

- Tenga extrema precaución al utilizar esta escalera si hay ráfagas de aire, lluvia o nieve/hielo, o si es necesario usarla colóquela sobre una superficie protectora como un tapete grueso. Esto ayudará a las bases de goma a tener un buen agarre.



- Para evitar perder el equilibrio y/o la inclinación de la escalera, nunca se estire de más. Siempre mantenga el balance permaneciendo entre los rieles de la escalera.



- No se pare en los dos peldaños o escalones superiores de la escalera sin algún tipo de soporte o riel para las manos/pies.



- La escalera debe de usarse con espacios regulares entre peldaños.
- No use ningún accesorio, aditamento o componente, que no sea vendido o recomendado por la manufacturera de esta escalera.
- Inspeccione la escalera al adquirirla, antes de su uso confirme la condición y la operación de todas sus partes.
- Asegúrese de que la escalera sea adecuada para la tarea. No intente modificar la escalera. Hacer cualquier modificación puede resultar en heridas serias, además, la garantía será nulificada.
- Deseche la escalera si esta fue expuesta al fuego (como a algún incendio) o a agentes corrosivos (como ácidos y alcaloides).
- Al usar la escalera, siempre tenga un agarre firme y a medida de lo posible, siempre volteo al hacia la escalera.
- Nunca utilice la escalera si está bajo la influencia del alcohol o de algún tipo de droga. El usuario debe de estar en buena condición física para hacer uso de la escalera.
- Nunca use la escalera como algún tipo de soporte.
- No use andamios para escalera con este equipo.
- No use la escalera en posición horizontal. No abra, cierre o use la escalera en sentido opuesto.
- No debe de usar esta escalera si esta está colgando del peldaño.
- Nunca intente saltar, "caminar" o mover la escalera mientras se encuentre sobre ella. Si requiere mover la escalera, primero baje de ella y después reposiciónela.
- Nunca se posicione o permita que alguien se pare o trabaje por debajo de la escalera mientras esta esté en uso.
- No se pare en la escalera, mientras se liberan los mecanismos de bloqueo.
- Siempre que haga uso de esta escalera, utilice un calzado apropiado con buen agarre.
- Remueva cualquier tipo de contaminante como aceite, pintura, lodo o nieve.

- Conserve la escalera seca, limpia y libre de escombros y materiales extraños. Antes de usar la escalera en su lugar de trabajo, debe someterse a una inspección de riesgo según la normativa de cada país.
- Cuando sea posible, pídale a otra persona que sujete la escalera por la parte inferior de esta, mientras usted hace uso de ella.
- Solo recargue la escalera en una superficie plana y resistente. La escalera debe estar soportada en las patas de la escalera y no en los peldaños o escalones.
- No utilice una escalera más pequeña para agregar altura a este equipo.
- Para acceder a cualquier altura, tome en consideración que la escalera debe estar 1 metro por encima del punto a alcanzar. Considere un ángulo de 75° para hacer uso de esta escalera desplegada al máximo.

