

## Sobre esta guía.

- Esta guía rápida solo es de referencia. Se pueden encontrar pequeñas diferencias con la interfaz del equipo.
- Todo diseño y software están sujetos a cambios sin previo aviso por escrito.
- Todas las marcas registradas y las mencionadas en el presente son propiedad de sus propietarios.
- Para más información favor de visitar nuestro sitio web o ponerse en contacto con su ingeniero de servicio local.
- Si hay alguna duda o controversia, consulte nuestra explicación final.

## Operación con APP Imou life

### Paso 1

Escanear el siguiente código QR o buscar la aplicación "Imou Life" en su tienda de aplicaciones para descargarla.

**Nota:** Si ya cuenta con la aplicación, favor de actualizar a la versión más reciente.



### Paso 2

Correr la aplicación y registrar una cuenta en caso de que sea la primera vez.

### Paso 3


Conectar la cámara a la fuente de alimentación.

### Paso 4

Esperar a que la cámara termine de iniciar y que el indicador LED parpadee en color verde.

### Paso 5


Realice las siguientes operaciones para terminar de agregar la cámara.



**Nota:** Si tiene más de una cámara, realice el paso 5 con cada una para agregar.  
Si la red Wi-Fi cambia o si el LED indicador es anormal, reinicie la cámara y repita el paso 5 para volver a agregar.

## Instalación de Cámara.

**Nota:** Asegúrese de que la superficie de montaje sea lo suficientemente fuerte para soportar al menos tres veces el peso del dispositivo.



**Paso 1** Realizar agujeros en superficie de montaje con referencia en sticker de posicionamiento, colocar taquetes.

**Paso 2** Fijar la base de la cámara a la superficie de montaje con los tornillos de sujeción.

**Paso 3** Encender la cámara y ajustar en el ángulo deseado.

# Imou

## Guía Rápida

Versión 1.0.0

### Packing List



Cámara ×1



Sticker de posicionamiento ×1



Fuente de energía ×1



Paquete de tornillos ×1





Guía Rápida ×1



Aislante de Conector ×1

1.2.51.32.16523-000

### Introducción a la cámara



**Nota:** Presionar y mantener 10s el botón de Reset para reiniciar la cámara.

El patrón de parpadeo del LED indicador se encuentra en la siguiente tabla.

| Comportamiento de LED                   | Significado  |
|---|--|
| Apagado.                                | <ul style="list-style-type: none"><li>● Cámara o LED apagado</li><li>● Reiniciando tras Reset.</li></ul> |
| Luz roja encendida.                     | <ul style="list-style-type: none"><li>● Iniciando.</li><li>● Anomalía con el dispositivo.</li></ul>      |
| Luz verde parpadeante.                  | Esperando por Red.   |
| Luz verde encendida.                    | Funcionando correctamente.   |
| Luz roja parpadeante.                   | Falla de red.  |
| Luz verde y roja parpadeante alternada. | Actualizando Firmware.   |