

Instrucciones

Limpiar regularmente el tubo acústico:

- 1** Desenbóne el tubo acústico desde el accesorio adaptador de desconexión rápida que está unido al audífono.
- 2** Aplique aire comprimido o sacuda el tubo acústico para que el líquido que está dentro sea expulsado.
- 3** Vuelva a colocar de nuevo el tubo acústico en su lugar.