

Jabra
Evolve 65



Manual del usuario

© 2014 GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Todos los derechos reservados. Jabra® es una marca registrada de GN Audio A/S. Todas las otras marcas incluidas en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios. La marca denominativa y logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de esas marcas por parte de GN Audio A/S se realiza en virtud de una licencia.

Fabricado en China
MODELO: HSC018W

FCC ID: BCE-HSC018W
IC: 2386C-HSC018W



La declaración de conformidad puede consultarse en
www.jabra.com/doc

1. Bienvenido	5
2. Descripción de Jabra Evolve 65	6
2.1 Variante estéreo	
2.2 Variante mono	
2.3 Accesorios incluidos (estéreo y mono)	
3. Cómo usarlo.....	8
3.1 Estilo de uso izquierdo o derecho	
3.2 Ajuste la diadema	
3.3 Coloque el micrófono	
3.4 Para guardar el micrófono	
4. Cómo cargar la batería.....	11
4.1 Modo de reposo	
5. Cómo conectarlo	13
5.1 Conexión a PC (utilizando Jabra Link 370)	
5.2 Conexión a dispositivo móvil (con Bluetooth)	
5.3 Conexión a PC (con cable USB)	
6. Cómo utilizarlo	16
6.1 Uso diario	
6.2 Manejo de llamadas múltiples	
6.3 Busylight	

7. Software y firmware	20
7.1 Jabra Direct	
7.2 Actualización del firmware	
8. Especificaciones técnicas.....	21

1. Bienvenido

Gracias por comprar Jabra Evolve 65. ¡Esperamos que lo disfrute!

Características de Jabra Evolve 65

- Se conecta con la PC vía el adaptador Bluetooth Link 370 de Jabra o un cable USB
- Se conecta con dispositivos móviles vía Bluetooth
- Busylight integrada
- Brazo de micrófono discreto que se integra con la diadema cuando no esté en una llamada
- Funciones superiores de música y voz
- Sonido de alta fidelidad

2. Descripción de Jabra Evolve 65

2.1 Variante estéreo




2.2 Variante mono



2.3 Accesorios incluidos (estéreo y mono)



Bolsa de transporte




Cable USB

3. Cómo usarlo




3.1 Estilo de uso izquierdo o derecho

Jabra Evolve 65 puede usarse a la izquierda o la derecha girando el micrófono al otro lado (límite de 270°).




3.2 Ajuste la diadema

Ajuste la diadema a fin de encontrar el ajuste más cómodo.




3.3 Coloque el micrófono

Se recomienda colocar el micrófono cerca de su boca (12.70 mm).




El micrófono se puede doblar para acomodar su preferencia personal.



3.4 Para guardar el micrófono

Cuando escuche música o esté al aire libre, puede guardar el micrófono magnéticamente en el surco de la diadema.




4. Cómo cargar la batería

La batería del auricular se cargará cuando se conecte a una PC con un cable USB, o cuando utilice cualquier cargador USB incluido con su dispositivo móvil.

El auricular todavía se puede utilizar para hacer llamadas mientras se carga usando un cable USB conectado a una PC.

Lleva aproximadamente 3 horas cargar la batería.



4.1 Modo de reposo

Cuando los auriculares están encendidos pero no los está usando, el modo de reposo se activará después de 15 minutos para ahorrar energía. Para salir manualmente del modo de reposo, pulse cualquier botón del auricular.


Después de 24 horas en modo de reposo, los auriculares se apagarán por completo. Para volver a encender los auriculares, deslice el interruptor **Encendido/Apagado/Conexión** de **Encendido** a **Apagado** y después a **Encendido** de nuevo.

El modo de reposo está activado de forma predeterminada y puede desactivarse en Jabra Direct.

5. Cómo conectarlo


5.1 Conexión a PC (utilizando Jabra Link 370)

1. Cerciórese que el auricular esté encendido.
2. Conecte la llave electrónica de Jabra Link 370 en un puerto USB en su PC. El auricular y Jabra Link 370 ya están pre-conectados.




5.2 Conexión a dispositivo móvil (con Bluetooth)

1. Colóquese el auricular.
2. Sostenga (3 segundos) el interruptor **Encendido/apagado/conectar** en la posición de conectar hasta que escuche las instrucciones por voz. El indicador Bluetooth parpadeará en color azul.
3. Siga las instrucciones por voz para conectarlo.




5.3 Conexión a PC (con cable USB)





1. Cerciórese que el auricular esté encendido.
2. Conecte el auricular en un puerto USB en su PC mediante el cable USB incluido.



6. Cómo utilizarlo



6.1 Uso diario

	Función	Acción
	Encender/Apagar el auricular	Deslice el interruptor Encendido/apagado/conectar
	Responder/ Finalizar llamadas	Pulse el botón Multifuncional
	Abrir notificación de Microsoft Teams*	Pulse dos veces el botón Multifuncional
	Rechazar llamadas	Pulse dos veces el botón Multifuncional
	Estado de la batería y la conexión	Pulse el botón Multifuncional cuando no esté en una llamada
	Activar/desactivar mensajes de voz	Mantenga presionado el botón Multifuncional al mismo tiempo que enciende el auricular
	Ajustar el volumen	Pulse el botón de Volumen + o Volumen -
	Encendido/apagado manual de Busylight	Pulse simultáneamente los botones de Volumen + y Volumen -
	Activar/desactivar función Busylight	Mantenga presionado (3 segundos) simultáneamente los botones de Volumen+ y Volumen -

*Requiere la variante del auricular para Microsoft Teams




Activar/desactivar la función de silencio del micrófono

Mantenga presionado (2 segundos) el botón **Volumen-**

6.2 Manejo de llamadas múltiples

El microauricular puede aceptar y manejar varias llamadas al mismo tiempo.

Función	Acción
Terminar la llamada actual y responder una llamada entrante	Pulse el botón Multifuncional
 Cambiar entre llamada en espera y llamada activa	Presione y mantenga presionado (2 segundos) el botón Multifuncional
Poner la llamada actual en espera y responder una llamada entrante	Presione y mantenga presionado (2 segundos) el botón Multifuncional
Rechazar una llamada entrante, cuando esté en una llamada	Pulse dos veces el botón Multifuncional

6.3 Busylight


El indicador busylight en el auricular puede encenderse para avisar a otras personas que usted está ocupado.

PARA ENCENDER/APAGAR MANUALMENTE BUSYLIGHT

Para encender/apagar manualmente el indicador busylight, pulse ambos botones **Volumen +** y **Volumen -** al mismo tiempo.

ACTIVAR/DESACTIVAR FUNCIÓN BUSYLIGHT

Para activar/desactivar la función busylight, mantenga presionado (3 segundos) ambos botones de **Volumen +** y **Volumen -** al mismo tiempo.



7. Software y firmware

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct es un software informático diseñado para gestionar, administrar y facilitar una funcionalidad óptima de los dispositivos Jabra.

Descargue la última versión gratis en jabra.com/direct

7.2 Actualización del firmware

Las actualizaciones del firmware mejoran el rendimiento o añaden nuevas funcionalidades a los dispositivos Jabra.

1. Conecte su Jabra Evolve 65 a un ordenador.
2. Utilice Jabra Direct para comprobar las últimas actualizaciones de firmware.

8. Especificaciones técnicas

AURICULAR JABRA EVOLVE 65	ESPECIFICACIONES
Peso del auricular:	Auricular mono 79 g, auricular estéreo 111 g
Dimensiones del auricular:	Auricular mono L 155.4 mm x A 58.6 mm x A 170.4 mm, auricular estéreo L 155.5 mm x A 58.6 mm x A 170.5 mm
Micrófonos:	Micrófono con cancelación de ruido
Altavoz:	Bocina dinámica 28 mm
Alimentación máxima de bocina:	10 mW
Rango de frecuencia de la bocina:	70 hz – 20 khz
Temperatura de operación:	-10°C a 55°C (14°F a 131°F)
Temperatura de almacenamiento:	-20°C a 25°C (-4°F a 77°F)

**ADAPTADOR BLUETOOTH
(JABRA LINK 370)****ESPECIFICACIONES**

Conexión a PC:	USB 2.0
Versión de Bluetooth:	4.2
Rango de Bluetooth:	Hasta 100 m (300 pies), Clase 1.5
Perfiles Bluetooth:	A2DP (v1.2), perfil a manos libres (v1.6)
Conexiones Bluetooth simultáneas:	1
Amplitud de banda de audio Bluetooth	Voz HD (banda ancha), A2DP
Indicadores visuales:	LED Multicolor

jabra.com/evolve65