


Adaptador USB inalámbrico

Las imágenes pueden diferir del producto real.

©2023 MERCUSYS 7107500301 REV1.2.0


1 Conectarse a una computadora

Opción 1: Directamente



Opción 2: A través del cable de extensión USB

(Si se proporciona)



2 Instalar controlador

Seguir Método 1 Si el adaptador es compatible con la función Plug and Play, si no es así, inténtelo. Método 2.

Método 1: conectar y listo

- Este adaptador admite Conectar y usar Característica. Conecte el adaptador y estará listo para usar.
- Si su sistema operativo no admite esta función, siga los pasos a continuación:
 - a. Descargue el controlador o consulte la nueva versión en www.mercusys.com/support.
 - b. Descomprima la carpeta descargada y ejecute Setup.exe.
 - c. Siga las instrucciones para completar la instalación.

Consejos:

- Si no puede instalar el controlador correctamente, desactive el software antivirus y el firewall, luego inténtelo nuevamente.
- Si aparece un mensaje de editor desconocido, seleccione Sí para continuar.
- Si el Control de cuentas de usuario de Windows requiere credenciales de administrador, escriba el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de administrador de Windows.

Para obtener más ayuda para la instalación del controlador, consulte Solución de problemas > T2.

Método 2: mediante la instalación del controlador interno

a. Ir a Mi computadora o Esta PC.

- b. Averiguar Mercusys disco y luego ejecute el Instalación Install.exe para iniciar la instalación del controlador.

Nota:

Si no puede encontrar el disco Mercusys, descargue el controlador en www.mercusys.com/support.

c. Siga las instrucciones para completar la instalación.

3 Unirse a una red inalámbrica

a. Haga clic en el icono de red () en la barra de tareas.

b. Seleccione su red Wi-Fi, haga clic en Conectare ingrese la contraseña cuando se le solicite.



Solución de problemas

Si tiene problemas durante la instalación, consulte las siguientes preguntas frecuentes en línea.

T1. Compruebe si el controlador se ha instalado correctamente:

<https://www.mercusys.com/faq-262>

T2. No se puede instalar el controlador en los sistemas Windows:

<https://www.mercusys.com/es/faq-817>

T3. No se puede encontrar la versión de hardware del adaptador:

<https://www.mercusys.com/es/faq-813>

T4. Cómo instalar o actualizar manualmente los adaptadores en Ventanas 10: <https://www.mercusys.com/faq-265>

Información de seguridad



· No intente desmontar, reparar ni modificar el dispositivo. Si necesita servicio técnico, comuníquese con nosotros.

• No utilice el dispositivo donde no estén permitidos los dispositivos inalámbricos.

• Mantenga el dispositivo alejado del agua, el fuego, la humedad o ambientes calientes.

• Este producto solo puede funcionar con fuentes de alimentación que cumplan con la clase de fuente de alimentación 2 (PS2) o la fuente de alimentación limitada (LPS) de IEC 62368-1.

Mercusys declara por la presente que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes del Reglamento de equipos de radio de 2017.

La declaración de conformidad original del Reino Unido se puede encontrar en <https://www.mercusys.com/support/ukca/>

Mercusys declara por la presente que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas 2014/53/UE, 2011/65/UE y (UE) 2015/863.

La declaración de conformidad UE original se puede encontrar en <https://www.mercusys.com/en/ce>



Apoyo

Para obtener asistencia técnica, guías de usuario, el controlador y más información, visite <https://www.mercusys.com/support>.