


Contacto Magnético



MANUAL DE USUARIO

1. Lista del paquete


Asegúrese de que los accesorios estén completos como a continuación antes de ensamblar.



2. Apariencia y Funcionamiento

Apariencia


Incluye cuerpo principal y cuerpo magnético como a continuación:




De acuerdo al principio magnético, una vez que el cuerpo magnético y el cuerpo principal se separan 25mm, el transmisor va enviar el mensaje de alarma para evitar una intrusión.

3. Reemplazo de Batería


Deslice hacia abajo la tapa como se muestra a continuación:



Reemplace las baterías



Cierre la cubierta deslizando hacia arriba para bloquear



4. Instalación


Locación de Instalación

Por favor instalela en la puerta o ventana como se muestra a continuación.

Instalación en puerta



Instalación en Ventana




2. Instalación

Entre en modo de enrole, después presione rápidamente el botón de enrole una vez y agregue el dispositivo al panel de alarma como un accesorio.


Nota: El producto ZigBee para salir de la red debe presionar 5 veces rápidamente el botón de enrolamiento

pegue la cinta 3M para fijar el dispositivo a la puerta o ventana



3. Ajuste de la altura del cuerpo magnético

Ajuste por favor los tornillos en la parte posterior del cuerpo magnético como se muestra a continuación para ajustar su altura cuando la puerta/ventana y su marco no están en el mismo nivel



Observación

1. Instale por favor el cuerpo magnético en la parte movible de la puerta, el cuerpo principal se debe instalar en la parte estática de la puerta.
2. El cuerpo magnético y principal deben instalarse al mismo nivel, deben quedar posicionados juntos y a una distancia dentro del margen de 25mm, desfazarlos más de 25mm hará que no operen correctamente.
3. El dispositivo debe ser instalado mas alla del alcance a animales y campos magnéticos que interfieran con el correcto funcionamiento del sensor, no debe instalarse en puertas y ventanas metálicas

5. Manual de Usuario

- 1.** Cuando se encienda, el dispositivo comprobará el voltaje de la batería y envía una señal normal, cuando sea débil la intensidad de la señal o del voltaje de la batería, deberá reemplazar las baterías.
- 2.** El dispositivo entrará en modo Standby bajo condiciones normales, la señal de alarma se disparará cuando la puerta o ventana se abra al mismo tiempo el indicador led comenzará a parpadear
- 3.** Apoya la función de la inspección periódica automática de la baja tensión y del aviso, cuando el voltaje de batería es más bajo que 2.2v, la luz del LED destella una vez en cada 5s dentro de 1 minuto, y envía la señal de la baja tensión al cubo al mismo tiempo; Entonces la señal de baja tensión se enviará cada 4 horas, el dispositivo entra en la auto-inspección automática después de la nueva batería se ha reemplazado.
- 4.** Soporta función de monitoreo online, th dispositivo envía señales al anfitrión en cada 4 horas por el tiempo para divulgar su estado del trabajo
- 5.** Como es un producto de consumo de energía ultrabajo, espere 10 segundos después de retirar la batería al reemplazar la batería, luego reiníciela
- 6.** Por favor use correctamente de acuerdo al manual de usuario, mientras tanto, fortaleca la seguridad, Mantenga y pruebe regularmente, y por favor quitar la batería con seguridad cuando el equipo vaya dejar de usarse por largo tiempo.

6. Parámetros

Protocolo de Comunicación	ZigBee	RF
Frecuencia de Comunicación	2.4GHz	433/868MHz
Poder de Trasmisión	10≤dBm	14≤dBm
Distancia	80m (campo abierto)	100m (Campo abierto)
Alimentación	3V DC	
Voltaje de Alarma Bajo	2.2 ± 0.2V	
Corriente en Standby	≤1±0 μA (3v DC)	
Corriente de Trabajo	≤25 μA (3v DC)	
Rango de Activación de Alarma	≥25mm (puerta de madera)	
Temperatura de Trabajo	-10°C ~ +55°C	
Instalación	Fijado con cinta adhesiva 3M	
Vida de la batería	1 año (uso de 20 veces por día)	
Cuerpo principal	80.35 X 30 X 15mm	
Cuerpo Magnético	63 X 11, Altura ajustable	

7. Garantía

Querido Consumidor:

Gracias por haber elegido ésta producto. Por favor lea cuidadosamente las instrucciones antes de la instalación:

1. Nuestro periodo de Garantía es por un año, después de ser realizada la compra. Bajo las condiciones correctas de operación siguiendo el manual, si el dispositivo falla durante el periodo de garantía la reparación del mismo será gratuita. si falla en los siguientes 7 días su equipo será reemplazado gratuitamente.

2. Cargaremos la reparación si hay debajo de condiciones durante período de garantía:
 - A. el falso causado por la operación incorrecta o el uso del medio ambiente;
 - B. La avería y daño han sido reparados por otros o operación falsa;
 - C. Daños humanos tales como entrar en el agua, roto;
 - D. El fallo causado por el trabajo con el software de productos de terceros y así sucesivamente;
 - E. El código de barras del producto no puede ser reconocido;
 - F. Las otras fallas que no son causadas por nuestro diseño, tecnología, calidad y fabricación.Tenemos el derecho final a las condiciones de garantía

