



MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO DE: MOCHILA PORTA HERRAMIENTAS 41 X 17.5 X33 CM. MODELO PSTH07003

Nombre de producto: Mochila para Herramienta de 41x17.5x33 cm con 15 bolsillos.

Marca: PRECISION

Modelo: PSTH07003

Instrucciones de Uso:

1. Inspección Inicial:

- Antes de utilizar la mochila por primera vez, realiza una inspección visual para asegurarte de que no haya daños o defectos de fabricación.

2. Organización de Herramientas:

- Identifica las herramientas que necesitas transportar.
- Distribuye el peso de manera uniforme colocando las herramientas más pesadas en el compartimento principal.
- Utiliza los 15 bolsillos para organizar herramientas pequeñas y de uso frecuente.
- Asegúrate de que las herramientas estén bien aseguradas y no sobresalgan de los bolsillos para evitar daños y facilitar el transporte.

3. Ajuste de las Correas:

- Correas de hombro: Ajusta las correas acolchadas para que la mochila se sienta cómoda y equilibrada en tu espalda.

4. Transporte:

- Modo mochila: Utiliza las correas de hombro acolchadas para transportar la mochila en la espalda.
- Mango superior: Usa el mango superior para llevar la mochila manualmente en distancias cortas.

5. Uso en el Lugar de Trabajo:

- Coloca la mochila en un lugar seguro y accesible.
- Evita dejar la mochila expuesta a condiciones climáticas extremas.
- Mantén la mochila cerrada cuando no esté en uso para evitar la pérdida de herramientas.

Recomendaciones:

El uso correcto de su equipo ayudara a que la vida útil de su herramienta de mano sea más larga, por lo cual brindamos los siguientes consejos para el cuidado de su equipo:

- Limpia la Mochila con un paño húmedo. Evita el uso de productos químicos fuertes que puedan dañar el material.
- Guarda la Mochila en un lugar seco y alejado de la luz solar directa cuando no esté en uso.
- Verifica regularmente las costuras, las cremalleras y el estado de las correas para asegurarte de que la mochila esté en buen estado.

Precauciones para el usuario:

- No excedas la capacidad de carga para evitar daños a la Mochila y posibles lesiones
- Utiliza la Mochila solo para el propósito previsto.

Para más información del producto y su Garantía, favor de visitar nuestra página web WWW.SYSCOM.MX y realice una búsqueda del modelo indicado al inicio e ingrese a la sección “DESCARGAS” en la página del producto.